

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 5-fach-HDMI-Umschalters. Er schafft Abhilfe, wenn Sie über mehr Videogeräte verfügen als Anschlüsse an Ihrem TV oder Monitor vorhanden sind. Schließen Sie bis zu fünf Videogerät an einen HDMI-Anschluss an. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen HDMI-Umschalter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 5-fach-HDMI-Umschalter
- IR-Empfänger
- Klebepad
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 1 x Knopfzelle CR2025, 3 V (z.B. PX-1684)
- HDMI-Kabel (z.B. PX-8993)

Optionales Zubehör

Netzteil (z.B. NC-5536)

Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC, 1 A
Fernbedienung	1 x Knopfzelle CR2025, 3 V
HDMI-Standard	1.4
4K-UHD-Videos	✓
3D-Full-HD-Videos	✓
HDCP-Signal-Übertragung	✓
Anschlüsse	1 x HDMI-Ausgang 5 x HDMI-Eingang 1 x IR-Empfänger-Buchse 1 x Netzteilbuchse
Maße	58 x 82 x 18 mm
Gewicht	66 g

Produktdetails

HDMI-Umschalter & IR-Empfänger



- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. SELECTED-Taste | 7. IR-Empfänger |
| 2. Status-LEDs | 8. Klinken-Stecker |
| 3. HDMI-Eingang 2 | 9. Netzteilbuchse |
| 4. HDMI-Eingang 3 | 10. HDMI-Eingang 5 |
| 5. HDMI-Eingang 4 | 11. HDMI-Ausgang |
| 6. IR-Empfänger-Buchse | 12. HDMI-Eingang 1 |

Fernbedienung

Taste	Steuerung
1	HDMI-Gerät 1 (IN PUT 1)
2	HDMI-Gerät 2 (IN PUT 2)
3	HDMI-Gerät 3 (IN PUT 3)
4	HDMI-Gerät 4 (IN PUT 4)
5	HDMI-Gerät 5 (IN PUT 5)
▲	nächstes HDMI-Gerät
▼	vorheriges HDMI-Gerät

Inbetriebnahme

1. Schließen Sie den Klinken-Stecker des IR-Empfängers an die IR-Empfänger-Buchse Ihres HDMI-Umschalters an.
2. Richten Sie den IR-Empfänger so aus, dass er gut auf die Steuerbefehle der Fernbedienung reagiert, wenn Sie auf dem Sofa sitzen.



HINWEIS:

Mit Hilfe des Klebepads kann der IR-Empfänger dauerhaft befestigt werden.

3. Verbinden Sie die gewünschten HDMI-Geräte (z.B. DVD-Player, Spielekonsole, etc.) mit Hilfe eines HDMI-Kabels mit den HDMI-Eingängen Ihres HDMI-Umschalters.



HINWEIS:

Die HDMI-Eingänge sind mit dem Begriff **IN PUT** gekennzeichnet und nummeriert.

4. Schließen Sie ein HDMI-Kabel an den HDMI-Ausgang an Ihren HDMI-Umschalter an. Dieser ist mit dem Begriff **OUT PUT** gekennzeichnet.
5. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem HDMI-Eingang Ihres TV-Geräts.

Verwendung

1. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein. Ihr HDMI-Umschalter wird über das TV-Gerät mit Strom versorgt.
2. Schalten Sie das gewünschte angeschlossene HDMI-Gerät ein. Ihr HDMI-Umschalter erkennt das eingeschaltete Gerät und aktiviert automatisch den entsprechenden HDMI-Eingang.

Sind mehrere Geräte eingeschaltet, wählen Sie das gewünschte HDMI-Gerät manuell aus.

• **Fernbedienung:**

Drücken Sie die dem HDMI-Eingang des Gerätes entsprechende Zahlen-Taste (1-5). Die Status-LED des entsprechenden HDMI-Eingangs leuchtet.

Oder drücken Sie wiederholt die Tasten ▲/▼ bis die LED des entsprechenden HDMI-Eingangs leuchtet.

• **HDMI-Umschalter:**

Drücke Sie wiederholt die **SELECTED**-Taste, bis die Status-LED des entsprechenden HDMI-Eingangs leuchtet.

3. Wählen Sie auf dem TV-Gerät gegebenenfalls noch die entsprechende HDMI-Quelle aus.
4. Das Bild des HDMI-Geräts wird auf dem TV-Gerät wiedergegeben.



HINWEIS:

Ihr HDMI-Umschalter kann zusätzlich mit Strom versorgt werden. Schließen Sie hierzu einfach ein geeignetes Netzteil an.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie Gerät oder Kabel nie mit nassen Händen an.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2383-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2383 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce switch HDMI à 5 ports. Il vous fournit des prises supplémentaires lorsque vous avez plus d'appareils que de ports sur votre téléviseur ou écran. Branchez jusqu'à cinq périphériques vidéo à un seul port HDMI.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Switch HDMI à 5 ports
- Récepteur infrarouge
- Patch adhésif
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoires

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Accessoires requis

- 1 pile bouton CR2025 / 3 V
- Câble HDMI

Accessoires en option

Adaptateur secteur

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 1 A
Télécommande	1 pile bouton CR2025 / 3 V
Standard HDMI	1.4
Vidéo 4K Ultra HD	✓
Vidéos Full HD 3D	✓
Transmission du signal HDCP	✓
Connectique	1 sortie HDMI 5 entrées HDMI 1 prise récepteur infrarouge 1 prise adaptateur secteur
Dimensions	58 x 82 x 18 mm
Poids	66 g

Description du produit

Switch HDMI & récepteur infrarouge



- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Touche SELECTED | 7. Récepteur infrarouge |
| 2. LED de statut | 8. Connecteur jack |
| 3. Entrée HDMI 2 | 9. Prise adaptateur secteur |
| 4. Entrée HDMI 3 | 10. Entrée HDMI 5 |
| 5. Entrée HDMI 4 | 11. Sortie HDMI |
| 6. Prise récepteur infrarouge | 12. Entrée HDMI 1 |

Télécommande

Touches	Commandes
1	Appareil HDMI 1 (IN PUT 1)
2	Appareil HDMI 2 (IN PUT 2)
3	Appareil HDMI 3 (IN PUT 3)
4	Appareil HDMI 4 (IN PUT 4)
5	Appareil HDMI 5 (IN PUT 5)
▲	Appareil HDMI suivant
✓	Appareil HDMI précédent

Mise en marche

1. Branchez le connecteur jack du récepteur infrarouge à la prise récepteur infrarouge du switch HDMI.
2. Orientez le récepteur HDMI de manière à ce qu'il réagisse correctement aux ordres de la télécommande lorsque vous êtes assis dans votre canapé ou fauteuil.



NOTE :

Utilisez les patches autocollants pour fixer le récepteur infrarouge de manière durable.

3. Branchez l'appareil HDMI de votre choix (lecteur DVD, console de jeux, etc.) à une entrée HDMI de votre switch HDMI en utilisant le câble HDMI.



NOTE :

Les entrées HDMI sont reconnaissables à leur mention **IN PUT** et numérotées.

4. Branchez un câble HDMI à la sortie HDMI de votre switch HDMI. Celle-ci est reconnaissable à sa mention **OUT PUT**.
5. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble à une entrée HDMI de votre téléviseur.

Utilisation

1. Allumez votre téléviseur. Votre switch HDMI est alimenté en électricité par votre téléviseur.
2. Allumez l'appareil HDMI branché de votre choix. Le switch HDMI reconnaît l'appareil allumé et active automatiquement l'entrée HDMI appropriée.

Si plusieurs appareils sont allumés, choisissez manuellement l'appareil HDMI.

• Télécommande :

Appuyez sur la touche de l'entrée HDMI de l'appareil correspondante (1 – 5). La LED de statut de l'entrée HDMI correspondante brille.

Vous pouvez également appuyer de façon répétée sur les touches ▲/▼ jusqu'à ce que la LED de l'entrée HDMI correspondante s'allume.

• Switch HDMI :

Appuyez de façon répétée sur la touche **SELECTED** jusqu'à ce que la LED de statut de l'entrée HDMI correspondante s'allume.

3. Choisissez si besoin la source HDMI correspondante sur le téléviseur.
4. L'image de l'appareil HDMI est lue sur le téléviseur.



NOTE :

Votre switch HDMI peut bénéficier d'une alimentation supplémentaire. Branchez-le pour ce faire à un adaptateur secteur approprié.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais l'appareil ou son câble avec les mains mouillées.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2383 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.