

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 5-fach Funk-Multifunktions-Steckdosenleiste. Durch die einzeln schaltbaren Steckdosen können Sie die angeschlossenen Geräte separat ein- und ausschalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funk-Multifunktions-Steckdosenleiste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 5-fach Funk-Multifunktions-Steckdosenleiste
- Beschriftungssicker
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V, 50 Hz	
Max. Stromlast	2.300 W	
Max. Stromstärke	10 A	
Anforderungsklasse	I	
Fernbedienung	Batterie 12 V, 23 A	
Steckdosenanordnung	45°	
Funk-Frequenz	433.93 MHz	
Max. Sendeleistung	<10 dBm	
Reichweite Fernbedienung	30 m	
Kurzschluss-Schutz	✓	
Überspannungsschutz	✓	
Anschlussleitung	ca. 2 m	
Maße	Fernbedienung	10,3 x 1,5 x 3,6 cm
	Steckdosenleiste	38,3 x 4 x 7 cm
Gewicht	Fernbedienung	35 g
	Steckdosenleiste	882 g

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Vor der Reinigung bzw. Wartung des Gerätes muss dieses durch ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden.
- Sie können die Steckdosenleiste mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Schalten Sie zuvor die einzelnen Steckdosen aus und trennen Sie die Steckdosenleiste von der Stromversorgung.

Verwendung

Verbinden Sie die Steckdosenleiste mit der Stromversorgung. Sie können bis zu fünf Geräte an die Steckdosenleiste anschließen. Beachten Sie dabei die Anschlussleistung. Über die Fernbedienung können Sie die fünf Steckdosen einzeln ein- und ausschalten (On- und Off-Taste der entsprechenden Steckdosen-Nummer).

Setzen Sie eine neue Batterie in die Fernbedienung ein, wenn die Reichweite der Fernbedienung abnimmt oder die Kontrollleuchte schwächer wird.

Die einzelnen Steckdosen sind bereits vorprogrammiert und können mit der Fernbedienung verwendet werden. Um sie neu zu programmieren, gehen Sie folgendermaßen vor: Verbinden Sie die Steckdosenleiste mit der Stromversorgung. Schließen Sie ein Gerät an eine Steckdose an und drücken Sie die ON-Taste der entsprechenden Steckdosen-Nummer auf der Fernbedienung. Die Programmierung war erfolgreich, wenn sich die Steckdose über die Fernbedienung ein- und ausschalten lässt. Sie können mit der Fernbedienung alle fünf Steckdosen steuern.

Reinigung und Pflege

Schalten Sie die einzelnen Steckdosen aus und trennen Sie die Steckdosenleiste von der Stromversorgung. Sie können die Steckdosenleiste mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungs- oder Scheuermittel, keine chemischen Reinigungsmittel und keine Reinigungsmittel, die Alkohol enthalten. Bewahren Sie die Steckdosenleiste an einem trockenen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Steckdosenleiste ist für die Verwendung in trockenen Innenräumen bestimmt.
- Schließen Sie die Funksteckdosenleiste nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben sie die Funksteckdosenleiste nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Die Funksteckdosen dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Fassen Sie die Funksteckdosen nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
- Halten Sie die Funksteckdosenleiste von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Nutzen Sie die Funksteckdosenleiste ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenem Schutzleiter.
- Wenn Sie die Funksteckdosenleiste unsachgemäß nutzen, kann sie beschädigt werden.
- Nicht hintereinander stecken!
- Nicht abgedeckt betreiben!
- Nicht als Ersatz für ortsfeste Installation!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2410-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2410 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette multiprise télécommandée.

Les 5 prises peuvent être commandées séparément, ce qui vous permet d'activer et désactiver chaque appareil branché comme vous le souhaitez.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Multiprise télécommandée 5 prises
- Autocollants d'identification
- Télécommande
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz	
Charge électrique maximale	2300 W	
Intensité de courant maximale	10 A	
Classe	I	
Télécommande	Pile 12 V, 23 A	
Inclinaison des prises	45°	
Fréquence sans fil	433.93 MHz	
Puissance d'émission max.	<10 dBm	
Portée de la télécommande	jusqu'à 30 m	
Protection contre le court-circuit	✓	
Protection contre la surtension	✓	
Câble de raccordement	env. 2 m	
Dimensions	Télécommande	10,3 x 1,5 x 3,6 cm
	Multiprise	38,3 x 4 x 7 cm
Poids	Télécommande	35 g
	Multiprise	882 g

Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- Débranchez la fiche de l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- Vous pouvez nettoyer la multiprise avec un chiffon doux et sec. Auparavant, éteignez chaque prise et débranchez la multiprise de l'alimentation électrique.

Utilisation

Branchez la multiprise à l'alimentation secteur.

Vous pouvez brancher jusqu'à cinq appareils à la multiprise. Ce faisant, veillez à respecter la puissance d'alimentation.

La télécommande vous permet d'activer et de désactiver les 5 prises séparément (en appuyant sur le bouton On ou Off situé à côté du numéro correspondant).

Lorsque la portée de la télécommande diminue ou que le voyant de contrôle brille de manière plus faible, insérez une nouvelle pile.

Les différentes prises de courant sont déjà préprogrammées et peuvent être commandées par la télécommande.

Procédez de la manière suivante pour les reprogrammer : Branchez la multiprise à l'alimentation secteur. Branchez un appareil à une prise, puis appuyez sur la touche ON du numéro correspondant sur la télécommande. La programmation a réussi si la prise peut être allumée et éteinte par la télécommande. Vous pouvez commander toutes les prises de la multiprise à l'aide de la télécommande.

Nettoyage et entretien

Éteignez chaque prise, puis débranchez la multiprise de l'alimentation électrique.

Vous pouvez nettoyer la multiprise avec un chiffon doux et sec.

Pour le nettoyage, n'utilisez ni solvant, ni produit abrasif, ni produit chimique, ni produit nettoyant contenant de l'alcool.

Rangez la multiprise dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La prise de courant est conçue pour une utilisation uniquement en intérieur, dans une pièce sèche.
- Ne branchez la multiprise télécommandée que si la tension secteur délivrée par la prise correspond aux indications de la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la multiprise si elle présente des dommages visibles.
- La multiprise ne doit pas être utilisée avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne touchez pas la multiprise avec des mains mouillées ou humides.
- Maintenez la multiprise à distance des flammes ouvertes et des surfaces chaudes.
- Ne branchez la multiprise que sur une prise secteur correctement installée, et munie d'un conducteur de protection correctement branché.
- Si vous n'utilisez pas la multiprise correctement, vous risquez de l'endommager.
- Ne branchez pas la multiprise sur une autre multiprise !
- Ne pas couvrir pendant l'utilisation !
- Ne remplace pas une installation électrique fixe !
- L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-2410, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.