

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Schnell-Ladestation für Qi-kompatible Smartphones.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Schnell-Ladestation optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Schnell-Ladestation
- USB-Stromkabel (Micro-USB auf USB)
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z. B. SD-2201)

### Produktvarianten:

- PX-2412: Schnell-Ladestation, schwarz
- PX-2416: Schnell-Ladestation, silberfarben

### Technische Daten

Eingang	5/9 V DC / 2/1,8 A
Ausgang	5 V DC / 2 A
Ladeleistung	max. 10 Watt
Anschluss	Micro-USB
Maße	7 × 11 × 9 cm
Gewicht	96 g

### Produktdetails



1. Ablagefläche
2. Qi-Ladefläche
3. Status-LED
4. Micro-USB-Buchse

### Inbetriebnahme



#### HINWEIS:

Mit dieser Ladestation können nur Mobilgeräte aufgeladen werden, die Qi-fähig sind oder die mit einem entsprechendem Receiver-Pad oder einer Qi-kompatiblen Ladehülle ausgestattet sind.

1. Stellen Sie Ihre Ladestation auf einen ebenen, festen Untergrund.
2. Verbinden Sie das USB-Stromkabel mit der Micro-USB-Buchse Ihrer Ladestation und einem geeignetem USB-Netzteil. Die Status-LED blinkt kurz blau und grün auf. Ist die Station im Standby-Modus und bereit für den Ladevorgang, leuchtet die Status-LED nicht.



#### HINWEIS:

Für die maximale Ladeleistung von 2 A benötigen Sie ein USB-Netzteil mit mindestens 2,5 A.

3. Entfernen Sie gegebenenfalls die Hülle des Mobilgeräts und legen Sie es auf die Ablagefläche Ihrer Ladestation.
4. Ladestation und Mobilgerät erkennen sich automatisch. Während des Ladevorganges leuchtet die Status-LED beständig blau.



#### HINWEIS:

Der Ladevorgang kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie das Mobilgerät von der Ladestation nehmen.



#### HINWEIS:

Sollte Ihre Ladestation das Mobilgerät nicht erkennen, legen Sie das Mobilgerät erneut auf die Ladestation und bewegen Sie es hin und her, bis der Kontakt hergestellt wird.

## Receiver-Pad / Ladehülle

Geräte, in die keine Induktionsspule integriert ist, müssen mit einer passenden Ladehülle oder einem Receiver-Pad ausgestattet werden, bevor Sie an Ihrer Ladestation geladen werden können.

Die genaue Information zur Montag der Ladehülle bzw. des Receiver-Pads entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des entsprechenden Produkts.



### HINWEIS:

*Wenn Ihr Mobilgerät über eine integrierte Induktionsspule verfügt, benötigen Sie keine Ladehülle oder Receiver-Pad. Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Mobilgeräts.*

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze und Kälte.
- Legen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (Kreditkarte) oder magnetische Aufnahmemedien in die Nähe der Ladestation.
- Achten Sie beim Anschluss an das Stromnetz auf die richtige Netzspannung und überschreiten Sie diese nicht. Dies gilt insbesondere bei Nutzung im Ausland. Benutzen Sie keine ungeeigneten Reiseadapter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel- oder Steckerverbindungen schadhaft sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es durch Stoffe, insbesondere Wolle abgedeckt ist.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-2412-675 und PX-2416-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/ und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2412 oder PX-2416 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.callstel.info](http://www.callstel.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi de chargeur rapide.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Chargeur rapide
- Câble USB (Micro-USB vers USB)
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Adaptateur secteur USB

### Variantes du produit :

- PX2412 : chargeur rapide, coloris noir
- PX2416 : chargeur rapide, coloris argenté

### Caractéristiques techniques

Entrée	5/9 V DC / 2/1,8 A
Sortie	5 V DC / 2 A
Capacité de charge	10 W max.
Connectique	Micro-USB
Dimensions	7 × 11 × 9 cm
Poids	96 g

### Description



1. Surface de pose
2. LED d'état
3. Surface de charge Qi
4. Port Micro-USB

### Mise en marche



**NOTE :**

*Ce chargeur rapide ne peut être utilisé que pour recharger des appareils mobiles compatibles Qi, ou équipés d'un patch récepteur correspondant, ou d'une coque de chargement compatible Qi.*

1. Placez votre chargeur rapide sur une surface plane et ferme.
2. Connectez le câble d'alimentation USB fourni à la prise Micro-USB de votre chargeur rapide, ainsi qu'à adaptateur secteur USB approprié. La LED d'état clignote brièvement en bleu et vert. Lorsque la station est en mode veille et prête pour le chargement, la LED d'état ne brille plus.



**NOTE :**

*Pour une puissance de charge maximale de 2 A, vous avez besoin d'une alimentation USB d'au moins 2,5 A.*

3. Retirez le couvercle de l'appareil mobile et placez-le sur la surface de pose de votre chargeur rapide, si nécessaire.
4. Le chargeur rapide et l'appareil mobile se reconnaissent automatiquement. Pendant le processus de charge, la LED d'état s'allume en permanence en bleu.



**NOTE :**

*La charge peut être interrompue à tout moment en retirant l'appareil mobile du chargeur rapide.*



**NOTE :**

*Si votre chargeur rapide ne reconnaît pas l'appareil mobile, replacez ce dernier sur le chargeur rapide et déplacez-le d'avant en arrière jusqu'à ce que le contact soit établi.*

### Patch récepteur / coque de chargement

Les appareils qui ne disposent pas de bobine d'induction intégrée doivent être équipés d'une coque de chargement ou d'un patch récepteur approprié pour être rechargés par votre chargeur rapide.

Pour plus d'informations sur l'installation de la coque ou du patch récepteur, veuillez consulter le mode d'emploi du produit correspondant.



**NOTE :**

*Si votre appareil mobile est équipé d'une bobine d'induction intégrée, vous n'avez pas besoin d'une coque ou d'un patch récepteur. Pour plus*

*d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil mobile.*

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité, à la chaleur et au froid extrêmes.
- Ne placez pas de cartes à bande magnétique (carte de crédit) ou de supports d'enregistrement magnétique à proximité du chargeur rapide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être

utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Lors du branchement au secteur, assurez-vous que la tension du réseau est correcte et ne la dépassez pas. Ceci s'applique en particulier à l'utilisation à l'étranger. N'utilisez pas d'adaptateurs de voyage inadaptés.
- N'utilisez pas l'appareil si les câbles ou les connecteurs sont défectueux.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est recouvert d'un tissu, en particulier en laine.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle réservée aux déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits PX-2412 et PX-2416 conformes aux directives actuelles 2011/65/UE, et 2014/30/UE du Parlement Européen.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).