

## Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Motorleinwand. Diese Leinwand lässt Ihr Heimkino auch über den Beamer zum spektakulären Großbild-Genuss werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Leinwand optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Leinwand mit Steuerung
- Bedienungsanleitung




## Modellübersicht

PX-2503-675: Maße 172 x 130 cm

PX-2504-675: Maße 240 x 180 cm

PX-2521-675: Maße 300 x 220 cm

## Verwendung

1. Bringen Sie die Leinwand an verdübelten Haken oder Schrauben an Wand oder Decke an. Verwenden Sie hierzu entweder die Ösen an der Oberseite oder die
2. Aufhängungsöffnungen an der Rückseite der Leinwand.
3. Verbinden Sie nun die Steuerungseinheit mit einer Steckdose.
4. Schalten Sie die Motorsteuerung mit der Ein/Aus-Taste  ein.
5. Um die Leinwand auszufahren, drücken Sie die Abrollen-Taste , bis die Leinwand auf die gewünschte Länge ausgefahren ist.
6. Nach der Verwendung drücken Sie die Aufrollen-Taste , bis die Leinwand vollständig aufgerollt ist.
7. Ziehen Sie nach der Verwendung immer den Netzstecker, um Strom zu sparen und eine Brandgefahr auszuschließen.



### **ACHTUNG:**

**Achten Sie darauf, Ihre Hände und Finger möglichst von der Einzugsvorrichtung fernzuhalten während Sie die Leinwand auf- oder abrollen. Es besteht Quetschungsgefahr!**

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### **ACHTUNG:**

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

## Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cette toile motorisée transforme votre salon en vrai home-cinéma à grand spectacle. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez respecter les consignes et astuces suivantes.




### Contenu

- Toile télécommandée
- Mode d'emploi

### Modèles

PX-2503-675: dimensions 172 x 130 cm  
PX-2504-675: dimensions 240 x 180 cm  
PX-2521-675: dimensions 300 x 220 cm

### Utilisation

1. Fixez la toile à des crochets ou vis correctement fixés au mur ou au plafond. Pour cela, utilisez soit les œilletons sur le dessus, soit les trous de suspension à l'arrière de la toile.
2. Branchez maintenant l'unité de commande à une prise électrique.
3. Allumez le moteur avec la touche Marche/Arrêt .
4. Pour dérouler la toile, appuyez sur la touche correspondante  jusqu'à atteindre la longueur voulue.
5. Après utilisation, appuyez sur la touche d'enroulage  jusqu'à ce que la toile soit totalement enroulée.
6. Après utilisation débranchez toujours la prise afin d'éviter un risque d'incendie et d'économiser de l'électricité.



#### ATTENTION:

*Veillez à éloigner vos mains et doigts du dispositif d'enroulage l'abaissement ou la montée de la toile. Risque de pincement !*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



#### ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.  
Sous réserve de modification et d'erreur !*

### Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.