

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses USB-Hubs. Mit diesem Produkt schließen Sie bis zu vier USB-Geräte bequem an einen einzelnen USB-Anschluss an und können sie gleichzeitig an Ihrem Computer nutzen. Egal, ob Sie Ihre Digitalkamera oder einen USB-Speicherstick anschließen wollen – mit diesem USB-Hub ist das möglich. Die praktische Tischklemme erlaubt es Ihnen, den USB-Hub direkt am Tisch zu befestigen, wo er immer in Reichweite ist, aber nicht lästig im Weg herumsteht.

Produkteigenschaften

- Hochgeschwindigkeits-USB-2.0-Interface
- Vier USB-Ports
- Plug&Play
- Abwärtskompatibel zu USB-1.1-Geräten
- Kompatible Betriebssysteme: Windows 2000 / XP / Vista / 7; Mac OS X; Linux
- Stromversorgung über USB oder externes Netzteil (5 V / 500 mA, nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang

- 4-Port-USB-Hub
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Packen Sie den USB-Hub vorsichtig aus und befestigen Sie ihn mit der Tischklemme an einer leicht zugänglichen Tischkante oder einem Tischbein.
2. Verbinden Sie den USB-Hub über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers.
3. Das Betriebssystem erkennt den USB-Hub automatisch und installiert die notwendigen Treiber. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Eventuell werden Sie aufgefordert, den Computer neuzustarten.
4. Ihr USB-Hub ist einsatzbereit! Verbinden Sie einfach bis zu vier USB-Geräte mit dem Hub, um sie an Ihren Computer anzuschließen.



HINWEISE:

Die USB-Ports vorne an PCs liefern häufig nicht genug Strom oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät bei Problemen und schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der Rückseite Ihres PCs an. Geräte, die ihre Stromversorgung aus dem USB-Port ziehen, können von dem USB-Hub eventuell nicht ausreichend mit Strom versorgt werden. Nutzen Sie in diesem Fall ein externes Netzteil (5 V / 500 mA) für den USB-Hub.

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec ce produit, vous connectez jusqu'à quatre périphériques USB pour une utilisation en simultané sur un seul port de votre ordinateur. Que ce soit un appareil photo numérique, une imprimante, une webcam ou une clé USB – ce hub USB fournit les ports nécessaires. La pince de table est pratique pour fixer le hub sur le bord d'un plan de travail. Il reste toujours à portée de main sans vous encombrer.

Caractéristiques du produit

- Interface USB 2.0 haute vitesse
- Quatre ports USB
- Plug&Play
- Rétrocompatible avec les périphériques USB1.1
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 2000 / XP / Vista / 7; Mac OS X; Linux
- Alimentation via USB ou adaptateur secteur externe (5 V / 500 mA, non fourni)

Contenu

- Hub 4 ports USB
- Câble USB
- Mode d'emploi

Mise en route

1. Déballer prudemment le hub USB et fixez-le avec la pince de table à un rebord facilement accessible ou à un pied de table.
2. Connectez le hub USB à un port USB libre de votre ordinateur via le câble USB fourni.
3. Le système d'exploitation reconnaît le hub USB et installe automatiquement les pilotes requis. Ceci peut prendre un certain temps. Vous devrez éventuellement redémarrer l'ordinateur.
4. Le hub USB est à maintenant prêt à être utilisé ! Branchez simplement jusqu'à quatre périphériques USB au hub pour ainsi les connecter à votre ordinateur.



NOTES:

Les ports USB à l'avant du PC ne fournissent pas assez de courant ou sont hors de fonction. En cas d'incident de fonctionnement, débranchez l'appareil et branchez-le directement à un port USB à l'arrière du PC.
Les périphériques alimentés par le port USB peuvent éventuellement manquer de courant électrique. Dans ce cas, utilisez une alimentation externe (5 V / 500 mA) pour le hub USB.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION:

**Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
 Sous réserve de modification et d'erreur !**

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.