



„MFT-78XS“

Funktastatur mit Mausfunktion



DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG

PX-2537-675



„MFT-78XS“

Funktastatur mit Mausfunktion





INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	7
Systemvoraussetzungen	7
Wichtige Hinweise zu Beginn	8
Vorbereitung	12
Einlegen der Batterien	12
Verbinden mit dem Computer	12
Verwendung	14
Produktdetails	14
Tastenfunktionen	16
Problemlösungen bei USB-Geräten	21
Konformitätserklärung	24
Technische Daten	25



DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG





Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funktastatur. Mit dieser ultrakleinen Tastatur bedienen Sie bequem Ihren Wohnzimmer-PC vom Sofa aus.

Bitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tastatur stets optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mikro-Tastatur
- USB-Funkempfänger
- 2 Batterien des Typs AA
- Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

- Windows XP / Vista / 7
- Internet Explorer 6.0 oder höher (für die Benutzung der Sondertasten)

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Halten Sie einen Mindestabstand von 24 cm zwischen Sender und Personen mit Herzschrittmachern ein.
- Verwenden Sie das Produkt keinesfalls in der Nähe medizinischer Geräte.

**ACHTUNG**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG

11

VORBEREITUNG

Einlegen der Batterien

Öffnen Sie die beiden Batteriefächer an der Rückseite der Tastatur, indem Sie die Fächer nach außen hin abziehen. Legen Sie jeweils eine Batterie des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie die beiden Batteriefächer wieder, indem Sie die Deckel von außen nach innen zuschieben.

Verbinden mit dem Computer

Stecken Sie zuerst den USB-Funkempfänger an einen freien USB-Port Ihres Computers. Die Windows-Meldung „Neue Hardware gefunden“ erscheint. Warten Sie, bis die neue Hardware erkannt und die Treiber geladen wurden. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Schalten Sie die Mikro-Tastatur mit dem Schalter an deren Unterseite ein, indem Sie diesen auf ON stellen. Nun können Sie die Mikro-Tastatur verwenden.



HINWEIS:

Wenn Sie die Tastatur 30 Minuten lang nicht verwenden, schaltet sie sich automatisch in einen Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um diesen Modus zu verlassen.

Sollte die Tastatur von Ihrem Computer nicht erkannt werden, nehmen Sie den USB-Empfänger ab und warten einige Sekunden. Stecken Sie den USB-Empfänger dann wieder an den USB-Port und drücken Sie die Taste **ID** an der Unterseite der Tastatur.



VERWENDUNG

Produktdetails

1. Cursortasten
2. Linke Maustaste
3. Medientasten
4. Anzeige einer leeren Batterie / Caps-Anzeige
5. Browser-Tasten
6. Anzeige aktivierter Sonderfunktionen
7. Schnellzugriff-Tasten
8. Windows-Taste
9. Funktionstaste
10. Rechte Maustaste
11. Maus-Stick
12. MCE-Sondertasten
13. Herkömmliche Tastatur



Tastenfunktionen

- **Die Cursortasten**
Mit diesen Tasten können Sie den Cursor nach rechts, links, oben und unten bewegen. Drücken Sie die Funktionstaste, um die zweite Tastenbelegung zu verwenden und einen Cursor damit an den Zeilenanfang (Pos 1), das Zeilenende (Ende), nach oben (Bild ) und nach unten (Bild ) zu bewegen.
- **Linke und rechte Maustaste**
Drücken Sie die Taste (2), um die Funktionen der linken Maustaste zu erhalten. Drücken Sie die Taste (8), um die Funktionen der rechten Maustaste zu erhalten.

- **Medientasten**

Mit diesen Tasten können Sie die Wiedergabe von Musik oder Filmen steuern.



Erhöhen Sie die Lautstärke.



Schalten Sie die Wiedergabe stumm.



Springen Sie zum nächsten Musiktitel oder Film.



Verringern Sie die Lautstärke.



Pausieren Sie eine Wiedergabe oder setzen Sie diese nach einer Pause fort.



Springen Sie zum vorherigen Musiktitel oder Film.

- **Browser-Tasten**



Gehen Sie in einem Webbrowser eine Seite zurück.



Gehen Sie in einem Webbrowser eine Seite vor.

- **Schnellzugriff-Tasten**

Mit diesen beiden Tasten können Sie Programme öffnen.



Öffnen Sie Ihren Standard-Webbrowser und dort die Startseite.



Öffnen Sie Ihr Standard-E-Mail-Programm.

- **Windows-Taste**



Mit dieser Taste öffnen Sie das Windows Media Center.

- **Funktionstaste**

Fn

Mit dieser Taste aktivieren Sie die Zusatzfunktionen der MCE-Sondertasten. Beim Einschalten der Tastatur ist diese Funktion immer deaktiviert.

- **Maus-Stick**

Mit diesem Stick können Sie den Cursor über den Bildschirm bewegen und bequem auf eine zusätzliche Maus verzichten.

- **MCE-Sondertasten**

Diese Tasten haben dieselben Funktionen, die sie auch bei einer herkömmlichen Tastatur besitzen. Zusätzlich können Sie durch Drücken der Fn-Taste (7) eine weitere Funktion aufrufen.

**HINWEIS:**

MCE bedeutet Media-Center-Edition. Die zusätzliche Sonderfunktion hängt davon ab, ob Sie diese Version nutzen. Daher haben unter Umständen nicht alle MCE-Tasten die erweiterte Funktion.



Öffnen Sie den Ordner „Eigene Musik“ (Windows XP) beziehungsweise die Musik-Bibliothek (Vista / 7) im Media Center.



Öffnen Sie die Videobibliothek im Media Center.



Öffnen Sie den Ordner „Eigene Bilder“ (Windows XP) beziehungsweise die Bilder-Bibliothek im Media Center.



Öffnen Sie die Anwendung „Radio“ im Media Center oder markieren Sie alle Elemente.



Öffnen Sie die Anwendung „TV“ im Media Center.



Öffnen Sie das DVD-Programm im Media Center.



Schließen Sie das ausgewählte Fenster.



Öffnen Sie die Fenster-Auswahl.



Vergrößern Sie einen Bildausschnitt.



Verkleinern Sie einen Bildausschnitt.



Minimieren Sie alle Fenster.



Öffnen Sie die 3D-Fenster-Auswahl.

PROBLEMLÖSUNGEN BEI USB-GERÄTEN



HINWEIS:

Beim Anschluss von USB-Geräten an einen USB-Hub oder einen Switch kann ein auftretendes Problem von beiden Geräten verursacht worden sein. Sie sollten die folgenden Tipps zur Problemlösung daher soweit möglich immer sowohl am USB-Gerät selbst als auch an einem eventuellen Verbindungsgerät anwenden.

Das USB-Gerät wird nicht erkannt.

1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
2. Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Systemvoraussetzungen (s. Seite 7) für das Gerät erfüllt.
3. Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
4. Wenn das Gerät an einen USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es stattdessen direkt an Ihren Computer an.
5. Überprüfen Sie, ob die passenden Gerätetreiber installiert sind.
6. Sollten Sie eine PCI-Karte mit zusätzliche USB-Ports verwenden, schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an.

7. Die USB-Ports vorne an PCs liefern häufig nicht genug Strom oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der Rückseite Ihres PCs an.
8. Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt haben wie bei der Installation der Gerätetreiber.
9. Deinstallieren Sie die Gerätetreiber und installieren Sie diese neu.
10. Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
11. Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers aktiviert sind.
12. Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB-Funktion haben, so deaktivieren Sie diese.
13. Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach längerer Inaktivität auf Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät erneut an oder schalten Sie die Energiesparfunktion aus. Klicken Sie hierfür rechts auf **Arbeitsplatz** und wählen Sie **Verwalten**. Klicken Sie auf **Geräte-Manager** ➔ **USB-Controller** ➔ **USB-Root-Hub**. Wählen Sie „Energieverwaltung“ und entfernen Sie den Haken im oberen Feld.

14. Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit dem AMD 754 Chipsatz in vielen Fällen nicht. Installieren Sie in diesem Fall die **Bus Master Drivers** oder wenden Sie sich direkt an den Kundenservice des Herstellers.

Windows versucht das Gerät jedes Mal, wenn es angeschlossen wird, neu zu installieren.

1. Überprüfen Sie, ob die passenden Gerätetreiber installiert sind.
2. Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt haben, den Sie auch bei der Installation verwendet haben.
3. Löschen Sie die Gerätetreiber und installieren Sie diese neu.

Der Computer startet zu langsam oder überhaupt nicht mehr.

Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, desto länger wird das Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen Sie USB-Geräte erst an, nachdem der Computer hochgefahren wurde. Nicht benötigte USB-Geräte sollten vom Computer getrennt werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich das Produkt PX-2537-675 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
26.05.2010

Kuchars, A.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.

DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG

25

DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG

26

TECHNISCHE DATEN

Frequenz:	2,4 GHz
Stromversorgung:	2 x 1,5 V AA
Maße:	ca. 14 x 9 x 2,5 cm



