

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Motor-Leinwand. Diese Leinwand lässt ihr Heimkino auch über den Beamer zum spektakulären Großbild-Genuss werden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Motor-Leinwand optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Leinwand
- Fernbedienung inkl. Batterie
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten

PX-2540: 4:3 Motorleinwand GAIN 2.0, 172 x 130 cm, mit Funkfernbedienung

PX-2541: 4:3 Motorleinwand GAIN 2.0, 240 x 180 cm, mit Funkfernbedienung

PX-2542: 4:3 Motorleinwand GAIN 2.0, 300 x 220 cm, mit Funkfernbedienung

### Technische Daten

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| Frequenzbereich    | 433 MHz |              |
| Max. Sendeleistung | 10 mW   |              |
| Maße               | PX-2540 | 172 x 130 cm |
|                    | PX-2541 | 240 x 180 cm |
|                    | PX-2542 | 300 x 220 cm |

### Einlegen der Batterie in die Fernbedienung






Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Fernbedienung.

Legen Sie die mitgelieferte Batterie in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.

Schließen Sie das Batteriefach.

### Verwendung

1. Bringen Sie die Leinwand an verdübelten Haken oder Schrauben an der Decke an. Verwenden Sie hierzu die Ösen an der Oberseite der Leinwand.
2. Verbinden Sie nun die Steuerungseinheit mit einer Steckdose.
3. Schalten Sie die Motorsteuerung mit der Ein/Aus-Taste  ein.
4. Um die Leinwand auszufahren, drücken Sie die Abrollen-Taste  auf der Fernbedienung, bis die Leinwand auf die gewünschte Länge ausgefahren ist.
5. Nach der Verwendung drücken Sie die Aufrollen-Taste , bis die Leinwand vollständig aufgerollt ist.
6. Ziehen Sie nach der Verwendung immer den Netzstecker, um Strom zu sparen und eine Brandgefahr auszuschließen.



### ACHTUNG!

**Achten Sie darauf, Ihre Hände und Finger möglichst von der Einzugsvorrichtung fernzuhalten während Sie die Leinwand auf- oder abrollen. Es besteht Quetschgefahr!**

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo diese verkauft werden. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr! Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-2540-675, PX-2541-675 und PX-2542-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2540, PX-2541 oder PX-2542 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**www.scenelights.at**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi cet écran de projection motorisé. Profitez du spectacle de votre home cinéma ou de votre projecteur sur grand écran.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Écran de projection
- Télécommande avec pile incluse
- Mode d'emploi

### Variantes du produit

PX-2540 : Écran de projection 4:3 GAIN 2.0, 172 x 130 cm, avec télécommande

PX-2541 : Écran de projection 4:3 GAIN 2.0, 240 x 180 cm, avec télécommande

PX-2542 : Écran de projection 4:3 GAIN 2.0, 300 x 220 cm, avec télécommande

### Caractéristiques techniques

|                           |         |              |
|---------------------------|---------|--------------|
| Plage de fréquences       |         | 433 MHz      |
| Puissance d'émission max. |         | 10 mW        |
| Dimensions                | PX-2540 | 172 x 130 cm |
|                           | PX-2541 | 240 x 180 cm |
|                           | PX-2542 | 300 x 220 cm |




### Mise en place de la pile dans la télécommande



Ouvrez le compartiment à pile situé sous la télécommande. Insérez la pile fournie dans le compartiment à pile. Ce faisant, respectez les consignes de polarité inscrites au fond du compartiment à piles.

Fermez le compartiment à piles.

### Utilisation

1. Fixez l'écran au plafond à l'aide de chevilles avec crochets ou de vis. Pour ce faire, utilisez les œillets sur la partie supérieure de l'écran.
2. Branchez maintenant l'unité de commandes à une prise d'alimentation.
3. Allumez la commande du moteur en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt. 
4. Pour dérouler l'écran, appuyez sur la touche de déroulement de la télécommande, jusqu'à ce que l'écran soit sorti à la longueur désirée. 
5. Après utilisation, appuyez sur la touche d'enroulement jusqu'à ce que l'écran soit complètement rangé. 
6. Tirez systématiquement la fiche d'alimentation secteur après utilisation pour économiser de l'énergie et écarter tout risque d'incendie.



### ATTENTION !

**Veillez à éloigner autant que possible vos mains et vos doigts du dispositif d'entrée de l'écran lorsque vous déroulez ou rangez l'écran. Vous risqueriez de vous pincer.**

### Consignes de sécurité générales

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.

- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets


Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues. Veuillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie. La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Évitez le stockage dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, PX-2540, PX-2541 et PX-2542, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).