

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses externen DVD-Brenners im UltraSlim-Design. Mit diesem transportablen Gerät können Sie auch unterwegs bequem CDs und DVDs brennen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Externer CD-/DVD-Brenner
- USB-Kabel
- USB-Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

Lesen von CDs/DVDs	: mind. ein freier USB-2.0-Anschluss
Schreiben von CDs/DVDs	: zwei freie USB-2.0-Anschlüsse
Betriebssysteme	: Windows ME/2000/XP/Vista/7

Installation

- Stellen Sie das Laufwerk waagrecht auf einen stabilen Untergrund.
- Verbinden Sie den externen DVD-Brenner über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC. Windows wird den DVD-Brenner automatisch erkennen und die notwendigen Einstellungen vornehmen. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Sobald Windows die Installation beendet hat, können Sie über „Arbeitsplatz“ (Windows ME/2000/XP) oder „Computer“ (Windows Vista/7) auf das Laufwerk zugreifen. Es erscheint neben den anderen optischen Laufwerken, die bereits in Ihrem PC verbaut sind.

Einlegen von CDs oder DVDs

Um eine CD oder DVD in das Laufwerk einzulegen, betätigen Sie einfach die Taste auf der Vorderseite des Geräts. Die Lade öffnet sich und kann vorsichtig herausgezogen werden. Sie können nun eine CD oder DVD einlegen.



HINWEIS:

Bitte achten Sie darauf, dass die beschriftete Fläche der CD oder DVD dabei nach oben zeigt.

Schließen des Laufwerks

Zum Schließen des Laufwerks schieben Sie die Lade einfach wieder zurück, bis sie hörbar einrastet. Nachdem die CD oder DVD vom Laufwerk eingelesen wurde, können Sie über Ihren PC darauf zugreifen. Doppelklicken Sie dazu bitte auf das entsprechende Laufwerkssymbol im „Arbeitsplatz“ (Windows ME/2000/XP) oder „Computer“ (Windows Vista/7). Alternativ können Sie auch einfach aus den Optionen wählen, die Ihnen Windows nach dem Einlesen der CD oder DVD automatisch anbietet. Bitte beachten Sie, dass das Einlesen einige Sekunden in Anspruch nehmen kann.

Brennen von CDs oder DVDs

Schließen Sie zunächst das beiliegende USB-Stromkabel an den externen Brenner und einen freien USB-Port an. Legen Sie dann einen CD- oder DVD-Rohling wie beschrieben in das Laufwerk ein. Sie können nun unter Windows alle Daten, die Sie auf den Rohling brennen möchten, einfach auf das Symbol des Laufwerks ziehen. Folgen Sie zum Einleiten des Brennvorgangs einfach den Hinweisen, die Sie von Windows erhalten.

Um das Brennen von Video-, Foto- oder Audio-CDs komfortabel zu erledigen und alle Möglichkeiten Ihres Brenners auszuschöpfen, empfehlen wir den zusätzlichen Erwerb eines speziellen Brennprogramms. Eine Auswahl passender Programme finden Sie im aktuellen PEARL-Katalog oder im Internet unter www.pearl.de.



HINWEIS:

Bitte achten Sie darauf, dass bereits vor dem Start des Brennvorgangs das USB-Stromkabel zusätzlich zum normalen USB-Kabel korrekt angeschlossen ist. Wird der Brennvorgang ohne USB-Stromkabel gestartet, kann dies zu Fehlern führen.

Problemlösungen

Falls Windows Ihren externen Brenner nicht erkennen sollte, prüfen Sie bitte die folgenden Möglichkeiten:

- Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Anschlusskabel.
- Schließen Sie zusätzlich das mitgelieferte USB-Stromkabel an.
- Schließen Sie das Laufwerk nicht über USB-Hubs sondern direkt an Ihrem Rechner an.
- Überprüfen Sie, ob in den grundlegenden Einstellungen (BIOS) Ihres PCs die USB-Schnittstellen aktiviert sind. Bitte ändern Sie im BIOS keine Einstellungen, wenn Sie deren Funktion nicht kennen!

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Der integrierte Laser des Brenners kann Schäden an den Augen hervorrufen. Sehen Sie daher niemals direkt in den Laser!
- Stellen Sie den stabilen Stand des Laufwerks sicher und platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Brenner.
- Platzieren Sie den Brenner niemals in der Nähe eines magnetischen Gegenstands!
- Bewegen Sie das Laufwerk nicht, während es auf eine CD/DVD zugreift.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

