



PX-3034

Adapter USB auf Seriell RS232

Geräteeigenschaften

- Konvertiert einen 9-poligen seriellen Standardanschluss in USB
- Unterstützt serielle Geräte verschiedener Art, z.B. Modems, PDAs, Mobiltelefone, Digitalkameras, Kartenlesegeräte etc.
- Einfache Plug and Play Installation
- Unterstützt serielle Übertragungsraten bis 230400bps
- Benötigt keine IRQ Quelle
- Busbetrieben – benötigt keinen separaten Stromanschluss oder Batterien
- Unterstützt Windows® 2000, XP, Server 2003 und Vista
- Kabellänge: 1,5 m

Anschlüsse

- 1 USB Anschluss Typ A
- 1 Serieller Anschluss Typ RS232

Lieferumfang

- 1 USB auf Seriell Kabel
- 1 Treiber CD
- 1 Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- USB 1.1 Port oder höher

Treiberinstallation

Für Windows® 2000/XP/Server 2003

1. Schließen Sie das USB/Seriell-Kabel nicht an den USB Anschluss Ihres Computers an.
2. Legen Sie die mitgelieferte Treiber CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein.
3. Klicken Sie auf Ihrem Windows Desktop auf **Start**, dann auf **Ausführen**.
4. Geben Sie **D:\USBY105\Windows\Setup.exe** ein und klicken Sie auf **OK**.
(Ersetzen Sie **D:** mit dem entsprechenden Buchstaben, der Ihrem CD-ROM Laufwerk zugewiesen ist)
5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.
6. Schließen Sie das USB/Seriell-Kabel an den USB Anschluss Ihres Computers an.
7. Öffnen Sie Geräte-Manager unter Systemeinstellungen und überprüfen Sie, ob das installierte Gerät dort unter **Prolific USB-to-Serial Comm Port...** auftaucht.
8. Sie können Ihr USB/Seriell-Kabel nun benutzen.

COM Port Nummer ändern

Einige serielle Geräte benötigen einen speziellen COM Port um zu funktionieren. Ändern Sie diese Einstellung nicht, wenn Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

1. Wählen Sie unter Geräte-Manager (s.o.) **Anschlüsse (COM und LPT)** und anschließend den **Prolific USB-to-Serial Comm Port** aus, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.

2. Klicken Sie auf **Anschlusseinstellungen** und wählen Sie dort **Erweitert...** aus.
3. Klicken Sie auf den Richtungspfeil nach unten, der neben dem **COM Anschluss Nummer** Feld erscheint, wählen Sie einen COM Anschluss aus, der nicht belegt ist, und klicken Sie **OK**.
4. Klicken Sie **OK** und schließen Sie den Geräte-Manager, um die Änderungen zu speichern.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.





PX-3034

Adapteur câble USB vers Série

Spécificités du produit

- Convertit un Serial 9 broches en USB
- Supporte tous type d'appareils sur ports série comme Modems, PDAs, téléphones mobiles, appareils photos, lecteurs de cartes etc.
- Installation Plug and Play
- Vitesse de transfert jusqu'à 230400bps
- Aucune source IRQ nécessaire
- Alimenté par le port – aucun branchement électrique supplémentaire ou piles nécessaire
- Supporte Windows® 2000, XP, Server 2003 et Vista
- Longueur du câble: 1,5 m

Branchements

- 1 USB type A
- 1 connecteur D-Sub mâle

Contenu de l'emballage

- 1 câble USB vers Série
- 1 CD de pilote
- 1 mode d'emploi

Système requis

- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- Port USB 1.1 ou supérieur

Installation pilotes

Pour Windows® 2000/XP/Server 2003

1. Ne branchez pas encore le câble USB/Série au port USB de votre ordinateur.
2. Insérez le CD fourni dans votre lecteur CD-ROM.
3. Cliquez depuis le bureau sur le menu démarrer **Start**, puis **Exécuter**.
4. Tapez **D:\USBY105\Windows\Setup.exe** puis cliquez **OK**.
(Remplacez **D:** par la lettre correspondant à votre lecteur CD)
5. Suivez les instructions de l'assistant d'installation jusqu'à la finalisation.
6. Branchez le câble USB/Série au port USB de votre ordinateur.
7. Ouvrez le gestionnaire de périphérique depuis le panneau de configuration et vérifiez que l'appareil apparaissant sous le nom **Prolific USB-to-Serial Comm Port...** soit bien installé.
8. Vous pouvez alors utiliser votre câble USB/Série.

Modifier le numéro du port COM

Certains périphériques Série nécessitent un port COM spécifique pour fonctionner. Ne modifiez pas les réglages si vos appareils fonctionnent correctement.

1. Dans le Gestionnaire de Périphériques, choisissez **Ports (COM et LPT)** puis **Prolific USB-to-Serial Comm Port** à modifier.

2. Cliquez droit sur **Propriétés** puis l'onglet **Paramètres du port** et le bouton **Avancé**.
3. Choisissez un numéro de port COM qui n'est pas encore utilisé dans la liste déroulante en bas de cette fenêtre puis cliquez **OK**.
4. Cliquez **OK** et fermez le gestionnaire de périphérique pour enregistrer les modifications.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plonge pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

