



Multimedia Funktastatur mit Touchpad "All-in-One Ergonomic"

PX-3070














Sehr geehrte Kunden,













wir danken Ihnen für den Kauf dieser 2,4 GHz Funktastatur mit Touchpad. In dieser vielseitigen Multimedia-Tastatur haben Sie alle Funktionen einer hochwertigen Tastatur zusammen mit einer ergonomisch korrekten Ausrichtung und einem Ersatz für die Maus vereint. Durch die große Reichweite von bis zu 25 Metern sind Sie außerdem nicht mehr an den Schreibtisch gebunden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses vielseitige Produkt optimal nutzen können.

Schalten Sie Ihren Computer ein. Entnehmen Sie den Sender aus dem Fach an der Unterseite der Tastatur. Verbinden Sie ihn mit einem USB-Anschluss Ihres Computers. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Tastatur. Legen Sie die mitgelieferten Batterien ein (oder zwei Batterien des Typs "AA"). Beachten Sie dabei die Aufschrift am Boden des Batteriefachs. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter an der Unterseite der Tastatur auf die Stellung "on". Windows meldet dann eine neue Hardware. Warten Sie, bis die Meldung erscheint, die neue Hardware könne verwendet werden. Nun können Sie die vielfältigen Funktionen der Tastatur verwenden.

Beachten Sie bitte: Die F-Tasten (grau in der Tabelle dargestellt) sind Funktionstasten speziell für Windows Vista Media Center Edition, die teilweise nicht unter XP funktionieren. Diese Tasten müssen Sie erst aktivieren, indem Sie die Taste "Fn" drücken.

Taste		Funktion
	Start	Öffnet die Media Center-Anwendungen.
	Zurück	Wechselt zum vorherigen Objekt, beispielsweise zur letzten aufgerufenen Seite eines Browsers.
	Vorwärts	Wechselt zum nächsten Objekt, beispielsweise zur nächsten Seite eines Browsers.
	WWW	Öffnet den Standard-Browser und ruft die Startseite auf. Wenn der Browser schon geöffnet ist, wird die Startseite aufgerufen.
	Email	Öffnet das Standard-Emailprogramm.
	My Computer	Öffnet den Ordner "Mein Computer" beziehungsweise den Arbeitsplatz.
	Calculator	Öffnet den Taschenrechner.
	Record	Nimmt über eine TV-Karte auf oder kopiert Mediendateien auf den PC.
	Play/Pause	Wechselt zwischen Abspielen und Anhalten einer Musikdatei.
	Stopp	Beendet das Abspielen einer Mediendatei.
	V-	Verringert die Lautstärke des Computers.
	V+	Erhöht die Lautstärke des Computers.
	Mute	Schaltet den Computer stumm.

	Nächster Titel	Wechselt zur nächsten Mediendatei.
	Letzter Titel	Wechselt zur vorherigen Mediendatei.
Fn Lock	Funktionstaste	Aktiviert 12 Funktionstasten für spezielle Funktionen unter Vista.
	F1	Öffnet den Ordner "Meine Musik".
	F2	Öffnet den Ordner "Meine Videos".
	F4	Öffnet den Ordner "Meine Bilder".
	F5	Öffnet den Ordner "Mein TV".
	F7	Schließt das aktive Programm.
	F8	Öffnet die "Win-Select"-Funktion.
	F9	Zoomt in ein Bild ein.
	F10	Zoomt aus einem Bild aus.
	F11	Öffnet die Anwendung "Gadget".
	F12	Öffnet die 3D-Anwendung.

Zusätzlich verfügt diese Tastatur über ein Touchpad, das alle Mausfunktionen aufweist. Verwenden Sie das Touchpad folgendermaßen:

- Verwenden Sie es - beispielsweise wie bei einem Laptop - mit nur einem Finger. Nun ersetzt es die Maus. Mit den beiden Tasten links oben an der Tastatur können Sie die rechte und die linke Maustaste ersetzen.
- Verwenden Sie es mit zwei Fingern, dann wird eine Scrollfunktion aktiviert.



Normal



Scrollfunktion

Natürlich müssen Sie bei dieser vielseitigen Tastatur nicht auf einen Ziffernblock verzichten. Drücken Sie die NumLock-Taste, um einen Teil der Tastatur in einen Ziffernblock zu verwandeln. Die zweite Funktion der Tasten ist auf der Vorderseite der Tasten blau aufgedruckt, Sie können Sie auch der folgenden Tabelle entnehmen:

NumLock nicht aktiviert	NumLock aktiviert
7	7
8	8
9	9
0	X
U	4
I	5
O	6
P	-
J	1
K	2
L	3

Ö	+
M	0
.	,
:	÷

Diese Tastatur verfügt über eine energiesparende Schlummerfunktion. Die Schlummerfunktion wird aktiv, wenn zwei Minuten lang keine Taste gedrückt wurde. Sobald wieder eine Taste gedrückt wird, reagiert die Tastatur unverzüglich.

Hinweis: Auch unter Windows 2000 können die Grundfunktionen der Tastatur genutzt werden.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen.

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



©12/2007 – HS//OG

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
 Pearl-Str. 1-3
 79426 Buggingen
 Deutschland
 12/2007

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.