

Faltbare und wasserabweisende 2,4 GHz Funktastatur

PX-3111



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts. Diese robuste Tastatur ist auf jede Gelegenheit vorbereitet. Egal ob sie sich für einen Transport klein machen soll oder ob Sie aus Versehen Ihren Morgenkaffee über sie verschütten – diese widerstandsfähige Tastatur verzeiht fast alles. Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses vielseitig einsetzbare Produkt optimal nutzen können.

Mindestanforderungen

Freier USB-Anschluss
Windows 98/2000/XP/Vista Empfohlen wird Windows XP.

Batterien einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach an der linken Seite der Tastatur, indem Sie die Abdeckung nach oben hin abziehen. Legen Sie dann zwei Batterien des Typs "AAA" ein. Beachten Sie dabei bitte den Aufdruck bezüglich der Polarität neben dem Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Mit dem Computer verbinden

Stecken Sie den Empfänger an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer. Der Empfänger leuchtet daraufhin auf. Drücken Sie nun auf die Taste CONNECT auf der linken Seite der Tastatur. Nun verbinden sich Tastatur und Empfänger und Sie können die Tastatur nutzen. Sollte dies nicht funktionieren, drücken Sie die Taste CONNECT an der Tastatur und die Taste auf dem Empfänger gleichzeitig. Nun können Sie die Tastatur verwenden.

Funktion der Hotkeys

-  Öffnet den Standardbrowser und dort die Startseite.
-  Öffnet die Suchfunktion.
-  Öffnet die Favoritenliste.
-  Macht die letzte Aktion rückgängig (wechselt beispielsweise im Browser eine Seite zurück).
-  Wiederholt eine rückgängig gemachte Aktion.
-  Aktualisiert die Ansicht oder lädt eine Webseite erneut.
-  Öffnet das Standard-Emailprogramm.
-  Stoppt die gerade ausgeführte Aktion.
-  Öffnet den Mediaplayer.
-   Startet die Wiedergabe oder hält sie an./ Beendet die Wiedergabe.
-   Stellt den Ton lauter beziehungsweise leiser.
-  Schaltet den Ton stumm.
-   Wechselt zum vorherigen beziehungsweise nächsten Titel.
-  Öffnet den Arbeitsplatz.
-  Öffnet den Taschenrechner.

HINWEIS: Diese Hotkeys sind auf Windows XP abgestimmt. Wenn Sie eine andere Version von Windows verwenden, können die Funktionen leicht abweichen.

Wenn Sie Windows 98 oder 2000 verwenden, benutzen Sie bitte den mitgelieferten USB-Treiber. Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk Ihres Computers ein und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen.

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Diese Tastatur ist wasserabweisend, nicht wasserdicht. Tauchen Sie die Tastatur daher nicht in Flüssigkeit ein.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

