

# Handy- & MP3-Player-Ladestation "Power-Source-I"

PX-3204



Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Ladestation. Nun können Sie bis zu sechs Geräte an einer praktischen Station laden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Ladestation stets optimal nutzen können.

Klappen Sie die Ablage nach oben. Legen Sie Ihr Handy oder Ihren MP3-Player auf die beschichteten Ablageflächen. Verbinden Sie diese Geräte mit Ihren Ladeadaptern. Legen Sie die Kabel dieser Ladeadapter durch die Aussparungen nach hinten und verbinden Sie die Ladeadapter dort mit den Steckdosen.

Verbinden Sie die Ladestation dann mit der Stromversorgung. Die LED „POWER OK“ leuchtet, wenn Ihre Geräte optimal geladen werden.

Zusätzlich können Sie bis zu zwei USB-Geräte mit der Ladestation aufladen.



*HINWEIS: Die Ladestation ist gegen Überspannung geschützt. Die LED „PROTECTED“ leuchtet auf, wenn der Überspannungsschutz aktiv ist.*

## **Technische Daten**

Maximale Ausgangsleistung: 2300 W

Maximale Stromstärke: 36 A

Maximale Spannung: 6000 V

EMI-Filter:

Frequenz: 150 kHz – 100 MHz

Dämpfung: bis zu 40 dB

## **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## **ACHTUNG**

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## Station de chargement téléphone & lecteur MP3

### "Power-Source-I"

PX-3204



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Vous pouvez maintenant charger jusqu'à six appareils sur cette station pratique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Ouvrez le clapet. Placez votre téléphone portable ou lecteur MP3 sur la surface. Branchez les appareils. Placez les câbles à l'arrière par les ouvertures et branchez les prises.

Branchez la station à l'alimentation. La LED „POWER OK“ s'allume quand vos appareils sont en chargement.

Vous pouvez en plus recharger jusqu'à deux appareils USB sur la station de chargement.



*NOTE: La station de chargement est protégée contre les surtensions. La LED „PROTECTED“ s'allume quand la protection anti surtension est active.*

### **Caractéristiques techniques**

Puissance de sortie maximale: 2300 W

Intensité maximale: 36 A

Tension maximale: 6000 V

Filtre EMI:

Fréquence: 150 kHz – 100 MHz

Amortissement: jusqu'à 40 dB

### **Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

### **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

