



„SX-330“

## Dual-SIM Multimedia-Handy

Häufig gestellte Fragen und technische Neuerungen



## TECHNISCHE DATEN

### Display

176 x 220 QCIF+, 65.000 Farben

### Band

GSM 900/1800 Dualband

### Maße

50 x 110 x 14 mm

### Gewicht

58 g (Ohne Akku)

### Telefonbuchspeicher

500 Einträge

### Akku

Li-Ion / 3,7 V / 850 mAh

Maximale Standby-Zeit: 120 Stunden

Maximale Gesprächszeit: 120 Minuten

### Mobiles Internet

über GPRS, WAP 2.0

### Datenaustausch

USB und Bluetooth

### Interner Speicher

128 KB (erweiterbar mit microSD bis 16 GB)

### SAR-Wert

900 MHz: 0,605 W/Kg

1800 MHz: 0,284 W/Kg

simvalley™  
MOBILE

## TELEFONIEREN

### **Einen Anruf annehmen**

Wenn Sie angerufen werden, erscheint die Meldung „SIM1“ oder „SIM2“, je nachdem welche Ihrer beiden Nummern angerufen wird. Drücken Sie die Anruftaste, um das Gespräch anzunehmen.

### **Eine Nummer direkt wählen**

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer mit den Zifferntasten ein. Die gewählte Rufnummer erscheint im Display. Drücken Sie dann die Anruftaste, um die Nummer mit der SIM1 anzurufen oder drücken Sie den linken Softkey, um mit der SIM2 anzurufen.

Um den Anruf nach dem Gespräch zu beenden, wählen Sie mit dem rechten Softkey den Punkt „Abbrechen“ oder drücken Sie kurz die Taste Ein-/Ausschalten.



#### **HINWEIS:**

*Nachdem Sie eine Rufnummer eingegeben haben, können Sie diese speichern, indem Sie die OK-Taste drücken. Wählen Sie dann aus, wo die Nummer gespeichert werden soll.*

### **Eine Nummer aus dem Telefonbuch anrufen**

Drücken Sie den rechten Softkey, um in das Telefonbuch zu wechseln. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste einen Eintrag aus. Drücken Sie nun die Taste SIM 1 oder SIM2, je nachdem mit welcher SIM-Karte Sie anrufen möchten. Der Anruf wird nun aufgebaut.

Um den Anruf nach dem Gespräch zu beenden, wählen Sie mit dem rechten Softkey den Punkt „Abbrechen“ oder drücken Sie kurz die Taste Ein-/Ausschalten.

# IM INTERNET SURFEN

## Die SIM-Karten einstellen

1. Drücken Sie den linken Softkey oder die OK-Taste, während das Startdisplay angezeigt wird. Nun wechseln Sie in das Hauptmenü.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste den Punkt „Dienste“ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
3. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste den Punkt „WAP“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
4. Wählen Sie mit der Navigationstaste den Punkt „Einstellungen“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
5. Wählen Sie „Profil bearbeiten“.
6. Wählen Sie aus, für welche SIM-Karte Sie die Einstellungen vornehmen möchten.
7. Wählen Sie „Netzbetreiber auswählen“.
8. Suchen Sie Ihren Netzbetreiber aus der Liste aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
9. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen SIM-Karte.
10. Nun können Sie im Internet surfen.



### HINWEIS:

Versichern Sie sich, dass Sie den richtigen Netzbetreiber für jede SIM-Karte auswählen und diese nicht verwechseln. Bei falscher Auswahl kann keine Verbindung mit dem Internet aufgebaut werden.



### ACHTUNG:

Für die Korrektheit der vorgegebenen WAP-Einstellungen wird keine Gewähr übernommen. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um die aktuell gültigen Einstellungen vorzunehmen.

## Internetverbindung herstellen

1. Drücken Sie den linken Softkey oder die OK-Taste, während das Startdisplay angezeigt wird. Nun wechseln Sie in das Hauptmenü.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste den Punkt „Dienste“ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
3. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste den Punkt „WAP“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
4. Wählen Sie den Menüpunkt „Homepage“, um auf die Startseite zu gelangen.
5. Nun können Sie im Internet surfen.



### HINWEIS:

Bei Schwierigkeiten beim Verbindungsaufbau, wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkanbieter.

# LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

## Grundeinstellung

Drücken Sie den linken Softkey oder die OK-Taste, während das Startdisplay angezeigt wird. Nun wechseln Sie in das Hauptmenü.

1. Wählen Sie mit der Navigationstaste den Punkt „Nutzerprofile“ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie ein Nutzerprofil und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
3. Wählen Sie „Anpassen“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
4. Wählen Sie „Lautstärke“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
5. Wählen Sie „Klingelton“ oder „Tastenton“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
6. Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Lautstärke festzulegen. Bestätigen Sie dann mit dem linken Softkey.

## Lautstärke während des Telefonierens ändern

Während Sie ein Telefongespräch führen, können Sie die Lautstärke mit den Navigationstasten anpassen. Mit der Pfeiltaste nach Links ◀ können Sie die Lautstärke senken. Mit der Pfeiltaste nach rechts ▶ können Sie die Lautstärke erhöhen.

## Lautstärke beim Abspielen von Musik ändern

Während Sie Musik über den Mediaplayer oder den Wecker abspielen, können Sie die Lautstärke mit den Nummerntasten 2 und 8 ändern. Mit der Taste 2 können Sie die Lautstärke erhöhen. Mit der Taste 8 können Sie die Lautstärke senken.



simvalley™  
MOBILE

**CE 0700**