

## Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Silikon-Tastatur.

Diese Tastatur ist wasserdicht und kann zusammengeklappt oder zusammengerollt werden. Damit ist sie ideal für den Einsatz im Garten, in der Werkstatt oder unter freiem Himmel. Durch die Beleuchtung lässt sich die Tastatur auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen optimal bedienen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tastatur optimal verwenden können.

## Verwendungshinweise

Sie können die Tastatur auf einer ebenen Fläche in den folgenden Umgebungsbedingungen verwenden:

- In feuchter Umgebung, sogar in flachem Wasser.
- In sauren und basischen Umgebungen.
- In staubigen Umgebungen, sogar in einem Sandsturm.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung aber folgende Einschränkungen:

Bringen Sie die Tastatur nicht in Kontakt mit scharfen Kanten oder Klängen.



Die Tastatur darf nicht in Kontakt mit Öl oder organischen Imprägniermitteln kommen.



Die Tastatur darf nicht zusammengedrückt werden, wenn sie gerollt ist.



Legen Sie für einen längeren Zeitraum keine schweren Objekte auf die Tastatur.



Die Tastatur darf nicht lang gezogen oder verdreht werden.



## Anschluss

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist.
2. Trennen Sie gegebenenfalls zuerst Ihre aktuelle Tastatur von Ihrem Computer.
3. Schließen Sie dann die Silikon-Tastatur an einen freien USB-Port Ihres Computers an.



4. Starten Sie nun Ihren Computer.
5. Die Tastatur ist nun aktiv und kann verwendet werden.

## Anhang: Problemlösungen beim Anschluss von USB-Geräten



### HINWEIS:

Beim Anschluss von USB-Geräten an einen USB-Hub oder einen Switch kann ein auftretendes Problem von beiden Geräten verursacht worden sein. Sie sollten die folgenden Tipps zur Problemlösung daher soweit möglich immer sowohl am USB-Gerät selbst als auch an einem eventuellen Verbindungsgerät anwenden.

- **Tastatur und/oder Maus wurde vom Computer nicht erkannt**
  1. Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
  2. Wenn das Gerät an einen USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es stattdessen direkt an Ihren Computer an.
  3. Die USB-Ports vorne an PCs liefern häufig nicht genug Strom oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der Rückseite Ihres PCs an.
  4. Sollten Sie eine PCI-Karte mit mehr USB-Ports verwenden, schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an.
  5. Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
  6. Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers aktiviert sind.
  7. Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so deaktivieren Sie diese.
  8. Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach längerer Inaktivität auf Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät erneut an oder schalten Sie die Energiesparfunktion aus. Klicken Sie hierfür rechts auf „Arbeitsplatz“ und wählen Sie „Verwalten“. Klicken Sie auf „Geräte-Manager“ (Pfeil) „USB-Controller“ (Pfeil) „USB-Root-Hub“. Wählen Sie „Energieverwaltung“ und entfernen Sie den Haken im oberen Feld.
  9. Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit dem AMD 754 Chipsatz in vielen Fällen nicht. Installieren Sie in diesem Fall die „Bus Master Drivers“ oder wenden Sie sich direkt an den Kundenservice des Herstellers.
- **Windows versucht das Gerät jedes Mal, wenn es angeschlossen wird, neu zu installieren**

Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät an denselben USB-Port angeschlossen haben, den Sie auch bei der Installation verwendet haben.
- **Der Computer startet zu langsam, oder überhaupt nicht mehr**

Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, desto länger wird das Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen Sie USB-Geräte erst an, nachdem der Computer hochgefahren wurde. Nicht benötigte USB-Geräte sollten vom Computer getrennt werden.

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Die Tastatur kann mit Alkohol und Desinfektionsmitteln gereinigt werden.



### ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.*

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.