

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser portablen Leinwand. Mit dieser Leinwand haben Sie immer die passende Projektionsfläche für Ihren Beamer mit dabei. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue portable Leinwand optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Portable Leinwand
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Montagematerial

Produktvarianten

- PX-3301: Portable Leinwand „Cinema“
152 cm (60“) Diagonale
PX-3302: Portable Leinwand „Cinema“
218 cm (85,8“) Diagonale
PX-3303: Portable Leinwand „Cinema“
305 cm (120“) Diagonale

Verwendung

1. Packen Sie die portable Leinwand vorsichtig aus und breiten Sie sie auf einer ebenen Fläche vollständig aus.



HINWEIS.

Achten Sie darauf, dass Sie die Leinwand nicht mit Ihren Fingernägeln beschädigen. Halten Sie Messer, Scheren und andere scharfe Gegenstände fern, um die Leinwand nicht zu beschädigen!

2. Bringen Sie die Leinwand mithilfe geeigneter Nägel an der Wand an. Spannen Sie dabei die Leinwand ein wenig, sodass keine Faltstellen oder Falten mehr zu sehen sind. Alternativ können Sie die Leinwand auch mit Schnüren, die Sie durch die Ösen der Leinwand führen, und mit Nägeln an der Wand befestigen.

HINWEIS:



Achten Sie beim Spannen der Leinwand darauf, dass Sie nicht zu sehr ziehen. Die Leinwand kann dadurch Schaden nehmen und reißen!

Problemlösungen

Falten in der Leinwand

- Hängen Sie die Leinwand gespannt auf. Nehmen Sie einen handelsüblichen Fön und erwärmen Sie damit die Leinwand.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie Messer, Scheren oder andere scharfe Gegenstände von dem Produkt fern.
- Ziehen Sie beim Spannen nicht zu stark. Das Produkt kann dadurch reißen!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weitere Infos und FAQs zu SceneLights-Produkten finden Sie auf der Internetseite: www.sceneLIGHTS.at.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet écran de projection nomade. Avec cette toile, disposez d'une surface de projection adaptée pour votre projecteur vidéo. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Toile de projection nomade
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

Matériel de montage

Variantes du produit

PX-3301 : Toile 152 cm (60")
PX-3302 : Toile 218 cm (85,8")
PX-3303 : Toile 305 cm (120")

Utilisation

1. Déballer l'écran nomade avec précaution et déployez-le complètement sur une surface plane.



NOTE : Veuillez à ne pas endommager la toile avec vos ongles. Maintenez couteaux, ciseaux et autres objets tranchants loin de la

toile de projection, afin d'éviter de l'endommager !

2. Fixez la toile de projection au mur, à l'aide de pointes appropriées. Ce faisant, tendez légèrement la toile, de manière à ce qu'aucun pli ne soit visible. Vous pouvez également fixer la toile à l'aide de fils que vous pouvez faire passer par les œillets de la toile et que vous suspendez à des pointes dans le mur.



NOTE : Lorsque vous tendez la toile, veillez à ne pas tirer trop fort. Cela risquerait d'endommager la toile, voire de la déchirer !

S'il y a des plis sur la toile de projection, accrochez-la de manière à ce qu'elle soit bien tendue. Utilisez un sèche-cheveux pour souffler de l'air chaud sur la toile.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez tout objet tranchant ou pointu (ciseaux, couteau, etc.) loin du produit.
- Ne tirez pas trop lorsque vous tendez la toile : elle risque de se déchirer !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !