

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser puristischen Tastatur. Diese Tastatur ergänzt stil- und sinnvoll Ihren Arbeitsplatz.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses vielseitig einsetzbare Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Tastatur
- USB-Empfänger
- Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

- Freier USB-Port
- Windows XP/Vista/7

Sie benötigen zusätzlich: 2 Batterien des Typs AAA

Inbetriebnahme






Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Tastatur, indem Sie die Abdeckung nach oben hin abziehen. Legen Sie dann zwei Batterien des Typs AAA ein. Beachten Sie dabei bitte den Hinweis bezüglich der Polarität im Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Mit dem Computer verbinden

Schließen Sie den Empfänger an einen freien USB-Port Ihres Computers an. Die Betriebsanzeige am Empfänger leuchtet auf. Die Treiber werden automatisch installiert. Nun verbinden sich Tastatur und Empfänger und Sie können die Tastatur nutzen.

Die Betriebsanzeige leuchtet jedes Mal auf, wenn die Tastatur erfolgreich Signale an den USB-Empfänger vermittelt.

Funktion der Hotkeys

	Öffnet den Standard-Browser		Versetzt den Computer in den Standby-Modus. Um den Standby-Modus zu verlassen, drücken Sie eine beliebige Taste.
	Stellt den Ton lauter		Stellt den Ton leiser
	Schaltet den Ton stumm oder hebt die Stumm-schaltung auf		

Lösungen möglicher Probleme



HINWEIS:

Beim Anschluss von USB-Geräten an einen USB-Hub oder einen Switch kann ein auftretendes Problem von beiden Geräten verursacht worden sein. Sie sollten die folgenden Tipps zur Problemlösung daher soweit möglich immer sowohl am USB-Gerät selbst als auch an einem eventuellen Verbindungsgerät anwenden.

- **Die Tastatur reagiert nicht.**
 - Gehen Sie sicher, dass Sie volle Batterien verwenden. Tauschen Sie die Batterien gegebenenfalls aus.
 - Verringern Sie den Abstand von Tastatur und USB-Empfänger
 - Entfernen Sie mögliche Störquellen, die die Funkverbindung stören können, beispielsweise Handys.
- **Die Tastatur reagiert nur im BIOS nicht.**
Sie benötigen eine PS2-Tastatur, da Ihr BIOS keine USB-Tastatur unterstützt.
- **Die Tastatur reagiert im abgesicherten Modus nicht.**
Dies ist so gewollt, da im abgesicherten Modus keine Treiber geladen werden sollen. Verwenden Sie eine PS2-Tastatur oder schalten Sie die USB-Unterstützung („Legacy Modus“) im BIOS ein.
- **Die Tastatur schreibt falsche Buchstaben und Zeichen wie „y“ statt „z“ oder „;“ statt „ö“.**
Wahrscheinlich haben Sie das deutsche Tastaturlayout durch das englische ersetzt. Um dies zu korrigieren drücken Sie die Tasten **Alt+Shift** gleichzeitig.
- **Das USB-Gerät wird nicht erkannt**
 - Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
 - Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Systemvoraussetzungen für das Gerät erfüllt.
 - Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
 - Wenn das Gerät an einen USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es stattdessen direkt an Ihren Computer an.
 - Überprüfen Sie, ob die passenden Gerätetreiber installiert sind.
 - Die USB-Ports vorne an PCs liefern häufig nicht genug Strom oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der Rückseite Ihres PCs an.
 - Sollten Sie eine PCI-Karte mit zusätzlichen USB-Ports verwenden, schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an.
 - Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt haben wie bei der Installation der Gerätetreiber.
 - Deinstallieren Sie die Gerätetreiber und installieren Sie diese neu.
 - Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
 - Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers aktiviert sind.
 - Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so deaktivieren Sie diese.

- Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach längerer Inaktivität auf Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät erneut an oder schalten Sie die Energiesparfunktion aus. Klicken Sie hierfür rechts auf **Arbeitsplatz** und wählen Sie **Verwalten**. Klicken Sie auf **Geräte-Manager** ➔ **USB-Controller** ➔ **USB-Root-Hub**. Wählen Sie **Energieverwaltung** und entfernen Sie den Haken im oberen Feld.
- Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit dem AMD 754 Chipsatz in vielen Fällen nicht. Installieren Sie in diesem Fall die **Bus Master Drivers** oder wenden Sie sich direkt an den Kundenservice des Herstellers.
- **Windows versucht das Gerät jedes Mal, wenn es angeschlossen wird, neu zu installieren.**
 - Überprüfen Sie, ob die passenden Gerätetreiber installiert sind.
 - Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt haben, den Sie auch bei der Installation verwendet haben.
 - Löschen Sie die Gerätetreiber und installieren Sie diese neu.
- **Der Computer startet zu langsam oder überhaupt nicht mehr.**
Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, desto länger wird das Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen Sie USB-Geräte erst an, nachdem der Computer hochgefahren wurde. Nicht benötigte USB-Geräte sollten vom Computer getrennt werden.

Technische Daten

Frequenz: 2,4 GHz
Maße ca. 43,5 x 11,5 x 2,5 cm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PX-3352-675 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
05.05.2010

Kucharski

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher
- stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Mindestabstand vom Sender zu Personen mit Herzschrittmachern mindestens 24 cm.
- Keinesfalls in der Nähe medizinischer Geräte verwenden.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Bei Geräten mit Akku-Ladefunktion dürfen NUR AKKUS (aufladbare Batterien) eingelegt werden. Prüfen Sie unbedingt vor dem Laden, ob sich im Batteriefach tatsächlich Akkus und keine Batterien befinden.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.