

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der Soundstation „MSS-190.sphere“. Durch die Bogenform lässt sich der kleine Musikexperte perfekt überallhin mitnehmen. Neben iPhone und iPod, für die es ein extra Klinke-Dock gibt, passen auch viele andere Player und Handys perfekt hinein. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Soundstation optimal einsetzen können.

Produkteigenschaften

- Halter für viele Player und Handys: Schachtgröße 15 x 70 mm
- Klinke-Dock für iPhone (1G/2G/3G/3GS/4G) und iPod Touch (1G-4G)
- Universal-Klinkekabel für andere iPods, Player, Handys u.a.
- 2 Watt RMS Musik-Nennleistung
- UKW-Radio
- Maße: 21 x 19 x 11 cm

Lieferumfang

- Soundstation
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 4 Batterien des Typs AA (Mignon) oder Netzteil (6V)

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Soundstation und legen Sie 4 Batterien des Typs AA ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Inneren des Batteriefachs. Schließen Sie anschließend das Batteriefach wieder.

Musik von Audioplayer abspielen

1. Schließen Sie einen Audioplayer (z.B. iPhone, MP3-Player) entweder über das Dock mit dem integrierten Klinkestecker oder mit dem Klinkekabel auf der Unterseite der Soundstation an.
2. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite der Soundstation auf ON. Die Betriebs-LED leuchtet auf.
3. Stellen Sie den Medienwahl-Schalter auf AUX.
4. Spielen Sie Musik von Ihrem Audioplayer ab und regeln Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler.

Radio hören

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein und stellen Sie den Medienwahl-Schalter auf RADIO.
2. Drücken Sie die Taste SCAN, um durch die verschiedenen Frequenzen zu schalten. Drücken Sie RESET, falls Sie die Frequenz wieder zurückstellen möchten.
3. Regeln Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt PX-3627 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
25.10.2010

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3627 ein.

Cher cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de la Soundstation „MSS-190.sphere“. La forme courbée permet d'emporter facilement cet expert de la diffusion dans tous vos déplacements. En plus des iPhone et iPod pour lesquels il y a une prise Dock supplémentaire, les autres lecteurs et téléphones portables fonctionnent parfaitement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques du produit

- Support pour de nombreux lecteurs et mobiles : dimensions 15 x 70 mm
- Connecteur Dock pour iPhone (1G/2G/3G/3GS/4G) et iPod Touch (1G-4G)
- Câble jack universel pour autres iPods, lecteurs, téléphones etc.
- Puissance nominale 2 Watt RMS
- Radio FM
- Dimensions : 21 x 19 x 11 cm

Contenu

- Soundstation
- Mode d'emploi

Il vous faudra en plus : 4 piles de type AA ou adaptateur secteur (6V)

Insérer les piles

Ouvrez le compartiment à piles situé sous la station audio et insérez 4 piles AA. Respectez les consignes de polarité inscrites à l'intérieur du compartiment. Refermez ensuite le compartiment.

Lire la musique du lecteur audio

1. Branchez un lecteur audio (par exemple iPhone, lecteur MP3) soit via le Dock avec le connecteur intégré, soit via le câble jack situé sous la station.
2. Placez l'interrupteur marche/arrêt du dessous en position ON. Le témoin d'alimentation s'allume.
3. Placez l'interrupteur média sur AUX.
4. Diffusez la musique depuis votre lecteur audio et réglez le volume avec la commande de volume.

Ecouter la radio

1. Allumez le haut-parleur et réglez l'interrupteur de choix des médias sur RADIO.
2. Appuyez sur la touche SCAN pour parcourir les différentes fréquences. Appuyez sur RESET si vous souhaitez réinitialiser la fréquence.
3. Ajustez le volume en utilisant le bouton de réglage de volume.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit PX-3627 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
25.10.2010

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.fr. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-3627.