

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der Soundstation „MSS-210.steel“. Dieser Lautsprecher befriedigt die Bedürfnisse eines jeden Musikfreundes, ganz gleich, ob die Songs vom iPhone, einem anderen MP3-Player oder aus dem UKW-Radio kommen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Soundstation optimal einsetzen können.

Produkteigenschaften

- Halter für viele Player und Handys: Schachtgröße 14 x 68 mm
- 3 Watt RMS Musik-Nennleistung
- UKW-Radio
- Klinke-Dock für iPhone (1G/2G/3G/3GS/4G) und iPod Touch (1G-4G)
- Universal-Klinke-Kabel für andere iPods, Player, Handys u.a.
- Maße: 21 x 10 x 9,5 cm

Lieferumfang

- Soundstation
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 6 Batterien des Typs AA (Mignon) oder Netzteil (9V)

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Lautsprechers und legen Sie 6 Batterien des Typs AA ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Inneren des Batteriefachs. Schließen Sie anschließend das Batteriefach wieder.

Musik von Audioplayer abspielen

1. Schließen Sie einen Audioplayer (z.B. iPhone, MP3-Player) entweder über das Dock mit dem integrierten Klinkestecker oder mit dem Klinke-Kabel auf der Rückseite des Lautsprechers an.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn drehen. Es ertönt ein leises Klicken und die Betriebs-LED leuchtet auf.
3. Stellen Sie den Medienwahl-Regler auf AUX.
4. Spielen Sie Musik von Ihrem Audioplayer ab und regeln Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler.

Radio hören

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein und stellen Sie den Medienwahl-Regler entweder auf AM (Mittelwelle) oder FM (UKW).
2. Drehen Sie den Senderwahl-Regler, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.
3. Regeln Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt PX-3628 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
25.10.2010

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3628 ein.

Cher cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de la Soundstation „MSS-210.steel“. Ces haut-parleurs répondent aux besoins de tous les fans de musique. Que ce soit des chansons en provenance de l'iPhone, d'un autre lecteur MP3 ou de la radio FM.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques du produit

- Support pour de nombreux lecteurs et mobiles : dimensions 14 x 68 mm
- Puissance nominale 3 Watt RMS
- Radio FM
- Connecteur Dock pour iPhone (1G/2G/3G/3GS/4G) et iPod Touch (1G-4G)
- Câble jack universel pour autres iPods, lecteurs, téléphones etc.
- Dimensions : 21 x 10 x 9,5 cm

Contenu

- Soundstation
- Mode d'emploi

Il vous faudra en plus : 6 piles de type AA ou adaptateur secteur (9V)

Insérer les piles

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la station audio et insérez 6 piles AA. Respectez les consignes de polarité inscrites à l'intérieur du compartiment. Refermez ensuite le compartiment.

Lire la musique du lecteur audio

1. Branchez un lecteur audio (par exemple iPhone, lecteur MP3) soit via Dock avec le connecteur intégré, soit via le câble jack situé à l'arrière de la station.
2. Allumez le haut-parleur en tournant le bouton de réglage de volume dans le sens horaire. Vous entendrez un dé clic et le témoin d'alimentation LED s'allume.
3. Réglez l'interrupteur de choix du média sur AUX.
4. Diffusez la musique depuis votre lecteur audio et réglez le volume avec la commande de volume.

Ecouter la radio

1. Allumez le haut-parleur et réglez l'interrupteur de choix du média sur AM (ondes moyennes) ou FM (modulation de fréquence).
2. Tournez le bouton de réglage des stations jusqu'à trouver la station désirée.
3. Ajustez le volume en utilisant le bouton de réglage de volume.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit PX-3628 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
25.10.2010

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.fr. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-3628.