

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf des ultrakleinen USB-Cardreaders für microSD/SDHC-Speicherkarten. Mit diesem Mini-Kartenleser können Sie Speicherkarten im microSD/SDHC-Format mit einer Kapazität von bis zu 32 GB nutzen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Ultrakleiner USB-Cardreader für microSD/SDHC
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Schnittstelle:	USB 2.0
Unterstützte Formate:	microSD/SDHC
Eigenschaften:	Plug & Play
Abmessungen (L/B/H):	26,45 / 17,10 / 6,65 mm
Gewicht:	2,8 g

Systemvoraussetzungen

- Freier USB-Port
- Kompatibles Betriebssystem

Unterstützte Betriebssysteme

Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, Apple MacOS ab Version 9.1 sowie Betriebssysteme mit Unterstützung für USB-Wechseldatenträger

Inbetriebnahme

1. Legen Sie eine microSD/SDHC-Speicherkarte in den USB-Cardreader ein.
2. Schließen Sie den Cardreader an einen freien USB-Port Ihres Computers an.
3. Die eingelegte Speicherkarte wird jetzt als Wechseldatenträger auf Ihrem „Arbeitsplatz“ (oder „Mein Computer“) erkannt.



ACHTUNG:

Ziehen Sie den Cardreader niemals aus dem USB-Port, während noch Daten übertragen werden, da dies zu Datenverlust führen kann. Verwenden Sie immer die Funktion „Sicher entfernen“ in der Taskleiste, bevor Sie den Cardreader von Ihrem Computer entfernen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-3637 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
05.11.2010

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3637 ein.