

PX-3688  
DIP-Schalter

Einstellungen



Schalter im Inneren der Kugel.

Im Uhrzeigersinn drehen, um Schalter zu erreichen.

Dezimal- Adresscode	Adresscode-Einstellungen										Baudrate	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Einstellung der Baudrate
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4800
255	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9600
Ist der Schalter auf "ON", ist die Position "1"												
Schalter 1-8 setzt Adresscode auf 1-255 (Dezimal)												