

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser optischen Maus. Praktisch und kabellos – so können Sie auch ihr Notebook jederzeit mit einer Maus verbinden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Maus optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Maus
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien des Typs AAA (z.B. PX-1565)

Optionales Zubehör

- Bluetooth-Dongle (z.B. PX-1632)

Systemvoraussetzungen

- Windows ab XP
- macOS
- Android mit Bluetooth-Unterstützung

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterien des Typs AAA
Bluetooth-Version	3.0
Frequenzbereich	2.402-2.480 MHz
Max. Sendeleistung	< 10 mW
Reichweite	bis zu 10 m
Abmessungen (BxHxT)	102 x 62 x 35 mm
Gewicht (mit Batterien)	78 g

Inbetriebnahme



HINWEIS:

Bitte überprüfen Sie vor der Installation der Maus, ob Ihr Computer/Laptop Bluetooth 3.0 unterstützt! Ist dies nicht der Fall, benötigen Sie zusätzlich einen Bluetooth-Dongle (nicht im Lieferumfang enthalten).

Sollte die Bluetooth-Verbindung schlecht sein oder ständig abbrechen, empfehlen wir die Verwendung eines Bluetooth-Dongles (z.B. PX-1632).

Die Maus bleibt bei Nichtbenutzung für 5 Minuten im Standby. Danach kann sie durch einen Mausklick wieder aktiviert werden.

Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA der korrekten Polarität entsprechend in die Maus ein. Schalten Sie die Maus mit der ON/OFF-Taste ein, Ein rotes Licht zeigt an, dass die Maus betriebsbereit ist.

Installation

Windows 7 / 8 / 8.1

Bitte beachten Sie, dass je nach verwendetem Betriebssystem, die Installationshinweise leicht variieren können.

1. Klicken Sie auf das Windows-Symbol, anschließend auf Systemsteuerung.
2. Wählen Sie unter den Einstellungen „Geräte und Drucker“ aus.
3. Wählen Sie „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie aus der Auswahl „Bluetooth-Geräte anzeigen“.
4. Der Computer sucht nun nach vorhandenen Bluetooth-Geräten, je nach Gerät müssen Sie die Bluetooth-Funktion eventuell zusätzlich aktivieren.
5. **Halten Sie die linke Maustaste, Scroll-Taste und rechte Maustaste so lange gedrückt, bis das Gerät als verfügbares Bluetooth-Gerät „Bluetooth Mouse“ angezeigt wird. Lassen Sie dann die Tasten wieder los.**
6. Sobald Ihr Computer die Maus erkannt hat, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Maus-Symbol auf dem Bildschirm, und anschließend mit der rechten Maustaste auf „Gerät hinzufügen“ oder „Koppeln“ (je nach Betriebssystem).
7. Der Computer fügt nun die Maus automatisch hinzu, dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Wenn die Maus verbunden ist und nach einigen Minuten nicht reagiert, dann schalten Sie die Maus über die ON/OFF-Taste aus und nach drei Sekunden wieder ein. Eventuell ist ein Neustart des Computers erforderlich.

Windows 10

1. Klicken Sie auf das Windows-Symbol.
2. Rufen Sie die Einstellungen auf, indem Sie auf das Zahnrad-Symbol klicken.
3. Klicken Sie in den Windows-Einstellungen auf den Menüpunkt „Geräte“.
4. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Bluetooth“.
5. Halten Sie alle drei Maustasten (links & rechts & Scrollrad) gedrückt, bis in der Liste der verfügbaren Geräte „Bluetooth Mouse“ angezeigt wird.
6. Verbinden Sie die Geräte, indem Sie auf „Koppeln“ klicken.

Mac

Bitte beachten Sie, dass je nach verwendetem Betriebssystem, die Installationshinweise leicht variieren können.

1. Klicken Sie auf das Apple-Logo, anschließend auf System Preferences.
2. Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol, das auf dem Bildschirm zu sehen ist und stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät aktiviert ist.
3. Der Computer beginnt nun, nach Bluetooth-Geräten zu suchen.
4. Halten Sie die linke Maustaste, Scroll-Taste und rechte Maustaste so lange gedrückt, bis das Gerät als verfügbares Bluetooth-Gerät „YHK-Mouse“ angezeigt wird. Lassen Sie dann die Tasten wieder los.
5. Drücken Sie die Pairing-Taste und der Computer verbindet sich automatisch mit der Maus.

CPI/DPI-Taste

Diese Taste befindet sich auf der Oberseite der Maus, direkt unter der Scroll-Taste. Sie können mithilfe dieser Taste die Geschwindigkeit des Mauszeigers einstellen. Es gibt drei Einstellmöglichkeiten: 800, 1200 oder 1600 dpi. Um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen, bewegen Sie die Maus und drücken Sie die CPI/DPI-Taste gleichzeitig dreimal, um die unterschiedlichen Geschwindigkeiten festzustellen und die gewünschte Einstellung vorzunehmen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3887-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3887 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.generalkey.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette souris optique. Pratique et sans fil, elle peut se connecter à tout moment à votre ordinateur portable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Souris optique
- Mode d'emploi

Accessoires (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) :

Accessoires requis : 2 piles AAA

Accessoire en option : dongle bluetooth

Systèmes compatibles :

- Windows à partir de XP,
- Mac OS X
- Android compatible bluetooth

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA
Version bluetooth	3.0
Plage de fréquences	2402 – 2480 MHz
Puissance d'émission max.	< 10 mW
Portée	Jusqu'à 10 m
Dimensions (LxHxP)	102 x 62 x 35 mm
Poids (avec piles)	78 g

Mise en marche



NOTE :

Avant d'installer la souris, veuillez vérifier que votre ordinateur prend en charge le bluetooth 3.0 ! Si cela n'est pas le cas, vous devez vous procurer un dongle bluetooth (non fourni).

Si la connexion bluetooth est mauvaise ou s'interrompt constamment, il est recommandé d'utiliser un dongle bluetooth.

Si vous n'utilisez pas la souris, cette dernière reste en veille pendant 5 minutes. Vous pouvez la réactiver en cliquant avec.

Insérez deux piles de type AAA dans la souris, en respectant la polarité. Allumez la souris à l'aide du bouton ON/OFF. Un voyant lumineux rouge indique que la souris est prête à l'emploi.

Installation

Windows 7 / 8 / 8.1

Veuillez noter que les instructions d'installation peuvent varier légèrement selon le système d'exploitation utilisé.

- Cliquez sur l'icône Windows, puis sur Panneau de configuration.
- Dans les paramètres, sélectionnez "Périphériques et imprimantes".
- Sélectionnez "Ajouter un appareil" puis "Afficher les périphériques bluetooth".
- L'ordinateur recherche maintenant les appareils bluetooth disponibles ; selon les appareils, il se peut que vous deviez également activer leur propre fonction bluetooth.
- **Maintenez le bouton gauche, la molette et le bouton droit de la souris pressés jusqu'à ce qu'elle soit reconnue en tant qu'appareil bluetooth disponible et affichée sous la désignation "YHK-Mouse". Relâchez ensuite les boutons.**
- Dès que votre ordinateur a détecté la souris, faites un clic gauche sur l'icône de souris sur l'écran, puis faites un clic droit et sélectionnez "Ajouter un périphérique" ou "Coupler" (selon le système d'exploitation).
- L'ordinateur ajoute automatiquement la souris ; ce processus peut durer quelques minutes. Lorsque la souris est connectée

et ne réagit pas pendant plusieurs minutes, éteignez-la à l'aide du bouton ON/OFF puis rallumez-la au bout de 3 secondes. Il peut s'avérer nécessaire de redémarrer votre ordinateur.

Windows 10

1. Cliquez sur l'icône Windows.
2. Affichez les réglages en appuyant sur le symbole de roue dentée.
3. Dans les réglages Windows, cliquez sur le point de menu "Périphériques".
4. Cliquez sur le point de menu "Bluetooth".
5. Maintenez les trois boutons de la souris (gauche, droite et molette de défilement) appuyés jusqu'à ce que "Souris Bluetooth" s'affiche dans la liste des appareils disponibles.
6. Connectez les appareils en appuyant sur "Connexion".

Mac

Veuillez noter que les instructions d'installation peuvent varier légèrement selon le système d'exploitation utilisé.

- Cliquez sur le logo Apple, puis sur "Préférences système".
- Cliquez sur l'icône bluetooth visible sur l'écran, et assurez-vous que le périphérique bluetooth est activé.
- L'ordinateur démarre alors la recherche de périphériques bluetooth.
- Maintenez le bouton gauche, la molette et le bouton droit de la souris pressés jusqu'à ce qu'elle soit reconnue en tant qu'appareil bluetooth disponible et affichée sous la désignation "YHK-Mouse". Relâchez ensuite les boutons.
- Appuyez sur le bouton "Pairing" (appariement), l'ordinateur se connecte alors automatiquement à la souris.

Bouton CPI/DPI

Ce bouton se trouve sur la partie supérieure de la souris, directement sous la molette de défilement. Ce bouton sert à régler la vitesse du pointeur de la souris. Il existe trois réglages différents : 800, 1200 ou 1600 DPI. Pour sélectionner la vitesse souhaitée, déplacez la souris et appuyez en même temps trois fois sur le bouton CPI/DPI pour constater les différentes vitesses et effectuer le réglage de votre choix.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Traitement des piles et batteries usagées

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Il peut donc arriver qu'un appareil fonctionnant à piles ne fonctionne pas avec des accumulateurs (piles rechargeables).
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3887 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.