

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen Bluetooth-Tastatur-Schutzcovers mit Touchpads. Das magnetische Cover schützt die Tastatur nicht nur, es lässt sich auch zu einem stabilen Ständer für Ihr Tablet umfunktionieren. Die im Touchpad integrierte Rechts-/ Linksklickfunktion macht jede Maus überflüssig.

## Lieferumfang

- Tastatur-Schutzcover mit Touchpad
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Akku	150 mAh	
Bluetooth	3.0	
Anschluss	Micro-USB	
kompatible Tablet-Größe	7-8"	
Betriebssystem	Windows, Mac, Android, iOS	
Laufzeit	ca. 30 Stunden	
Maße	Cover	21,5 x 15 x 1 cm (zusammengeklappt)
	Tastatur	20 x 12,5 x 0,6 cm
Gewicht	296 g	

## Inbetriebnahme

Laden Sie den integrierten Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker eines USB-Kabels an die Micro-USB-Buchse auf der rechten Seite der Tastatur an und verbinden Sie den USB-Stecker des Kabels mit einem geeigneten Netzteil. Die Power-LED leuchtet rot und erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Legen Sie die Tastatur auf die mittlere Seite des Schutzcovers und klappen Sie die andere Seite entlang der Falllinien nach hinten zusammen.

Lehnen Sie Ihr Tablet an der gefalteten Seite an.

## Pairing

1. Schalten Sie Ihr Tablet ein und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter rechts unten auf der Tastatur auf die Position ON, um die BT-Tastatur einzuschalten.
3. Drücken Sie die Tasten [Fn] und [C] auf der Tastatur gleichzeitig, um die Bluetooth-Funktion der Tastatur zu aktivieren. Die LED bei **CAPS** blinkt.
4. Suchen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Tablets nach Geräten in Ihrer Umgebung.

5. Stellen Sie eine Verbindung mit PX3888 her.
6. Zur Verbindung der Geräte benötigen Sie eine PIN. Diese wird Ihnen auf dem Display Ihres Tablets angezeigt. Geben Sie die angezeigte PIN über die Bluetooth-Tastatur ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste.
7. Sobald Tablet und Tastatur miteinander verbunden sind, erlischt die LED bei **CAPS**. Die Tastatur ist jetzt betriebsbereit.
8. Wenn Sie die Tastatur mit einem Android-Gerät verwenden, stellen Sie dort bitte in den Geräteeinstellungen die Eingabesprache der Tastatur auf den deutschen Zeichensatz.



### HINWEIS:

Das Cover lässt sich auch mit einem Smartphone verbinden. Voraussetzung ist ein passendes Betriebssystem und eine Bluetooth-Funktion.

## Verwendung

Verwenden Sie die Bluetooth-Tastatur des Covers wie eine gewöhnliche Tastatur. Bei längerer Inaktivität der Tastatur schaltet sich diese automatisch in den Ruhezustand. Durch Drücken einer beliebigen Taste beenden Sie diesen. Wenn Sie die Tastatur längere Zeit nicht verwenden, stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF**.

## Funktionstasten

Ihre Tastatur verfügt über drei Ebenen der Sonderfunktionen.

Die erste Ebene rufen Sie auf, indem Sie die blau beschriftete Taste **[FN]** in der linken unteren Ecke halten und die Taste mit dem gewünschten Symbol drücken. Mit **[FN]** führen Sie die blau gedruckten Sonderfunktion aus, die sich auf den Tasten befinden.

Taste	[FN]+Taste
[^]	[↶] Zurück
[1]	[△] Startbildschirm
[2]	[Q] Suchfunktion aufrufen
[3]	[✉] Email-Programm aufrufen

[4]	Taschenrechner aufrufen
[5]	[◀◀] Zurückspulen
[6]	[▶▶] Start/Pause-Taste
[7]	[▶▶] Vorspulen
[8]	Lautstärke -
[9]	Lautstärke +
[0]	[🎵] Musik-Player aufrufen
[B]	[🔒] Ruhezustand ein/aus
[^]	[Entf] Löschen
[U]	[<]
[I]	[>]
[O]	[#]
[P]	[*]
[J]	Apostroph rechts
[K]	Apostroph links
[L]	[~]
[Ü]	[+]
[C]	Bluetooth ein/aus
[Ö]	[_]
[Ä]	[-]
[◀]	[Pos 1]
[▲]	[Bild ▲]
[▼]	[Bild ▼]
[▶]	[Ende]
Leertaste	Browser starten

Die zweite Ebene rufen Sie auf, indem Sie die Taste [⇧] (Shift) halten und die Taste mit dem gewünschten Symbol drücken. Mit [⇧]

führen Sie die weiß gedruckte Sonderfunktion aus, die sich oben auf den Tasten befindet.

Die dritte Ebene rufen Sie auf, indem Sie die Taste **[Alt]** halten und die Taste mit dem gewünschten Symbol drücken. Mit **[Alt]** führen Sie die weiß gedruckte Sonderfunktion aus, die sich rechts unten auf den Tasten befindet

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.


- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3888 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 1999/005/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.



Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
28.09.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3888 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.generalkeys.de](http://www.generalkeys.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.