

# 5-Tasten-Handy Pico RX-901

*mit Garantruf Premium*

## Bedienungsanleitung - Teil 2





# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Verwendung .....</b>	<b>4</b>
Einschalten .....	4
Spracheinstellung .....	4
Die Garantruf-Funktion..	5
Informationen zum Garantruf .....	5
Menü .....	9
Menü-Navigation .....	10
Sprache .....	11
Zurücksetzen .....	12

# VERWENDUNG

## **Einschalten**

Halten Sie die Auflegen-Taste gedrückt, bis das Display aufleuchtet, um das RX-901 einzuschalten.

## **Spracheinstellung**

Falls Ihr Handy im Auslieferungszustand nicht auf Ihre Sprache eingestellt ist, können Sie die Sprache der Bedienoberfläche in den Einstellungen ändern. Das Einstellungsmenü **Sprache (Language/Langue)** finden Sie im Menü.

## Die Garantruf-Funktion

### Informationen zum Garantruf

Im Notfall bieten Ihnen die Garantruf-Funktionen eine zuverlässige Möglichkeit, schnell und unkompliziert mit nur einer Taste Ihre Angehörigen und die Notrufleitstelle zu erreichen.



*HINWEIS:*

*Durch Doppelklick auf eine der Tasten*

*von 1 - 5 erfolgt ein Anruf!  
Drücken Sie z.B. 2x auf die 1,  
rufen Sie den Teilnehmer an, der  
unter der 1 gespeichert wurde.*

**ACHTUNG:**

*Verwenden Sie die 112 oder die 110 als Notrufnummern NUR in Absprache mit der zuständigen Leitzentrale. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.*



*HINWEIS:  
DIE GARANTRUF-  
SMS können nur ver-  
sendet werden, wenn  
ein gültiges Service  
Center gespeichert  
ist. Bei den meisten  
SIM-Karten ist diese  
Nummer bereits  
gespeichert. Sollte  
dies nicht der Fall sein,  
finden Sie die ent-  
sprechende Nummer  
in den Unterlagen  
Ihres Mobilfunkan-  
bieters. Tragen Sie  
diese Nummer dann  
entsprechend ein.*

Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

- Garantruf

### **Drücken Sie die Notruf-Taste mehrmals hintereinander (Panikfunktion)**

Es wird direkt ein Anruf an die Notrufleitstelle abgesetzt. Das Telefon schaltet auf automatische Rufannahme.

Für 1 Stunde (ab Beendigung des Gesprächs) wird die automatische Rufannahme aktiviert. Ein eingehender Rückruf (z. B. von der Notrufleitstelle)



wird also innerhalb der folgenden Stunde ohne Ihr Zutun automatisch entgegengenommen. Richten Sie die Garantruf-Funktion ein, wie im Abschnitt „Einstellungen“ unter **Garantruf** beschrieben.

## **Menü**

Drücken Sie nach dem Einschalten auf die Menütaste, um ins Hauptmenü zu gelangen.

## **Menü-Navigation**

Navigieren Sie mit den Oben/Unten Tasten nach oben oder unten, um zum gewünschten Menüpunkt zu gelangen. Drücken Sie die Menütaste, um ihn auszuwählen.

Die Navigation und Auswahl in den Untermenüs erfolgt in gleicher Weise.

Mit der Menütaste bestätigen Sie jeweils Ihre Auswahl bzw. Eingabe. Über die Ausschalten-Taste gelangen Sie zurück zum darüber

liegenden Menü bzw. verlassen das aktuelle Menü.

Unter Uhrzeit/Datum können Sie Datum und Uhrzeit ändern. Wählen Sie mit oben/unten die Zahl und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Menütaste.angezeigten Darstellungsreihenfolge ein (z. B. Jahr, Monat und Kalendertag).

## **Sprache**

Unter **Sprache** können Sie die gewünschte Anzeigesprache einstellen.

Zur Auswahl stehen **English**, **Français** und **Deutsch**.

### **Zurücksetzen**

Hier können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Rufen Sie **Zurücksetzen** auf. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Menütaste.

### **Funktion ein-/ausschalten**

Um die Garantruf-Funktion ein- oder auszuschalten, rufen Sie **Status** auf und wählen **Aus**, um die Garantruf-Funktion auszuschalten (es ist dann kein Notruf über

die SOS-Taste möglich) bzw. **An**, um sie zu einzuschalten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Menütaste.

### **Garantruf-Nummern**

Rufen Sie **Garantruf-Nr.** auf, um die Garantruf-Kontaktliste zu öffnen. Geben Sie hier die Telefonnummern von bis zu fünf Kontakten ein, die Sie im Notfall erreichen wollen.



**ACHTUNG:**  
*Achten Sie darauf,  
dass diese  
Kontakt-Telefon-  
nummern  
möglichst durch  
gehend erreichbar  
sind. Telefonnum-  
mern, die nur  
selten oder nur zu  
bestimmten  
Tageszeiten  
erreichbar sind,  
sind für diese Liste  
nicht geeignet!  
Verwenden Sie  
vorzugsweise die  
mobile Telefon-*

*nummer Ihrer Kontakte und besprechen Sie die Aufnahme in die Garantruf-Kontaktliste mit Ihrem Kontakt. Tragen Sie in diese Liste keine öffentlichen Notruf-Nummern ein. Die Notruf-Nummer ist in einem separaten Menü gespeichert.*

Wählen Sie einen Listenplatz aus und drücken die Menütaste. Drücken Sie auf **Optionen** und wählen Sie **Edit**. Sie können die Nummern nun eingeben, wenn Sie auf die **1** drücken und dann über die Oben/Unten-Taste auswählen und mit der Menütaste bestätigen. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Nummer und drücken dann wieder auf die Menütaste.



Durch Drücken der Menütaste gelangen Sie vom aufgerufenen Kontakt in das Optionsmenü.

Möchten Sie Ihren neuen oder geänderten Eintrag speichern, schließen Sie die Bearbeitung im Optionsmenü mit **Fertig** ab.

Über **Löschen** können Sie die eingegebenen Nummer löschen und nochmal einarbeiten.

## Garantruf-SMS



**ACHTUNG:**  
*Hier bearbeiten Sie die Garantruf-SMS, die automatisch an die zu benachrichtigenden Personen aus der Garantruf-Kontaktliste verschickt wird, wenn diese den Anruf nicht entgegen nimmt und mit 1 bestätigt (Anrufbeantworter-Prüfung). Geben*

*Sie hier unbedingt  
Ihren Namen, Ihre  
Handynummer  
und Adresse an!*

Rufen Sie **Garantruf-SMS** auf, um in das Texteingabefeld für die Garantruf-SMS zu gelangen.

Der SMS-Text sollte nach folgendem Schema aufgebaut sein: „Vorname, Name, Straße, Nr., PLZ, Handy-Nummer hat einen Notruf abgesetzt und benötigt Hilfe.“ Drücken Sie abschließend die Menütaste, wählen **Fertig** und bestätigen die

Auswahl mit der Menütaste,  
um den Text zu speichern.

## Einstellen der Notruf- Nummer

Unter **Notruf-Nummer** können Sie die werkseitig voreingestellte Notrufnummer 112 ändern.



**ACHTUNG:**  
*Hier ist werkseitig die Notrufnummer 112 hinterlegt. Diese können Sie jederzeit durch einen andere Notrufnummer ersetzen. Achten Sie jedoch darauf, dass diese*

***Nummer AUF  
JEDEN FALL  
erreichbar sein  
muss und am  
anderen Ende  
keine Anrufbeant-  
wörter oder  
ähnliches  
abnimmt! Im  
Notfall kann eine  
nicht erreichbare  
Nummer tragische  
Folgen nach sich  
ziehen.***

Wenn Sie die Notrufnummer ändern möchten, rufen Sie **Notruf-Nummer** auf, löschen die eingetragene Nummer mit der Option **Löschen** und geben die neue Notrufnummer über die Option **Edit** und das Drücken der Taste **1** ein. Drücken Sie abschließend die Menütaste **Fertig** und bestätigen die Auswahl mit der Menütaste, um die neue Nummer zu speichern.



**HINWEIS:**  
Notruf-Nummern  
verschiedener  
Länder können  
unterschiedlich sein.  
In Europa wird  
häufig die 112  
verwendet. Andere  
Staaten wie die USA  
verwenden häufig  
die 911. Wenn Sie  
die Garant  
Ruf-Funktion im  
Ausland verwenden  
wollen, sollten Sie  
sich jedoch **IMMER**  
im Vorfeld über die  
entsprechenden



*Rufnummern und die gesetzlichen Bestimmungen zu deren Nutzung informieren. Ausführliche Informationen dazu erhalten Sie in den entsprechenden Botschaften der Länder oder beim Auswärtigen Amt der Bundesregierung.*

**Halten Sie die Notruf-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt.**

Dieser Modus versucht nacheinander alle in der Garantruf-Kontaktliste eingetragenen Kontakte zu erreichen. Mit einer Ansage wird akustisch auf die Aktivierung des Garantrufs hingewiesen. Sie haben 10 Sekunden Zeit, bis der Garantruf ausgeführt wird.



### *HINWEIS:*

*Sie können den Garantruf jederzeit abbrechen, indem Sie 3 Sekunden lang die Sterntaste drücken.*

Nimmt ein Kontakt den Anruf innerhalb von 10 Sekunden entgegen, wird er durch eine Ansage aufgefordert, die Rufannahme aktiv (durch Drücken der Tonwahltaste 1) zu bestätigen. Dies verhindert den Abbruch des Garantrufs durch einen

Anrufbeantworter. Bestätigt der Kontakt den Anruf innerhalb von 15 Sekunden mit 1, so schaltet das Handy auf die höchste Lautstärke und der Kontakt kann mit Ihnen den Notfall und erforderliche Maßnahmen besprechen. Weitere hinterlegte Kontakte werden nicht mehr angerufen. Der Garantruf ist mit dem persönlichen Erreichen eines der hinterlegten Kontakte abgeschlossen. Nimmt der angerufene Kontakt den Anruf innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht entgegen und bestätigt ihn,

so wird eine vorbereitete Notruf-SMS an ihn versandt und der nächste von bis zu fünf Kontakten wird angerufen. Das Ablaufschema für die nacheinander erfolgenden Anrufversuche ist bei allen persönlichen Kontakten in der Garantruf-Kontaktliste gleich. Nimmt auch der letzte Kontakt den Anruf nicht (aktiv) entgegen, so wird ein Anruf an die Notrufleitstelle abgesetzt und die Lautstärke des Handys auf höchster Stufe aktiviert. Unabhängig hiervon wird für 1 Stunde (ab Beendigung

des Gesprächs) die automatische Rufannahme aktiviert. Ein eingehender Anruf wird also innerhalb der folgenden Stunde ohne Ihr Zutun automatisch entgegengenommen.

## SMS-Fernwartung

Über die SMS-Fernwartung ist es möglich, die Telefonnummern in der Garantruf-Kontaktliste, die Notrufnummer sowie den Text der Garantruf-SMS per Kurznachricht aus der Ferne zu ändern. Die Funktion **SMS-Fernwartung** muss hierzu im Handy eingeschaltet sein. Um ungewollte Änderungen durch Dritte zu verhindern, sollten Sie die SMS-Fernwartung ausschalten, wenn Sie die Funktion nicht nutzen.

Rufen Sie **SMS-Fernwartung** auf und wählen **Aus**, um die SMS-Fernwartung auszuschalten bzw. **Öffnen**, um sie zu einschalten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Menütaste.



## Einstellungen per SMS-Fernwartung

<b>SMS Befehl</b>	<b>Funktion</b>
*#1#Name# Telefonnum- mer#	1. Garantruf- Kontakt eintragen
*#2#Name# Telefonnum- mer#	2. Garantruf- Kontakt eintragen
*#3#Name# Telefonnum- mer#	3. Garantruf- Kontakt eintragen

<b>SMS Befehl</b>	<b>Funktion</b>
*#4#Name# Telefonnum- mer#	4. Garantruf- Kontakt eintragen
*#5#Name# Telefonnum- mer#	5. Garantruf- Kontakt eintragen
*#6#SMS- Text#	Garantruf- SMS-Text eintragen
*#7#Telefon- nummer#	Notruf- nummer eintragen

Ersetzen Sie „Telefonnummer“ durch die jeweils gewünschte Telefonnummer und „SMS-Text“ durch den gewünschten Text für die Garantruf-SMS.

Senden Sie den gewünschten SMS-Befehl von einem anderen Handy aus an die Telefonnummer des RX-901 Handys (**SMS-Fernwartung** muss dort eingeschaltet sein). Nach erfolgreich vorgenommener Änderung erhalten Sie eine Bestätigungs-SMS mit dem Wortlaut „ok“. Bitte beachten Sie, dass durch jede generierte

Antwort-SMS auch für den Eigentümer des RX-901 Gebühren entstehen können, soweit dieser nicht über eine SMS-Flat verfügt.



*HINWEIS:*

*Sie können die SMS-Befehle auch in einer SMS kombinieren. Das Stern-Symbol und die darauf folgende Raute sind jedoch immer nur zu Beginn der SMS zu setzen und bei ergänzenden Befehlen wegzulassen.*



BEISPIEL:

Senden Sie eine SMS mit folgendem Text an das RX-901, um den zweiten und vierten Kontakt in der Garantruf-Kontaktliste zu ändern:

**\*#2#NAME#TELEFONNUMMER#4#  
NAME#TELEFONNUMMER#**



### *HINWEIS:*

*Beachten Sie die maximal in einer SMS möglichen Zeichen. Die maximal zulässige Länge einer SMS kann je nach Mobilfunkanbieter variieren. In der Regel sind dies 160 Zeichen. Bitte fragen Sie gegebenenfalls Ihren Mobilfunkanbieter.*



**Kundenservice: 07631 / 360 - 350**

**Importiert von:**

**PEARL.GmbH**

**PEARL-Straße 1-3**

**D-79426 Buggingen**

**© REV4 / 02.11.2017 -**

**MB//FR//SL//OG**



# Téléphone Pico Bluetooth® RX-901

*avec fonction Garantruf®*

Mode d'emploi - Partie 2





# SOMMAIRE

<b>Utilisation .....</b>	<b>4</b>
Allumer .....	4
Réglage de la langue .....	4
La fonction appel d'urgence (GarantRuf®) ..	5
Informations sur la fonction GarantRuf® .....	5
Menu.....	15
Navigation dans le menu .....	15
Langue .....	17
Réinitialiser .....	17

# UTILISATION

## **Allumer**

Pour allumer le RX-901, maintenez le bouton marche/arrêt (5) pressé jusqu'à ce que l'écran s'allume.

## **Réglage de la langue**

Si, lorsque vous recevez votre téléphone mobile, il n'est pas réglé sur votre langue, vous pouvez sélectionner une autre langue pour l'interface utilisateur dans les réglages. Vous trouverez dans le menu principal le menu de réglage de la **Langue (Language/ Langue)**.

## **La fonction appel d'urgence (GarantRuf®)**

### **Informations sur la fonction GarantRuf®**

En cas d'urgence, les fonctions GarantRuf® vous proposent un moyen sûr, simple et rapide de joindre vos proches et/ou un centre d'appels d'urgence.

**ATTENTION!**

***Veillez n'utiliser le 112 ou le 110 en tant que numéros d'appels d'urgence QUE en accord avec le centre d'appels compétent. Le fabricant décline toute responsabilité pour les éventuels coûts consécutifs à un appel lancé par erreur.***



**NOTE :**

*Les SMS GarantRuf® ne peuvent être envoyés que si vous avez enregistré un numéro de centre d'appels valide. Dans la plupart des cartes SIM, ce numéro est déjà enregistré. Si cela n'est pas le cas dans votre carte SIM, vous trouverez un numéro correspondant dans la documentation de votre fournisseur*

*d'accès. Enregistrez  
alors ce numéro  
dans votre  
répertoire.*



Les options suivantes sont disponibles :

- Garantruf®

**Appuyez sur la touche d'appel d'urgence pendant environ 3 secondes.**

Dans ce mode, l'appareil tente de joindre l'un après l'autre chaque contact enregistré dans la liste de contacts pour les appels d'urgence. Une annonce vocale indique l'activation de l'appel d'urgence. Vous avez alors 10 secondes avant que l'appel d'urgence ne soit passé.



**NOTE :**

*Vous pouvez interrompre l'appel d'urgence à tout moment. Pour cela, appuyez pendant 3 secondes sur la touche Étoile.*

Si un contact prend l'appel dans un délai de 10 secondes, un message vocal lui demande de confirmer qu'il accepte l'appel en appuyant sur la touche 1. Ceci empêche que l'appel d'urgence ne s'arrête à cause d'un répondeur. Si

le contact confirme qu'il accepte l'appel dans un délai de 15 secondes en appuyant sur 1, le téléphone mobile passe sur le niveau de volume le plus élevé et le contact peut s'entretenir avec vous de votre problème urgent et prendre les mesures nécessaires. Les contacts placés plus loin dans la liste ne sont pas appelés. La fonction Appel d'urgence prend fin lorsqu'une des personnes enregistrées comme contact d'urgence a pu être jointe personnellement.

Si la personne appelée n'a pas accepté et confirmé l'appel au cours du délai prévu, un SMS d'urgence préenregistré lui est envoyé et le contact suivant (parmi 5 contacts au maximum) est appelé. Le déroulé est le même pour chaque tentative d'appel des personnes que vous avez enregistrées dans la liste des contacts d'urgence. Si même le dernier contact n'a pas accepté et confirmé l'appel, un appel est alors passé au centre d'appels d'urgence et le volume le plus élevé

du téléphone mobile est activé. Indépendamment de cela, le téléphone active l'acceptation automatique des appels pendant 1 heure (à partir de la fin de la conversation). Pendant l'heure qui suit, tout appel entrant est automatiquement accepté sans votre intervention.

**Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton d'appel d'urgence (fonction "panique").**

Un appel est alors directement passé au centre

d'appels d'urgence. Le téléphone passe en mode "rappel automatique". Le téléphone active l'acceptation automatique des appels pendant 1 heure (à partir de la fin de la conversation). Pendant l'heure qui suit, tout appel entrant (un appel du centre d'appels d'urgence par exemple) est automatiquement accepté sans votre intervention. Réglez la fonction Appel d'urgence comme indiqué dans le paragraphe Réglages sous **Garantruf®**

## **Menu**

Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu principal.

## **Navigation dans le menu**

Utilisez les boutons directionnels Haut/Bas pour accéder au point de menu souhaité. Appuyez sur le bouton Menu pour le sélectionner.

La navigation et la sélection dans les sous-menus s'effectuent de la même façon.

Confirmez chaque sélection ou saisie en appuyant sur le bouton Menu. Le bouton Arrêt vous permet de revenir au menu supérieur ou bien de quitter le menu actuel.

Dans Date/Heure, vous pouvez régler la date et l'heure. Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des boutons haut/bas et confirmez votre choix avec le bouton Menu.



## Langue

Dans **Langue**, vous pouvez régler la langue d'affichage de votre choix.

Vous avez le choix entre **English, Français et Deutsch**.

## Réinitialiser

Vous pouvez ici restaurer les paramètres par défaut. Ouvrez l'option **Réinitialiser**. Confirmez avec le bouton **Menu**.

## Activer/Désactiver la fonction

Pour activer ou désactiver la fonction d'urgence Garantruf®, ouvrez **Statut** et sélectionnez **Désactivé** pour désactiver la fonction Appels d'urgence (les appels d'urgence ne sont alors pas passés lorsque vous appuyez sur le bouton SOS). Sélectionnez **Activé** pour activer la fonction Appels d'urgence. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton Menu.

## Numéros d'urgence Garantruf®

Ouvrez l'option **Numéro d'appel d'urgence** (Garantruf®) pour ouvrir la liste des contacts à appeler en cas d'urgence. Saisissez ici les numéros de téléphone des personnes (5 maximum) que vous souhaitez joindre en cas d'urgence.



### ***ATTENTION !***

*Les numéros de téléphone doivent être ceux de personnes qui sont joignables le plus longtemps possible. Les*

*contacts qui ne sont joignables que rarement ou seulement à certains moments de la journée ne sont pas adaptés pour cette liste ! Utilisez en priorité les numéros de téléphone mobile de vos contacts. Concertez-vous avec ces personnes avant de les enregistrer dans la liste des contacts qui seront appelés*

*en cas d'urgence.  
Dans cette liste, ne faites PAS figurer des numéros d'appel d'urgence publics. Le numéro d'urgence est enregistré dans un menu distinct.*

Choisissez un emplacement dans la liste, et appuyez sur le bouton Menu.

Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Modifier**. Vous pouvez maintenant saisir les numéros en appuyant sur **1** puis en le sélectionnant

avec le bouton haut/bas, et enfin en confirmant avec le bouton Menu. Répétez le processus pour chaque numéro, puis appuyez à nouveau sur le bouton Menu.

En appuyant sur le bouton Menu, vous passez du contact sélectionné au menu Options.

Pour enregistrer votre entrée nouvelle ou modifiée, fermer l'onglet "Modifier" dans le menu Options en choisissant **Terminé**.

Avec **Supprimer**, vous pouvez effacer le numéro saisi et le modifier à nouveau.

## SMS d'appel d'urgence (Garantruf®)



**ATTENTION :**  
*Vous allez créer ici le SMS d'urgence qui sera envoyé automatiquement à tous les contacts de votre liste d'appels d'urgence si ces personnes n'ont pas accepté l'appel et confirmé*

*en appuyant sur la touche 1 (le système vérifie ainsi qu'il ne s'agit pas d'un répondeur). Vous devez absolument indiquer votre nom, votre numéro de téléphone mobile ainsi que votre adresse !*

Ouvrez **SMS Garantruf** (Message Garantruf®) afin d'accéder à la zone de saisie du texte du SMS d'appel



d'urgence. Le texte du SMS doit être construit selon le schéma suivant : "Prénom, nom, rue, n°, code postal (ville), numéro de téléphone mobile, a déclenché un appel d'urgence et demande de l'aide." Appuyez enfin sur le bouton Menu, sélectionnez **Terminé**, et confirmez votre choix avec le bouton Menu pour enregistrer le texte.

## Régler le numéro d'appel d'urgence

Dans **Numéro d'appel d'urgence**, vous pouvez modifier le numéro d'appel d'urgence prédéfini par défaut.



### **ATTENTION:**

*Le numéro d'appel d'urgence 112 est réglé par défaut. Vous pouvez à tout moment le remplacer par un autre numéro de téléphone*

***d'urgence. Veuillez cependant à ce que le numéro choisi soit valide et joignable par une personne physique EN TOUTE SITUATION ! Vérifiez que ce numéro ne vous dirige pas vers un répondeur ou toute autre machine qui pourrait retarder votre prise en charge et l'intervention des***

*secours. En cas d'urgence, un numéro de téléphone invalide pourrait avoir des conséquences tragiques.*

Si vous souhaitez modifier le numéro de téléphone d'urgence, ouvrez **Numéro d'appel d'urgence**, effacez le numéro à l'aide du bouton **Supprimer**, et saisissez le nouveau numéro de téléphone d'urgence à l'aide de l'option **Modifier** et

en appuyant sur le bouton 1. Appuyez enfin sur le bouton Menu, sélectionnez **Terminé**, et confirmez votre choix avec le bouton Menu pour enregistrer le nouveau numéro.



**REMARQUE :**

*Les numéros d'appels d'urgence peuvent varier en fonction des pays. En Europe, le numéro le plus couramment utilisé est le 112. D'autres pays, tels que les*

*États-Unis, utilisent généralement le 911. Si vous voulez utiliser la fonction d'appel d'urgence à l'étranger, vous devez TOUJOURS vous renseigner au préalable pour connaître le bon numéro à appeler ainsi que les réglementations légales en vigueur à propos de l'utilisation de ce numéro. Vous pouvez obtenir ces*

*informations auprès  
des autorités  
compétentes du  
pays dans lequel  
vous vous trouvez,  
ou bien auprès du  
Ministère des  
Affaires Étrangères.*

## **Maintenance à distance SMS**

La fonction "Maintenance à distance SMS" vous permet de modifier à distance les numéros de téléphone dans la liste des contacts d'urgence Garantruf®, le numéro d'appel d'urgence

officiel, ainsi que le texte du SMS envoyé aux contacts. Pour cela, la fonction **Maintenance à distance SMS** doit alors être activée sur le téléphone portable. Afin d'éviter une modification par des tiers, la fonction "Maintenance à distance SMS" doit être désactivée lorsque vous n'utilisez pas cette fonction.

Ouvrez **Maintenance à distance SMS** et sélectionnez **Désactivé** pour désactiver la fonction ou **Activé** pour l'activer. Confirmez votre sélection avec le bouton Menu.



## Réglages via la fonction Maintenance à distance SMS

<b>Commande SMS</b>	<b>Fonction</b>
*#1#nom# numéro de téléphone#	1. Entrer le contact Garantruf®
*#2#nom# numéro de téléphone#	2. Entrer le contact Garantruf®
*#3#nom# numéro de téléphone#	3. Entrer le contact Garantruf®

<b>Commande SMS</b>	<b>Fonction</b>
*#4#nom# numéro de téléphone#	4. Entrer le contact Garantruf®
*#5#nom# numéro de téléphone#	5. Entrer le contact Garantruf®
*#6#Texte SMS#	Entrer le texte du SMS Gar- antruf®
*#7#numéro de téléphone#	Entrer le numéro d'appel d'urgence

Remplacez à chaque fois la mention "numéro de téléphone" par les chiffres du numéro de téléphone souhaité, et la mention "Texte SMS" par le texte que vous souhaitez envoyer pour le SMS d'appel d'urgence Garantruf®. Depuis un autre téléphone mobile, envoyez la commande SMS souhaitée au numéro de téléphone de votre téléphone mobile RX-901 (sur lequel la fonction **Maintenance à distance SMS** doit être activée). Une fois la modification

effectuée, vous recevez un SMS de confirmation indiquant "OK". Veuillez noter que chaque SMS de réponse peut occasionner un coût également pour le propriétaire du RX-901 si celui-ci ne dispose pas d'un forfait illimité pour les SMS.



**NOTE :**

*Vous pouvez également combiner les commandes SMS en un seul SMS. Le symbole Étoile et le symbole Dièse qui le suit doivent figurer*

*UNIQUEMENT au début du SMS. Ils doivent être supprimés des commandes SMS qui viennent compléter la première.*



EXEMPLE :  
Envoyez un SMS comportant le texte suivant au téléphone RX-901 afin de modifier le deuxième et le quatrième contact sur la liste des contacts d'urgence Garantruf® :

\*#2#NOM#NUMÉRO DE  
TÉLÉPHONE#4#NUMÉRO DE TÉLÉPHONE#



**NOTE :**

*Veillez à respecter la longueur maximale pour un SMS. La longueur maximale autorisée pour un SMS peut varier selon l'opérateur de téléphonie mobile. En règle générale, elle est de 160 signes. Si besoin, renseignez-vous auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.*



**Importé par : Pearl**  
**6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat**  
**Service commercial :**  
**0033 (0) 3 88 58 02 02**

**© REV3 / 01.02.2016 -**  
**MB//SL//OG**