

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses handlichen
Cardreaders. Bitte lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung und befolgen Sie die aufgeführten
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen
Cardreader optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Cardreader
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- microSD(HC/XC)-Karte oder
SD(HC/XC)-Karte bis 128 GB

Systemvoraussetzungen

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
- Mac 9.2 / OS X aufwärts
- Linux Kernel 2.4 aufwärts

Technische Daten

Stromversorgung	5 V USB
USB	3.0
Übertragungs- geschwindigkeit	bis 500 MB/s
Arbeitstemperatur	0° – 60 °C
Plug und Play-Installation	bis 10000 Mal
Speicherkarte	bis 128 GB
Maße	64 × 23 × 10 mm
Gewicht	25 g



HINWEIS:

*Legen Sie immer nur eine Karte
zum Lesen in den Cardreader ein.*

Verwendung

1. Setzen Sie eine SD(HC/XC)-Karte (die goldenen Kontaktpunkte zeigen zum microSD-Slot) oder eine microSD(HC/XC)-Karte (die goldenen Kontaktpunkte zeigen zum SD-Slot) in den entsprechenden Slot ein.
2. Nehmen Sie die Schutzkappe des USB-Steckers ab und verbinden Sie den Cardreader mit dem USB-Port eines eingeschalteten Computers.
3. Die Treibersoftware wird automatisch installiert und die eingelegte Karte als Wechseldatenträger erkannt. Öffnen, bearbeiten, kopieren, speichern oder löschen Sie Dateien wie gewohnt. Die LED blinkt, während Daten gelesen oder geschrieben werden.
4. Werfen Sie den Wechseldatenträger aus, bevor Sie den Cardreader vom Computer entfernen, sonst kann es zu Datenverlust kommen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-3934-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3934 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.c-enter.at

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur de cartes. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur de cartes
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponible séparément sur www.pearl.fr :

- carte MicroSD (HC/XC) ou SD (HC/XC) jusqu'à 128 Go

Système requis

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
- À partir de Mac OS X 9.2
- À partir de Linux Kernel 2.4

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V USB
USB	3.0
Vitesse de transmission	jusqu'à 500 Mb/s
Température de fonctionnement	0° – 60 °C
Installation du Plug and Play	0 à 10 000 fois
Carte mémoire	jusqu'à 128 Go
Dimensions	64 × 23 × 10 mm
Poids	25 g

**NOTE :**

Insérez toujours une carte à lire dans le lecteur.

Utilisation

1. Insérez une carte SD (HC/XC) (les fiches de contact dorées orientées vers la fente MicroSD) ou une carte MicroSD (HC/XC) (les fiches de contact dorées orientées vers la fente pour carte SD) dans la fente correspondante.
2. Retirez le capuchon de protection du connecteur USB et branchez le lecteur de carte à un port USB d'un ordinateur allumé.
3. Le pilote est automatiquement installé et la carte insérée est reconnue comme lecteur amovible. Ouvrez, travaillez, copiez, enregistrez ou supprimez les fichiers comme à l'accoutumée. La LED clignote lorsque des données sont lues ou écrites.
4. Éjectez le lecteur amovible avant de débrancher le lecteur de carte de l'ordinateur car cela peut entraîner une perte de données.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise

utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-3934 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.