

MP4-Player DMP-320.pm

mit Pedometer, Bluetooth, Radio & Video

Bedienungsanleitung



INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neuer MP4-Player	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	5
Konformitätserklärung	5
Produktdetails.....	6
Inbetriebnahme	7
microSD-Karte einlegen	7
Allgemeine Navigation.....	7
Ein- und Ausschalten	7
Mediendateien auf das Gerät übertragen.....	8
Verwendung	9
Hauptmenü und Funktionen der Einzelbereiche	9
Musik wiedergeben	11
Bluetooth	12
Musikwiedergabe über Bluetooth	13
Wiedergabe aus beliebigem Verzeichnis	13
Wiedergabe der Musik Wiedergabeliste.....	14
Radio über Bluetooth wiedergeben	15
Die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät unterbrechen.....	16
Verbindung aus dem Bluetooth-Modus zwischenzeitlich unterbrechen.....	16
Unterbrochene Verbindung im Bluetooth-Modus wieder herstellen	16
Verbindung aus dem Bluetooth-Link zwischenzeitlich unterbrechen.....	16
Unterbrochene Verbindung aus dem Bluetooth-Link wieder herstellen	16
Die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät beenden	17
Bluetooth deaktivieren und Bluetooth-Verbindung beenden.....	17
Bluetooth-Link beenden.....	17
Technische Daten	18

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

IHR NEUER MP4-PLAYER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses MP4-Players. Mit diesem handlichen Alleskönner haben Sie nicht nur ein komplettes Entertainment-System mit Ihren Lieblings-Mediendateien jederzeit dabei, sondern können auch Ihre Fitness mit dem eingebauten Schrittzähler steigern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen MP4-Player optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- MP4-Player
- Kopfhörer
- Micro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, stellen Sie eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie die Kopfhörer verwenden
- Vermeiden Sie hohe Lautstärke, die über längere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt.
- Das Produkt erzeugt stärkere permanente Magnetfelder. Diese können Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren (ICDs) stören. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Hörern und dem Herzschrittmacher bzw. dem implantierten Defibrillator.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert (z. B. im Straßenverkehr).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3946 in Übereinstimmung mit der der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE- Richtlinie 99/5/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.01.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3946 ein.



1	Ein-/Aus-Schalter	Schaltet das Gerät ein/aus
2	Aufwärts-Taste	Erfüllt abhängig von der gewählten Betriebsart oder den aktuellen Menü unterschiedliche Funktionen
3	Pfeiltaste/links/zurück	Blättert im Menü aufwärts, spult gedrückt gehalten in einer Mediendatei zurück
4	Lautstärke-Taste	Gedrückt halten: öffnet das Lautstärke-Menü Kurz drücken: zurück zum übergeordneten Menüpunkt oder Verzeichnis
5	Wiedergabe-Taste (Play/Pause)	Startet/pausiert Mediendateien, wählt Menüpunkte aus und verlässt diese bei erneutem Tastendruck wieder
6	Pfeiltaste rechts/vorwärts	Blättert im Menü abwärts, spult gedrückt gehalten in einer Mediendatei vor
7	microSD-Kartenslot	Kartenslot für microSD-Karte
8	Kopfhörer-Anschluss	Kopfhörer-Anschlussbuchse
9	Micro-USB-Anschluss	Anschluss für das Ladekabel und den Dateitransfer

INBETRIEBNAHME

Das Gerät verfügt über einen integrierten Akku. Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es das erste Mal verwenden. Verbinden Sie den MicroUSB-Anschluss des MP4-Players und den freien USB-Port Ihres eingeschalteten Computers mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel. Sie können wählen zwischen „Laden und übertragen“ (um Daten auf Ihr Gerät zu übertragen und den Akku zu laden) und „Laden und wiedergeben“ (um Ihr Gerät zur Wiedergabe zu verwenden und den Akku zu laden). Der Akku ist nach 3-4 Stunden vollständig geladen. Wenn Sie das Gerät nur aufladen möchten, können Sie es auch über das MicroUSB-Ladekabel mit einem USB-Ladegerät verbinden und es so an einer Steckdose aufladen.

microSD-Karte einlegen

1. Stecken Sie die microSD-Karte in den Kartenslot auf der linken Seite des MP4-Players. Die metallischen Kontakte der Speicherkarte müssen beim Einsetzen nach vorne und oben weisen.
2. Schieben Sie die Speicherkarte gerade, vorsichtig und ohne Gewalt in den Kartenslot. Wenn die Karte richtig eingesetzt ist, spüren Sie auf den letzten Millimetern einen Federwiderstand. Drücken Sie die microSD-Karte so weit hinein, bis sie einrastet und im Slot fest einhakt.
3. Um die microSD-Karte zu entnehmen, drücken Sie mit dem Fingernagel oder einem geeigneten Gegenstand (z. B. ein Bleistift) gegen die Karte. Der Federwiderstand löst sich und Sie können die Speicherkarte herausziehen.

Allgemeine Navigation

1. Drücken Sie die Pfeiltaste < oder >, um einen Menüpunkt anzuwählen.
2. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie die Lautstärke-Taste v, um zum jeweils übergeordneten Menüpunkt zu wechseln.

Ein- und Ausschalten

1. Trennen Sie die USB-Verbindung zum Computer und schließen einen Kopfhörer an den Kopfhörer-Anschluss an.
2. Schalten Sie den MP4-Player mit dem Ein-/Aus-Schalter an, indem Sie ihn nach oben schieben.
3. Nach der Willkommensanzeige gelangen Sie direkt in das Hauptmenü. Wählen Sie zwischen den einzelnen Menüpunkten, indem Sie die Pfeiltasten (< links/zurück und > rechts/vorwärts) drücken.
4. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um einen Menüpunkt zu öffnen.



HINWEIS:

Wenn Sie sich zuvor bereits in einem Betriebsmodus befunden haben, merkt sich der MP4-Player den zuletzt aufgerufenen Bereich und öffnet ihn nach Anzeige des Willkommensbildschirms wieder.

Mediendateien auf das Gerät übertragen

1. Verbinden Sie den MP4-Player über das mitgelieferte MicroUSB-Ladekabel mit einem freien USB-Port Ihres eingeschalteten Computers.
2. Wählen Sie die Option „Laden und Übertragen“, um Mediendateien (Musik, Videos etc.) auf den MP4-Player zu übertragen.
3. Der Computer erkennt den MP4-Player automatisch als Wechseldatenträger.
4. Kopieren Sie Ihre gewünschten Mediendateien z. B. per drag & drop auf den MP4-Player.

**HINWEIS:**

Löschen Sie keine vorgelegten Ordner!

Hauptmenü und Funktionen der Einzelbereiche

Musik	Geben Sie gespeicherte Musikdateien wieder. Wählen Sie zwischen verschiedene Wiedergabeoptionen	Wiedergabemodi: Alle Titel, Zufallswiedergabe, Interpreten, Alben, Genres, Wiedergabeliste, Albumcover, Hörbücher Repeat: Titel, Album Alle Titel
Video	Greifen Sie auf gespeicherte Videodateien zu und spielen Sie sie ab.	Unterstützt werden Videos der Dateitypen AMV und AVI im Format MPJEG
Aufzeichnung	Nutzen Sie den MP4Player als Diktiergerät oder akustisches Notizbuch. Legen Sie das Dateiformat fest und nehmen Aufzeichnungen auf. Greifen Sie auf gespeicherte Aufzeichnungen zu, um sie abzuspielen oder zu löschen.	Es stehen die Aufnahmeformate MP3, WAV und ACT sowie verschiedene Datenraten zur Auswahl. Diese werden auch für die UKW-Aufnahme verwendet.
Bilder	Greifen Sie auf gespeicherte Bild-Dateien zu.	Es können Bilder der Formate JPG, GIF und BMP angezeigt werden.
UKW-Radio	Hören Sie Radio über den MP4-Player. Speichern Sie Ihre Liebblingssender und zeichnen Sie Radiowiedergaben auf (UKW-Aufnahme).	Es stehen 40 Senderspeicherplätze zur Verfügung. Mitschnitte können in dem unter Aufzeichnungen eingestellten Format erstellt werden.
E-Book (Text-Dateien)	Greifen Sie auf gespeicherte Text-Dateien zu. Speichern Sie zu Hause Ihre Dokumente im Format .txt ab und lesen Sie den Text unterwegs auf dem MP4-Player.	Im E-Book-Modus gelangen Sie über die ^-Taste in das E-Book Menü. Hier können Sie Lesezeichen setzen, auf Lesezeichen zugreifen und einstellen, wie lange eine Seite angezeigt werden soll.
Ordneransicht	Greifen Sie auf gespeicherte Ordner zu. Löschen Sie einzelne Dateien oder ganze Ordner.	Es werden nur Dateien bekannter Dateiformate angezeigt.
Kalender/ Stoppuhr	Kalenderansicht (monatsweise) und Stoppuhr. Schauen Sie nach, welcher Wochentag an einem bestimmten Datum ist. Stoppen Sie die Zeit und vergleichen Sie bis zu fünf voneinander unabhängige Messungen.	Um die Stoppuhr zu starten, drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um sie anzuhalten, drücken Sie die Taste erneut. Mit < und > wechseln Sie zwischen den fünf Zählwerken. Drücken Sie zweimal die ^-Taste um die Zähler zurückzusetzen.

Schrittzähler	Zeichnen Sie Ihre zurückgelegte Strecke auf	Starten Sie den Schrittzähler über den Menüpunkt Schrittzähler starten. Sie können zusätzlich unter dem Menüpunkt Einstellungen Ihre Maßen eingeben und die bisher zurückgelegten Strecken unter Verlauf betrachten oder unter Verlauf löschen entfernen. (Start bzw. Stopp: Play/Pause, Löschen: Nach oben)
Einstellungen	Passen Sie den MP4-Player Ihren persönlichen Bedürfnissen an. Nutzen Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten.	
	Wiedergabemodus	Legen Sie Einstellungen für die Musikwiedergabearten, Wiederholungsmodi und Zufallswiedergabe fest.
	Soundeinstellungen	Wählen Sie zwischen verschiedenen Equalizer-Voreinstellungen oder nehmen Sie Ihre individuellen Klangeinstellungen vor. Legen Sie eine individuelle Lautstärkebegrenzung fest.
	Sleep-Timer	Stellen Sie eine Sleep-Timer ein. (siehe Kapitel „Musik wiedergeben“).
	Display-Einstellungen	Stellen sie die Helligkeit des Displays ein sowie die Zeit, nach der sich die Display-Beleuchtung ausschalten soll. Es kann eine Wartezeit bis zum Ausschalten des Bildschirms zwischen 10, 20, 30 Sekunden und nie gewählt werden.
	Sprache	Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus. Es stehen 28 verschiedene Sprachen zur Auswahl.
	Informationen	Lassen Sie sich die unterstützten Formate für Musikdateien, Bilder und Videos anzeigen.
	Werkseinstellungen	Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
Bluetooth	Stellen Sie die Verbindung zu einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät her, um darüber Musikdateien abzuspielen. Greifen Sie auf bereits gekoppelte Bluetooth-Geräte zu.	Musikdateien oder Radio können per Bluetooth über einen Bluetooth-Empfänger (z. B. Kopfhörer, Headset, Lautsprecher) wiedergegeben werden.

**HINWEIS:**

Ihr MP4-Player kann sich nur an zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig koppeln. Für ein weiteres Gerät müssen Sie eine alte Koppelung löschen und durch eine neue ersetzen. Wenn die beiden Kommunikationskanäle für Bluetooth-Geräte belegt sind, wird auch nicht nach neuen Bluetooth-Geräten gesucht.

**ACHTUNG:**

Ihr MP4-Player kann sich nur mit passiven Bluetooth-Geräten koppeln (dies schließt beispielsweise Smartphones aus).

Musik wiedergeben

Im Musik-Modus können Sie Audiodateien wiedergeben, die auf einer eingelegten microSD-Karte gespeichert sind. Stecken Sie die microSD-Karte wie oben beschrieben in den Kartenslot des MP4-Players. Starten Sie die Musik-Wiedergabe wie unten beschrieben. Mit der Vorwärts- bzw. Rückwärts-Taste können Sie zwischen einzelnen Liedern wechseln.

1. Schalten Sie den MP4-Player ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter nach oben schieben.
2. Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Musik“ aus, indem Sie mit den Pfeiltasten navigieren und mit der Wiedergabe-Taste bestätigen.
3. Wählen Sie im Menü einen der Reiter aus, nach denen die Musik sortiert ist (Alle Titel, Interpreten, Album, etc.). Wählen Sie im gewünschten Menü einen Titel oder ein Album/einen Interpreten aus.
4. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um die Musikwiedergabe zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe anzuhalten.
5. Drücken Sie die Pfeiltaste links/zurück bzw. rechts/vorwärts, um den vorherigen bzw. den nächsten Titel abzuspielen.
6. Indem Sie eine der Pfeiltasten während der Wiedergabe gedrückt halten, spulen Sie vor bzw. zurück.
7. Halten Sie die Lautstärke-Taste v gedrückt, um in das Lautstärke-Menü zu gelangen. Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke, indem Sie die Vorwärts -Taste > bzw. die Rückwärts-Taste < drücken. Um zum Wiedergabe-Menü zurückzukehren, drücken Sie die Aufwärts-Taste ^ oder erneut die Lautstärke-Taste v.
8. Wenn Sie eine Datei zur Wiedergabe ausgewählt haben, können Sie über die ^-Taste ein weiteres Wiedergabe-Menü aufrufen. Wählen Sie jeweils mit der Play-Taste die gewünschten Optionen:

Wiederholungseinstellung	Wiederholungsmodus: Wiederholt einen bestimmten Ausschnitt eines Musikstücks (von A nach B). Drücken Sie die linke Pfeiltaste für A als Anfangspunkt der Schleife und B als Endpunkt der Schleife. Sind beide Punkte gesetzt, wird der Liedabschnitt zwischen A und B wiederholt
	Wiederholungszeit: Stellen Sie ein, wie oft der Titel wiederholt wird
	Wiederholungsintervall: Stellen Sie ein, wie lang die Pause zwischen den Wiederholungen des Titels sein soll.
Soundeinstellungen	Equalizer Wählen Sie das gewünschte Klangprofil aus (z. B. Klassik).
	Variable Schnelligkeit Beschleunigen oder verlangsamen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit des Titels.
	Lautstärke begrenzen Legen Sie die maximale Lautstärke Ihres MP4-Players fest.
Zur Wiedergabeliste hinzufügen	Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, zu der Sie den Titel hinzufügen wollen.
Aus Wiedergabeliste löschen	Löschen Sie den Titel aus der Wiedergabeliste.
Sleep Timer	Stellen Sie ein, nach wie vielen Minuten die Wiedergabe beendet werden soll und der MP4-Player in den Standby-Modus wechseln soll.
Löschen	Löschen Sie den Titel oder die Datei.
Lesezeichen	Setzen Sie eine Markierung, um zu einer bestimmten Stelle in der Wiedergabe zurückzukehren.

Bluetooth

Im Bluetooth-Modus können Sie den MP4-Player mit einem passiven Bluetooth-Gerät, wie einem Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher koppeln, um darüber Musik wiederzugeben. Im Radio-Modus kann ein Bluetooth-Link zu einem passiven Bluetooth-Gerät hergestellt werden, um das Radioprogramm über Bluetooth wiederzugeben.

1. Navigieren Sie mit der Links- oder Rechts-Taste zur Menüauswahl „Bluetooth“ und öffnen es mit der Wiedergabe-Taste.
2. Rufen Sie den obersten Menüpunkt „Status“ über die Wiedergabe-Taste auf und bestätigen den im Untermenü enthaltenen Eintrag „Bluetooth aktivieren“ mit der Wiedergabe-Taste. Bluetooth wird aktiviert und das Gerät kehrt in das vorherige Menü zurück. Wenn Bluetooth bereits aktiviert war, verlassen Sie das Untermenü durch kurzes Drücken der Lautstärke-Taste (Pfeil nach unten).
3. Navigieren Sie mit der Pfeiltaste rechts zum Menüpunkt „Suchen“
4. Bringen Sie Ihr zu koppelndes Bluetooth-Gerät (z. B. Kopfhörer oder Laufsprecher)

in den Pairing-Modus.

5. Starten Sie, solange der Pairing-Modus aktiv ist, am MP4-Player die Suche nach dem zu koppelnden Bluetooth-Gerät durch erneutes Drücken der Wiedergabe-Taste. Die Bluetooth ID des im Pairing-Modus befindlichen Empfängers sollte nach erfolgreicher Suche im erscheinenden Untermenü angezeigt werden. Falls mehr als ein Bluetooth-Gerät in der Liste steht, wählen Sie das gewünschte mit der Links- oder Rechts-Taste aus und drücken die Wiedergabe-Taste.
6. Wählen Sie im erscheinenden Untermenü den oberen Eintrag „Bluetooth-Gerät ist angeschlossen“ und drücken die Wiedergabe-Taste. Die Kopplung mit Ihrem passiven Bluetooth-Gerät wird durchgeführt. Nach erfolgreicher Kopplung wechselt der MP4-Player zurück in das Untermenü, indem die verfügbaren Bluetooth-Geräte aufgelistet werden.
7. Drücken Sie die Lautstärke-Taste um in das Hauptmenü des Bluetooth-Modus zurückzukehren.

Musikwiedergabe über Bluetooth

Wiedergabe aus beliebigem Verzeichnis

Wenn Sie sich im Bluetooth-Modus befinden und ein Bluetooth-Gerät mit dem MP4-Player gekoppelt haben, können Sie auf der eingesetzten microSD-Karte befindliche Musikdateien wie folgt abspielen.

1. Navigieren Sie mit der Links- oder Rechts-Taste zum Menüpunkt „Alle Titel“.
2. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste. Im folgend angezeigten Untermenü wird „Kartenkatalog“ angezeigt. Drücken Sie nochmals die Wiedergabe-Taste. Die zuletzt aufgerufene Wiedergabeliste oder das Dateiverzeichnis der microSD-Karte wird angezeigt. Falls die Wiedergabeliste angezeigt wird drücken Sie auf die Lautstärke-Taste. Das Dateiverzeichnis der microSD-Karte wird nun angezeigt.
3. Navigieren Sie mit der Links- oder Rechts-Taste zum gewünschten Ordner auf der microSD-Karte und drücken die Wiedergabe-Taste. Der MP4-Player wechselt in das gewählte Verzeichnis.



HINWEIS:

Drücken Sie die Lautstärke-Taste, um aus einem Verzeichnis wieder zurück in das darüber liegende Verzeichnis zu gelangen.

4. Wählen Sie mit der Links- oder Rechts-Taste die gewünschte Musikdatei aus und drücken die Wiedergabe-Taste. Der MP4-Player wechselt in den Wiedergabe-Modus und die Wiedergabe beginnt.
5. Mit der Wiedergabe-Taste können Sie die Wiedergabe pausieren bzw. durch erneutes Drücken fortsetzen.
6. Mit der Links-Taste springen Sie zum vorherigen Titel, mit der Rechts-Taste zum nächsten Titel.



HINWEIS:

Vom Wiedergabe-Bildschirm aus gelangen Sie über die Aufwärts-Taste zu den Klangeinstellungen. Mit der Wiedergabe-Taste bestätigen Sie eine getroffene Auswahl und kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

- Über die Lautstärke-Taste gelangen Sie zurück zum Hauptmenü des Bluetooth-Modus.



HINWEIS:

Im Wiedergabe-Modus „Alle Titel“, werden auch alle abspielbaren Titel außerhalb des gewählten und angezeigten Ordners, wiedergegeben, unabhängig davon, aus welchem Verzeichnis die Wiedergabe gestartet wurde.

Wiedergabe der Musik Wiedergabeliste

Wenn Sie sich im Bluetooth-Modus befinden und ein Bluetooth-Gerät mit dem MP4-Player gekoppelt haben, können Sie die im MP4-Player bereits erfassten Musikstücke (allgemeine Wiedergabeliste, nach Scan der eingelegten microSD-Karte) wie folgt abspielen.

1. Navigieren Sie mit der Links- oder Rechts-Taste zum unteren Menüpunkt „Musik“. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste. Alle spielbaren Musikdateien werden als Liste angezeigt.
2. Wählen Sie mit der Links- oder Rechts-Taste die gewünschte Musikdatei aus und drücken die Wiedergabe-Taste. Der MP4-Player wechselt in den Wiedergabe-Modus und die Wiedergabe beginnt.

Mit der Wiedergabe-Taste können Sie die Wiedergabe pausieren bzw. durch erneutes Drücken fortsetzen. Mit der Links-Taste springen Sie zum vorherigen Titel, mit der Rechts-Taste zum nächsten Titel.



HINWEIS:

Falls die Wiedergabeliste nicht aktuell ist oder darin enthaltene Musikdateien in einen anderen Ordner verschoben worden, schlägt die Wiedergabe möglicherweise fehl. Aktualisieren Sie in diesem Fall zunächst die Musikliste und wechseln dann erneut in den Bluetooth-Modus.



HINWEIS:

Vom Wiedergabe-Bildschirm aus gelangen Sie über die Aufwärts-Taste zu den Klangeinstellungen. Mit der Wiedergabe-Taste bestätigen Sie eine getroffene Auswahl und kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

Radio über Bluetooth wiedergeben

Auch der Radioempfang kann über Bluetooth wiedergegeben werden. Führen Sie folgende Schritte durch, wenn Sie sich im Radio-Modus befinden, um die Audiowiedergabe vom kabelgebundenen Kopfhörer-Anschluss auf Bluetooth umzustellen.

1. Wählen Sie über die Speicherplätze oder den Sendersuchlauf einen Radiosender aus. Die Wiedergabe erfolgt über den Kopfhörer-Anschluss.
2. Drücken Sie die Aufwärts-Taste.
3. Wählen Sie den oberen Menüpunkt „Bluetooth-Link“ aus und drücken die Wiedergabe-Taste. Das Untermenü für Bluetooth-Link wird angezeigt.
4. Rufen Sie den obersten Menüpunkt „Status“ über die Wiedergabe-Taste auf und bestätigen den im Untermenü enthaltenen Eintrag „Bluetooth aktivieren“ mit der Wiedergabe-Taste. Bluetooth wird aktiviert und das Gerät kehrt in das vorherige Menü zurück. Wenn Bluetooth bereits aktiviert war, verlassen Sie das Untermenü durch kurzes Drücken der Lautstärke-Taste (Pfeil nach unten).
5. Navigieren Sie mit der Pfeiltaste rechts zum Menüpunkt „Suchen“
6. Bringen Sie Ihr zu koppelndes Bluetooth-Gerät (z. B. Kopfhörer oder Lautsprecher) in den Pairing-Modus.
7. Starten Sie, solange der Pairing-Modus aktiv ist, am MP4-Player die Suche nach dem zu koppelnden Bluetooth-Gerät durch erneutes Drücken der Wiedergabe-Taste. Die Bluetooth ID des im Pairing-Modus befindlichen Empfängers sollte nach erfolgreicher Suche im erscheinenden Untermenü angezeigt werden. Falls mehr als ein Bluetooth-Gerät in der Liste steht, wählen Sie das gewünschte mit der Links- oder Rechts-Taste aus und drücken die Wiedergabe-Taste.
8. Wählen Sie im erscheinenden Untermenü den oberen Eintrag „Bluetooth-Gerät ist angeschlossen“ und drücken die Wiedergabe-Taste. Die Kopplung mit Ihrem passiven Bluetooth-Gerät wird durchgeführt. Nach erfolgreicher Kopplung wechselt der MP4-Player zurück in das Untermenü, indem die verfügbaren Bluetooth-Geräte aufgelistet werden und die Audiowiedergabe erfolgt über das Bluetooth-Gerät.
9. Drücken Sie die Lautstärke-Taste um in das Untermenü des Bluetooth-Link zurückzukehren.
10. Drücken Sie nochmals die Lautstärke-Taste um in den Radio-Modus zurückzukehren.
11. Sie können nun nach Belieben zwischen den Radiosendern wechseln. Die Audiowiedergabe erfolgt weiterhin über das gekoppelte Bluetooth-Gerät.



HINWEIS:

Vom Radio-Bildschirm aus gelangen Sie über die Aufwärts-Taste zu den Klangeinstellungen. Mit der Wiedergabe-Taste bestätigen Sie eine getroffene Auswahl und kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.



HINWEIS:

Beachten Sie, dass der MP4-Player seinen Massekontakt als Empfangsantenne benutzt. Wenn kein kabelgebundener Kopfhörer oder ein USB-Netzteil angeschlossen ist, wird der Empfang beeinträchtigt sein.

**HINWEIS:**

Die Option „UKW-Aufnahme“ ist während der Audiowiedergabe über Bluetooth nicht möglich. Wenn Sie den Menüpunkt „UKW-Aufnahme“ aufrufen, wird die Bluetooth Kopplung unterbrochen und die Audiowiedergabe erfolgt wieder über den Kopfhörer-Anschluss.

Die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät unterbrechen**Verbindung aus dem Bluetooth-Modus zwischenzeitlich unterbrechen**

1. Navigieren Sie im Hauptmenü des Bluetooth-Modus zur Auswahl „Bluetooth-Gerät“ und bestätigen die Auswahl mit der Wiedergabe-Taste. Das gekoppelte Bluetooth-Gerät wird in der Liste angezeigt.
2. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste. Im folgenden Untermenü wird die Auswahl „Bluetoothverbindung unterbrechen“ angezeigt
3. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Wiedergabe-Taste. Die Verbindung zum Bluetooth-Gerät wird zwischenzeitlich unterbrochen und die Anzeige wechselt zurück zur Liste der Bluetooth-Geräte. Eine Audiowiedergabe ist in diesem Status nicht möglich.

Unterbrochene Verbindung im Bluetooth-Modus wieder herstellen

1. Drücken Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte, bei ausgewähltem Bluetooth-Gerät, die Wiedergabe-Taste.
2. Wählen Sie im folgend angezeigten Untermenü den oberen Eintrag „Bluetooth-Gerät ist angeschlossen“ und drücken die Wiedergabe-Taste. Der MP4-Player stellt die unterbrochene Verbindung zum Bluetooth-Gerät wieder her und setzt die Wiedergabe fort.

Verbindung aus dem Bluetooth-Link zwischenzeitlich unterbrechen

1. Drücken Sie im Radio-Modus die Aufwärts-Taste.
2. Wählen Sie den oberen Menüpunkt „Bluetooth-Link“ aus und drücken die Wiedergabe-Taste. Das Untermenü für Bluetooth-Link wird angezeigt.
3. Navigieren Sie zum unteren Menüpunkt „Bluetooth-Gerät“ und rufen ihr über die Wiedergabe-Taste auf. Die Liste der Bluetooth-Geräte wird angezeigt.
4. Drücken Sie, bei ausgewähltem Bluetooth-Gerät, die Wiedergabe-Taste.
5. Bestätigen Sie den im Untermenü enthaltenen Eintrag „Bluetoothverbindung unterbrechen“ mit der Wiedergabe-Taste. Die Verbindung zum Bluetooth-Gerät wird zwischenzeitlich unterbrochen und die Anzeige wechselt zurück zur Liste der Bluetooth-Geräte. Eine Audiowiedergabe ist in diesem Status nicht möglich

Unterbrochene Verbindung aus dem Bluetooth-Link wieder herstellen

1. Drücken Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte, bei ausgewähltem Bluetooth-Gerät, die Wiedergabe-Taste.
2. Wählen Sie im folgend angezeigten Untermenü den oberen Eintrag „Bluetooth-Gerät ist angeschlossen“ und drücken die Wiedergabe-Taste. Der MP4-Player stellt die unterbrochene Verbindung zum Bluetooth-Gerät wieder her und setzt die Wiedergabe fort.

Die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät beenden

Bluetooth deaktivieren und Bluetooth-Verbindung beenden

1. Drücken Sie im Hauptmenü des Bluetooth-Modus die Lautstärke-Taste.
2. Wählen Sie im folgend angezeigten Untermenü „Abschaltung“ den „Ja“ und bestätigen die Auswahl, indem Sie die Wiedergabe-Taste drücken. Der MP4-Player deaktiviert Bluetooth und wechselt in zur Modus-Auswahl.



HINWEIS:

Denken Sie daran Ihr Bluetooth-Gerät auszuschalten, wenn Sie es nicht benutzen.

Bluetooth-Link beenden

1. Wenn Sie sich in der manuellen Sendereinstellung befinden, drücken Sie Aufwärts-Taste.
2. Wählen Sie den oberen Menüpunkt „Bluetooth-Link“ aus und drücken die Wiedergabe-Taste. Das Untermenü für Bluetooth-Link wird angezeigt.
3. Navigieren Sie zum Menüeintrag „Bluetooth deaktivieren“ und drücken die Wiedergabe-Taste. Der MP4-Player deaktiviert Bluetooth und wechselt in das Untermenü für Bluetooth-Link. Die Audiowiedergabe erfolgt wieder über den Kopfhörer-Anschluss.
4. Kehren Sie zum Radiobildschirm zurück, indem Sie die Lautstärke-Taste drücken.

Bildschirmgröße	1,8"
Display-Typ	TFT
Display-Auflösung	160 × 128 Pixel
Unterstützte Speicherkartenformatierung	FAT16 / FAT32
Unterstützte microSD-Kartengröße	bis 32 GB
Unterstützte Betriebssysteme	XP/Vista/Win7/Win8/OS X/Linux 2.4.2
USB-Standard	High speed USB 2.0
Bluetooth-Version	V2.1 + DER
Anzahl vorgegebener Radio-Kanäle	40
Empfangsbereich	UKW (FM) 87,5-108 MHz
Ausgangsleistung	2 × 10 mW
Frequenzgang	20 - 20.000 Hz
SNR	≥ 85 dB
Unterstützte Audio-Wiedergabeformate	MP3, WMA, Flac, APE, WAV
Unterstützte Video-Wiedergabeformate	AMV, MJPEG (160 × 128 Pixel)
Unterstützte Bild-Wiedergabeformate	JPEG, BMP, GIF
Unterstützte Text-Formate	TXT
ID3-Tag-Anzeige	Ja
Diktat-Aufnahmeformate	MP3, WAV, ACT
Stromversorgung	integrierter Akku
Wiedergabekapazität	Bei Audio-Wiedergabe mit Kopfhörer (mittlere Lautstärke): bis zu 5 Stunden Video-Wiedergabe mit Kopfhörer (mittlere Lautstärke): bis zu 3 Stunden
Ladespannung	5 V DC (über USB)
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 / 11.01.2016 - EB//SL//OG