

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bewegungssensors. Erhalten Sie durch die zusätzlichen Überwachungsmöglichkeiten ein größeres Sicherheitsgefühl.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Bewegungssensor optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Bewegungssensor
- Halter
- 2x Kreuzschlitzschrauben
- Befestigungswinkel
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- Kreuzschlitzschraubenzieher
- 3x AAA Batterien oder DC-5 V-Adapter

## Technische Daten

Stromversorgung	DC-5 V-Adapter oder 3x AAA Batterien
Strom Standby	50 µA
Strom Alarm	20 mA
PIR Sensor	8 m, 110°
Distanz Kabellose Übertragung	150 m
Frequenz	433,92 MHz
max. Sendeleistung	10 dBm
Maße Detektor	66 × 106 × 48 mm
Gewicht	65 g

### Anbringung

Achten Sie darauf, dass sich der Bewegungssensor an einer Stelle befindet, die nicht starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist oder in Reichweite eines weiteren Bewegungssensors.

1. Schrauben Sie die Halterung mithilfe der 2 Kreuzschlitzschrauben an die Wand.
2. Drücken Sie das runde Ende des Befestigungswinkels in das Loch der Halterung.
3. Schieben Sie den Bewegungssensor auf den Befestigungswinkel.

## Verwendung

Schließen Sie den Bewegungsmelder mithilfe eines DC-5 V-Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Steckdose oder öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Bewegungsmelders. Legen Sie drei AAA Batterien der Zeichnung im Batteriefach entsprechend ein. Fügen Sie den Sensor nun der Alarmanlagen hinzu wie in der Anleitung unter **Einen Sensor hinzufügen** beschrieben. Achten Sie darauf, dass der Schalter an der Seite auf **ON** ist.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-3953-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3953-675 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.visor-tech.de](http://www.visor-tech.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce détecteur de mouvement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Détecteur de mouvement
- Support
- 2 vis cruciformes
- Équerre de fixation
- Mode d'emploi

### Accessoires requis

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

- Tournevis cruciforme
- 3 piles ou un adaptateur 5 V DC

## Caractéristiques techniques

Alimentation	Adaptateur 5 V DC ou 3 piles AAA
Alimentation en veille	50 µA
Alimentation en mode alarme	20 mA
Capteur PIR	8 m, 110°
Distance de transfert sans fil	150 m
Fréquence	433,92
Plage de fréquence max.	10 dBm
Dimensions du détecteur	66 x 106 x 48 mm
Poids	65 g

### Installation

Veillez à ce que le détecteur de mouvement ne soit pas installé dans un endroit exposé aux fortes variations de températures ou à portée d'un autre détecteur de mouvement.

1. Vissez le support au mur à l'aide des 2 vis cruciformes.
2. Poussez le bout arrondi de l'équerre de fixation dans le trou du support.
3. Glissez le détecteur de mouvement sur l'équerre de fixation.

### Utilisation

À l'aide d'un adaptateur 5 V DC (non fourni), branchez le détecteur de mouvement à une

prise murale ou bien ouvrez le compartiment à piles situé au dos du détecteur de mouvement. Insérez 3 piles AAA en veillant à respecter les indications présentes dans le compartiment à piles. Ajoutez maintenant le détecteur au système d'alarme, comme indiqué dans le mode d'emploi du système d'alarme sous Ajouter un détecteur. Veillez à ce que l'interrupteur situé sur le côté soit positionné sur ON.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez

l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-3953 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

