

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Funk-Rauchsensors. Steigern Sie Ihre Sicherheit mit rechtzeitiger Warnung vor Feuer und Rauch. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Rauchsensor optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Rauchsensord (bestehend aus Sensor und Halterung)
- 2x Kreuzschlitzschrauben
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- Kreuzschlitzschraubenzieher
- 2x Dübel
- Bohrer

### Technische Daten

Lautstärke	> 80 dB
Frequenz	433,92 MHz
max. Sendeleistung	10 dBm
Stromversorgung	9-V-Batterie (austauschbar)
Maße (ØxH)	106 x 55 mm
Gewicht	140 g

### Montage

Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Löchern auf der Rückseite des Gerätes und markieren Sie diesen an der Stelle, an der Sie den Rauchsensor anbringen wollen. Bohren Sie nun zwei Löcher an dieser Stelle und setzen Sie dort die Dübel ein. Drehen Sie die Halterung auf der Rückseite des Rauchensors ab und befestigen Sie diese mithilfe der Kreuzschlitzschrauben an den Dübeln. Öffnen Sie den Rauchsensor, indem Sie gegen das hervorstehende Teil drücken und gleichzeitig die Rückseite anheben. Verbinden Sie die eingelegte Batterie mit dem Batterieanschluss des Rauchensors. Bringen Sie den Rauchsensor wieder an der Halterung an.

### Verwendung

Fügen Sie den Rauchsensor zu Ihrer Alarmanlage hinzu, wie im Handbuch unter **Sensor hinzufügen** beschrieben. Nutzen Sie hierbei die Testfunktion zum Auslösen.



**ACHTUNG!**  
**DIESER Rauchsensor ist kein Ersatz für gesetzlich vorgeschriebene Rauchwarnmelder nach EN 14604. Benutzen Sie diesen Rauchsensor nur als zusätzliche Absicherung zu einem installierten Rauchwarnmelder nach EN 14604.**

### Batterie wechseln

Sollten die Batterien leer gehen, meldet dies der Rauchsensor mit einem kurzen Alarm in jeder Minute. Nehmen Sie in diesem Fall den Rauchsensor ab und öffnen Sie ihn, indem Sie gegen das hervorstehende Teil drücken und gleichzeitig die Rückseite anheben. Tauschen Sie nun die Batterien (DV9V) aus. Achten Sie dabei darauf, dass die Batterie genauso eingesetzt ist wie ihr Vorgänger. Schließen Sie den Deckel wieder und bringen Sie den Rauchsensor an der vorherigen Stelle an. Führen Sie nach dem Batteriewechsel unbedingt einen Testlauf durch Drücken der **Test**-Taste durch.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bei nicht ordnungsgemäßer Funktion des Rauchsensors sollte der Rat des Herstellers eingeholt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3954-675 in Übereinstimmung mit der der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3954-675 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.visor-tech.de](http://www.visor-tech.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.