

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser SOS-/Panik-taste. Hiermit lassen sich Notsignale auch senden, wenn Sie die Fernbedienung oder Alarmanlage nicht erreichen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die SOS-/Paniktaste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- SOS-/Panik-Taste
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	3x Knopfzelle Typ LR44
Spannung	4,5 V
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Strom Übertragung	20 mA
Übertragungsstärke	>18 dB
Reichweite	>100 m
Maße (Ø x H)	60 x 11 mm
Gewicht	27 g

Batteriewechsel

Sollten die Batterien der SOS-/Paniktaste einen kritischen Zustand erreichen, blinkt diese auf und sendet ein Signal an die Alarmanlage. Danach leuchtet das Licht alle 10 Sekunden auf.

Um die Batterie auszuwechseln, öffnen Sie die Schraube an der Oberseite des Geräts. Nehmen Sie das Gerät an den Seiten auseinander. Entnehmen Sie die darin vorhandenen Knopfzellen und tauschen Sie diese mit neuen aus. Achten Sie darauf, die Knopfzellen wieder genauso einzulegen wie die vorherigen. Legen Sie nun die Schlaufe der Halterung in die Einkerbung und schließen Sie das Gerät wieder. Schrauben Sie das Gerät wieder zu.

Verwendung

Binden Sie das Gerät mithilfe der Schlaufe in der Nähe von Gefahrzonen (etwa Küche, Badezimmer) oder tragen Sie sie immer bei sich. Fügen Sie das Gerät der Alarmanlage hinzu wie unter **Eine Fernbedienung hinzufügen** in der Anleitung beschrieben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3958 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.05.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3958 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce médaillon SOS avec touche panique. Grâce à lui, envoyez des signaux d'alerte, même lorsque vous ne pouvez pas accéder à la télécommande ou au système d'alarme. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Médaille SOS et touche panique
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles bouton LR44
Tension	4,5 V
Fréquence de transmission	433,92 MHz
Transmission de l'alimentation électrique	20 mA
Puissance de transmission	>18 dB
Portée	>100 m
Dimensions (Ø x H)	60 x 11 mm
Poids	27 g

Remplacer les piles

Si le niveau des piles est faible, le médaillon clignote et envoie un signal au système d'alarme. Ensuite, la lumière clignote toutes les 10 secondes.

Pour changer les piles, desserrez la vis située sur le dessus de l'appareil. Démontez l'appareil par les côtés. Retirez les piles bouton fournies et remplacez-les par des nouvelles. Veillez à ce que les piles bouton soient bien placées comme les anciennes. Repassez maintenant la dragonne du support dans l'encoche et refermez l'appareil. Revissez l'appareil.

Utilisation

À l'aide de la dragonne, attachez l'appareil à proximité de zones à risque (cuisine, salle de bain par ex.) ou portez-le autour du cou. Ajoutez l'appareil au système d'alarme comme indiqué dans le mode d'emploi sous **Ajouter une télécommande**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3958 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.05.2016