

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Tastatur-Maus-Kombination. Tastatur und Maus verwenden einen gemeinsamen USB-Dongle, so dass nur ein freier USB-Anschluss benötigt wird, um beide Geräte mit Ihrem Computer zu verbinden. Tastatur und Maus sind bei der Nutzung geräuscharm.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funk-Tastatur-Maus-Kombination optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Funk-Tastatur inkl. Batterien
- Funk-Maus inkl. Batterien
- USB-Dongle (im Staufach der Maus)
- 4x Batterien Typ AAA
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- Reinigungsmasse für Tastaturen (z.B. NX-6291, NX-6292)

Systemvoraussetzungen

- Windows 7 / 8 / 10
- Mac OS

Technische Daten

Stromversorgung	Tastatur	2x Batterien Typ AAA, 1,5 V
	Maus	2x Batterien Typ AAA, 1,5 V
USB-Dongle	Rating	5 V DC
	Schutzklasse III	Schutz durch Kleinspannung
Funk-Frequenz	2.408 – 2.474 MHz	
Max. Sendeleistung	1 mW	
Reichweite	bis zu 10 m	
Tastatur-Layout	QWERTZ mit Ziffernblock	
Tasten-Anzahl	104	
Maus-Typ	Optisch	
Maus-Abtastungsrate	800 / 1.200 / 1.600 dpi	
Maße	Tastatur	442 x 142 x 18 mm
	Maus	108 x 62 x 40 mm
Gewicht	Tastatur	490 g
	Maus	60 g

Produktdetails



- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Standfuß (Unterseite) | 7. Rechte Maustaste |
| 2. Batteriefach (Unterseite) | 8. Linke Maustaste |
| 3. Staufach für USB-Dongle | 9. Funktions-Taste ◀ |
| 4. Batteriefach | 10. Funktions-Taste ▶ |
| 5. dpi-Taste | 11. Ein/Aus-Schalter |
| 6. Scrollrad | 12. Abtast-Strahl |

Inbetriebnahme



HINWEIS:
Sollten die Batterien nicht in der Verpackung liegen, befinden sie sich bereits in den Batteriefächern. Ziehen Sie in dem Fall bitte die Entladeschutz-Folien aus den Batteriefächern heraus.

1. USB-Dongle

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Maus, indem Sie es in Pfeilrichtung aufschieben.
2. Nehmen Sie den USB-Dongle aus dem Staufach heraus.

2. Batterien in Maus einsetzen

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Ein/Aus-Schalter auf der Position **OFF** befindet.
2. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AAA, 1,5 V in das

Batteriefach der Maus ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.

3. Setzen Sie die Batteriefach-Abdeckung passend auf und schieben Sie sie dann bis zum Anschlag zu.

3. Batterien in Tastatur einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Tastatur.
2. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AAA, 1,5 V in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder, so dass die Abdeckung hörbar einrastet.

Verwendung

1. Einschalten

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite der Maus auf die Position **ON**.
2. Verbinden Sie den USB-Dongle mit einem freien USB-Anschluss Ihres eingeschalteten Computers.
3. Warten Sie, bis die Treiber installiert wurden.
4. Maus und Tastatur sind nun einsatzbereit.



HINWEIS:
Die Tastatur muss nicht eingeschaltet werden. Sie wacht bei Tastendruck automatisch auf.

klappen Sie die Standfüße der Tastatur bei Bedarf einfach aus, um einen anderen Eingabewinkel zu erhalten.

2. Ausschalten

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter der Maus auf die Position **OFF**. Achten Sie dabei darauf, nicht in den Abtaststrahl der Maus zu blicken!
2. Die Tastatur schaltet sich nach kurzer Zeit ohne Eingabe automatisch aus.

3. Abtastungsrate der Maus wechseln

Drücken Sie die dpi-Taste, um die Abtastungsrate der Maus zu wechseln. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zur nächsten Einstellung.

4. Funktions-Tasten

Die Funktions-Taste an den Seiten können an Ihrem Computer individuell von Ihnen programmiert werden. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Betriebssystem.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Blicken Sie nicht in den Abtaststrahl der Maus!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4180-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4180 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.generalkeys.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.