

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Tastatur. Mit ihr steuern Sie PC und Laptop bequem aus der Ferne - dank Hintergrund-Beleuchtung sogar im Dunkeln. Und die Farbe passen Sie nach Lust und Laune an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funk-Tastatur optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tastatur
- USB-Funk-Empfänger
- Bedienungsanleitung
- USB-Ladekabel

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Stromversorgung | 5 V DC 0,5 A | |
| Funk-Frequenz | 2,4 GHz | |
| Reichweite | Bis zu 10 m | |
| Max. Sendeleistung | < 20 dBm | |
| Anzahl der Tasten | 110 | |
| Tastatur-Layout | QWERTZ | |
| Ziffernblock | Ja | |
| Hintergrund-Beleuchtung | Farben | grün, blau, rot, hellblau, rosa, gelb, weiß |
| | Ausschalt-Timer | Nach 60 Sekunden ohne Tastatur-Eingabe |
| Sleeptime | Nach 10 Minuten ohne Tastatur-Eingabe | |
| Lade-Anschluss | microUSB | |
| Maße | 427 x 129 x 16 mm | |
| Gewicht | 494 g | |

Produktdetails



1. Num-Lock-LED
2. Caps-Lock-LED
3. Akku-LED
4. Aktualisierungs-Taste
5. Favoriten-Taste
6. Rechner-Taste
7. Mein-Computer-Taste
8. RGB-Taste
9. Beleuchtungs-Taste

Inbetriebnahme

1. Akku aufladen



HINWEIS:

Laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung vollständig auf.

Verbinden Sie ein USB-Ladekabel mit einem geeigneten USB-Netzteil und der USB-Ladebuchse an der Seite der Tastatur. Stecken Sie das Netzteil anschließend in eine Steckdose.

2. Tastatur zum ersten Mal verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass die Tastatur ausgeschaltet ist. Schieben Sie gegebenenfalls den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite der Tastatur auf die Position OFF.
2. Stecken Sie den USB-Funk-Empfänger in einen USB-Port Ihres Computers. Warten Sie, bis die Gerätetreiber installiert wurden.
3. Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite der Tastatur auf die Position ON schieben. Die Tastatur verbindet sich mit Ihrem Computer. Verwenden Sie sie wie gewohnt.

Verwendung

1. Ein- und ausschalten

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite der Tastatur auf die Position ON, um die Tastatur einzuschalten. Schieben Sie den Schalter auf die Position OFF, um sie wieder auszuschalten.

2. Tastatur Verbinden

1. Stecken Sie den USB-Funk-Empfänger in einen USB-Port Ihres Computers und warten Sie ca. 3 Sekunden. Die Tastatur verbindet sich mit Ihrem Computer. Verwenden Sie sie wie gewohnt



HINWEIS:

Um Strom zu sparen und die Standby-Zeit zu verlängern, wechselt die Tastatur nach 10 Minuten ohne Eingabe in den Sleetime-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sleetime-Modus zu beenden.



HINWEIS:

Wenn Sie die Tastatur eine längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie sie aus, um den Akku zu schonen.

3. Hintergrund-Beleuchtung einschalten

Drücken Sie die Beleuchtungs-Taste, um die Hintergrund-Beleuchtung einzuschalten.



HINWEIS:

Nach 60 Sekunden ohne Tastatur-Eingabe schaltet sich die Hintergrund-Beleuchtung automatisch aus.

4. Farbe der Hintergrund-Beleuchtung wählen

Drücken Sie wiederholt die RGB-Taste, um die Farben der Hintergrund-Beleuchtung durchzuschalten.

5. Tasten-Kombinationen

| Tasten | Funktion |
|---------|-----------------------|
| Fn + F1 | Medien |
| Fn + F2 | Lautstärke verringern |
| Fn + F3 | Lautstärke erhöhen |
| Fn + F4 | Stumm schalten |
| Fn + F5 | Vorheriger Titel |
| Fn + F6 | Nächster Titel |
| Fn + F7 | Play und Pause |
| Fn + F8 | Stop |

| | |
|----------|---------------|
| Fn + F9 | Home |
| Fn + F10 | E-Mail |
| Fn + F11 | Mein Computer |

LED-Anzeigen

| LED | Anzeige | Bedeutung |
|-----------|----------|------------------------------------------------|
| Num-Lock | leuchtet | Eingabe von Zahlen über Ziffernblock |
| | aus | Navigation über Pfeil-Tasten des Ziffernblocks |
| Caps-Lock | leuchtet | Großbuchstaben |
| Akku | blinkt | Niedriger Akku-Stand |
| | leuchtet | Akku wird geladen |
| | aus | Lade-Vorgang ist beendet |

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- In manchen Fällen können sich durch starke mechanische Beanspruchung einzelne Tasten oder andere verschluckbare Kleinteile von der Tastatur lösen und können zu einer Gefahr für Kleinkinder werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgsam. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und schützen Sie es vor Staub.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurz. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
- Laden Sie den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt.

- Platzieren Sie das Produkt beim Ladevorgang auf einer hitzeempfindlichen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4181-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4181 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.generalkeys.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.