

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Tastatur-Maus-Kombination. Tastatur und Maus werden über denselben Nano-USB-Empfänger verbunden, so wird für beide Geräte nur ein USB-Anschluss des Computers belegt. Die ergonomische Form der Maus sorgt für entspanntes Arbeiten. Der weiche Tastenschlag der Tastatur ermöglicht das Arbeiten auch an stillen Orten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funk-Tastatur-Maus-Kombination optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Funk-Tastatur
- Funk-Maus
- Nano-USB-Empfänger (im Fach, Rückseite der Maus)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterie Typ AAA (Micro), z.B. PX-1594, 1x AA Batterie Typ AA (Mignon) z.B. PX-1596

Kompatible Betriebssysteme

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Technische Daten

Stromversorgung	Tastatur	1 x Batterie Typ AA/ Mignon
	Maus	2 x Batterie Typ AAA/ Micro
Maus	Typ	4D
	Auflösung	1.000 dpi
Tasten		105
Frequenzbereich		2.408-2.474 MHz
Max. Sendeleistung		0,398 mW
Reichweite		bis zu 10 m
Maße	Tastatur	43,8 x 14,2 x 2,2 cm
	Maus	10 x 5,5 x 3,5 cm
Gewicht (ohne Batterien)	Tastatur	388 g
	Maus	64 g

Produktdetails



1 Sonder-Taste

2 Batteriestand-LED



3 Linke Maustaste

4 Scrollrad

5 Rechte Maustaste



6 DPI-Schalter

7 Batteriefach

8 Nano-Empfänger

Nano-USB-Empfänger

Der Nano-USB-Empfänger ist sicher im Batteriefach der Maus oder der Tastatur verstaut. Öffnen Sie das Batteriefach und entnehmen Sie den Nano-USB-Empfänger.

Sondertasten

	Spielt Dateien im Mediaplayer ab oder pausiert die Wiedergabe
	Stoppt die Wiedergabe im Mediaplayer
	Vorheriger Titel
	Nächster Titel
	Erhöht die Lautstärke
	Verringert die Lautstärke
	Stellt die Lautstärke stumm
	Öffnet den Taschenrechner
	Öffnet den Standard-Webbrowser
	Öffnet das Standard-E-Mail-Programm
	Öffnet den Arbeitsplatz
	PC geht in den Energiespar-Modus
	Führt den PC herunter

Batterien einsetzen / wechseln

Tastatur

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite Ihrer Tastatur. Entnehmen Sie gegebenenfalls die alte Batterie. Setzen Sie eine neue Batterie des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Maus

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite Ihrer Maus. Nehmen Sie gegebenenfalls die alten Batterien heraus. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AAA (Micro) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verwendung

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Verbinden Sie den Nano-USB-Empfänger mit einem freien USB-Port des Computers. Warten Sie kurz, bis die Gerätetreiber installiert wurden.
3. Ihre Tastatur ist sofort einsatzbereit. Starten Sie einfach mit der Eingabe.
4. Verwenden Sie Maus und Tastatur wie gewohnt.

LED-Anzeige

LED	Aktion	Bedeutung
Batteriestand-LED	leuchtet	Niedriger Batteriestand

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel, zur Entnahme oder dem Verstauen des Nano-USB-Empfängers. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-4194-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4194 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.generalkeys.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.