

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses USB-Switches. Mit diesem praktischen Switch können Sie ohne lästiges Umstecken bis zu 2 USB-Geräte an 2 Computern betreiben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen USB-3.0-Switch optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2-Kanal-USB-3.0-Switch
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	über USB
Unterstützte USB-Versionen	1.1 / 2.0 / 3.0
Geräteports (USB Typ A)	2x USB-3.0
PC-Anschlüsse (USB Typ B)	2x USB-3.0
Datenübertragung	bis zu 5 Gbps
Betriebssystem	Windows: XP/Vista/7/8/8.1 OS X Linux
Maße	62 x 77 x 23 mm

Verwendung

- Sie benötigen für die Verwendung 2 USB-3.0-A-B-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um den Switch mit den Computern zu verbinden.
- Schließen Sie die 2 USB-3.0-A-B-Kabel an Ihren Computer und den Switch an.
- Anschließend können Sie bis zu zwei USB-Geräte an den Switch anschließen.
- Es werden keine Treiber zur Installation des Switches benötigt.
- Mit dem Schalter auf der Oberseite des Gerätes können Sie auswählen, für welchen Computer die zwei USB-Geräte genutzt werden sollen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4839 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4839 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.c-enter.at

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce commutateur USB. Ce switch pratique vous permet d'utiliser jusqu'à 2 appareils USB sur 2 ordinateurs, sans manipulation compliquée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Commutateur USB 3.0, 2 canaux
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

2 câbles USB 3.0 A-B pour connecter le commutateur avec les ordinateurs.

Caractéristiques techniques

Alimentation	par USB
Versions USB supportés	1.1 / 2.0 / 3.0
Ports de l'appareil (USB type A)	2 x USB 3.0
Connexion au PC (USB type B)	2 x USB 3.0
Transfert de données	jusqu'à 5 Gbps
Système d'exploitation	Windows XP/Vista/7/8/8.1 OS X Linux
Dimensions	62 x 77 x 23 mm

Utilisation

- Branchez 2 câbles USB 3.0 A vers B à votre ordinateur et au commutateur.
- Vous pouvez alors brancher jusqu'à 2 appareils USB au commutateur.
- Aucun pilote n'est nécessaire pour l'installation du commutateur.
- Le bouton situé sur le dessus de l'appareil vous permet de choisir avec quel ordinateur doivent être utilisés les deux appareils USB.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4839 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
07.03.2016

