

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Tastatur mit LED. Diese Tastatur können Sie an Ihren Computer anschließen, um komfortabel Texte zu schreiben, Spiele zu spielen, im Internet unterwegs zu sein und vieles mehr.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue USB-Multimedia-Funktastatur optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Tastatur
- USB-Anschluss-Stecker
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

### Inbetriebnahme

Schalten Sie Ihren Computer ein und verbinden Sie Ihre Multimedia-Funktastatur und Ihren Computer mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels. Das schmale Ende des USB-Kabels wird mit der Tastatur verbunden, das breite Ende mit dem Computer.

Anschließend schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den Schalter bei **ON/OFF** nach links, also auf **ON**, schieben.



#### HINWEIS:

Falls Sie die Tastatur mit LED nicht benötigen, stellen Sie sie wieder auf **OFF**, um Energie zu sparen.

Sobald die Batterie der Tastatur aufgeladen ist, können Sie das USB-Kabel entfernen und die Tastatur durch den USB-Anschluss-Stecker mit Ihrem Computer verbinden. Sie agiert somit als kabellose Tastatur.

### Verwendung

Nachdem Sie Ihre Tastatur mit LED mit Ihrem Computer verbunden haben, ist die Tastatur einsatzbereit. Sie bietet Ihnen gegenüber einer gewöhnlichen Tastatur zusätzlich folgende Sonderfunktionen (die Tasten über den F-Tasten von links nach rechts beschrieben):

- E-Mail: Startet das von Ihnen konfigurierte E-Mail-Programm (im Standardfall Outlook).
- Startseite: Öffnet die Startseite des von Ihnen als Standardbrowser definierten Browsers.
- Favoriten: Öffnet Ihre Favoriten (bei Windows Vista / Windows 7).
- Start / Pause: Beim Musikhören oder Film schauen können Sie starten bzw. pausieren.
- Zurück: Ein Lied zurück oder ein Kapitel zurück.

- Vor: Ein Lied weiter oder ein Kapitel weiter.
- Stop: Stoppt das aktuelle Wiedergabeprogramm (z.B. Windows Media Player).
- Leiser: Verringert die Lautstärke Ihres Betriebssystems.
- Lauter: Erhöht die Lautstärke Ihres Betriebssystems.
- Stumm schalten: Schaltet den Ton stumm.
- Musik-Wiedergabe: Startet das von Ihnen ausgewählte Wiedergabeprogramm (Standardfall Windows Media Player).
- Explorer: Öffnet den Windows-Explorer.
- Taschenrechner: Startet den bei Windows integrierten Taschenrechner.
- Beleuchtung (befindet sich rechts über dem Numpad): Beim Drücken wird die ganze Tastatur durch ein leichtes, bläuliches Leuchten erhellt.



#### HINWEIS:

Sobald Sie eine beliebige Taste drücken, fängt die Tastatur an bläulich zu leuchten.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4850 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE - Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH · PEARL-Str. 1-3 · D-79426 Buggingen



Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz  
Leiter Qualitätswesen  
10.10.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-4850 ein.