

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der Tisch-Kabeldose, mit der Sie eine leichte, saubere und platzsparende Lösung gefunden haben Ihre USB- und Audio-Geräte anzuschließen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Tisch-Kabeldose optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tisch-Kabeldose
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Datentransferraten | Super-Speed 5 Gb/s, Hi-Speed 480 Mb/s, Full-Speed 12 Mb/s, Low-Speed 1.5 Mb/s |
| Einbaudurchmesser | 80 mm |
| Einbautiefe | 30 mm |
| Kabellänge | USB 3.0: ca. 115 cm Audio: ca. 113 cm DC: ca. 12 cm |
| Installation am PC | Plug & Play |
| Systemvoraussetzung | Windows XP/Vista/7/ Mac Lion 10.7.4, Linux ab Kernel 2.6 PC oder Notebook mit einem freien USB-Port und zwei freien Audio Ports |

Produktdetails

Anschlüsse Oberseite

- 3 USB-3.0 A-Buchsen
- 3-Slot-Card-Reader
- HD-Audio Mikrofon 3,5 mm
- HD-Audio Lautsprecher 3,5 mm Klinke Buchse

Anschlüsse Unterseite

- USB-3.0 A-Stecker
- HD-Audio Mikrofon 3,5 mm Klinkenstecker
- HD-Audio Lautsprecher 3,5 mm Klinkenstecker
- Stromanschluss für 5-V-Netzteil

Montage und Verwendung

1. Entnehmen Sie die Tischkabeldose vorsichtig der Verpackung.
2. Bereiten Sie Ihren Schreibtisch vor, indem Sie mit einer Lochsäge an der gewünschten Stelle eine Bohrung von etwa 78-80 mm Durchmesser (ca. 30 mm Tiefe) anbringen.



HINWEIS:

Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zu Rate.

3. Ist die Bohrung angebracht, setzen Sie die Tischkabeldose vorsichtig in die Öffnung bis sie eben mit der Tischplatte abschließt.



HINWEIS:

Zur dauerhaften Fixierung können Sie handelsübliches Silikon verwenden. Nutzen Sie keine anderen Klebstoffe oder Leim, da diese Werkstoffe die Tischkabeldose beschädigen könnten.

4. Stecken Sie die Kabeldose in ein 80 mm Loch Ihres Schreibtisches.



HINWEIS:

Sie können nun andere Kabel, die Sie auch auf Ihrem Schreibtisch nutzen, durch die Öffnung führen.

5. Schließen Sie das USB-Kabel der Kabeldose an einen freien USB-Port Ihres Computers an.
6. Schließen Sie die Audio-Kabel der Kabeldose an die entsprechenden Anschlüsse an Ihren Computer an.
7. Schalten Sie Ihren Computer ein.
8. Die Kabeldose wird sofort erkannt und Sie können das Gerät sofort verwenden.



HINWEIS:

Wenn ein Datenträger an die Kabeldose angeschlossen ist, leuchtet sie.



HINWEIS:

Sofern Sie Stromabnehmer mit einem höheren Stromverbrauch (z.B. externe 2,5“-Festplatten) an die USB-Ports anschließen möchten, empfehlen wir Ihnen für einen ordentlichen Betrieb das Netzteil mit unserer Bestellnummer NC-5537 (5-V-Einstellung).

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4883-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4883 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette prise de bureau qui se révèle être une solution gain de place pour brancher vos appareils audio et USB directement sur votre bureau. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Prise de bureau
- Mode emploi

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Taux de transfert des données | Super-Speed 5 Gbps, Hi-Speed 480 Mbps, Full-Speed 12 Mbps, Low-Speed 1.5 Mbps |
| Diamètre de montage | 80 mm |
| Profondeur de montage | 30 mm |
| Longueur du câble | USB 3.0 : env. 115 cm Audio : env. 113 cm DC : env. 12 cm |
| Installation sur un PC | Plug & Play |
| Configuration système requis | Windows XP/Vista/7, Mac Lion 10.7.4, Linux à partir de Kernel 2.6 PC ou ordinateur portable avec un port USB libre et deux ports audio libres |

Description du produit

Connecteurs face supérieure

- 3 ports USB 3.0 type A
- Lecteur de cartes mémoire 3 fentes
- Connecteur audio HD microphone 3,5 mm
- Connecteur audio HD haut-parleur jack 3,5 mm

Connecteurs face inférieure

- Connecteurs USB 3.0 de type A
- Connecteur audio HD microphone jack 3,5 mm
- Connecteur audio HD haut-parleur jack 3,5 mm
- Port d'alimentation pour adaptateur secteur 5 V

Montage et utilisation

1. Sortez la prise de bureau de l'emballage avec précaution.
2. Percez un trou (78-80 mm de diamètre et env. 30 mm de profondeur) dans le plan de travail de votre bureau à l'endroit où vous souhaitez installer la prise de bureau.



NOTE :
En cas de doute, adressez-vous à un spécialiste.

3. Une fois le trou percé, glissez-y la prise de bureau avec précaution, de manière à ce qu'elle soit au même niveau que le plan de travail.



NOTE :
Pour fixer la prise de manière définitive, vous pouvez utiliser du silicone classique. N'utilisez pas de colle ou d'autres matériaux de fixation : ils pourraient endommager la prise de bureau.

4. Insérez la prise de bureau dans l'ouverture de 80 mm percée sur le plan de travail.



NOTE :
Vous pouvez maintenant faire passer d'autres câbles que vous souhaitez utiliser sur votre bureau dans l'ouverture.

5. Branchez le câble USB à un port USB libre de votre ordinateur.
6. Branchez le câble audio de la prise de bureau dans le port correspondant de votre ordinateur.
7. Allumez votre ordinateur.
8. La prise de bureau est reconnue automatiquement ; vous pouvez utiliser l'appareil immédiatement.



NOTE :
Lorsqu'un support de données est branché à la prise de bureau, celle-ci s'allume.

NOTE :
Si vous souhaitez brancher des appareils dotés d'une consommation d'énergie plus élevée (disques durs externes 2,5", par exemple) aux ports USB, nous vous recommandons d'utiliser notre adaptateur secteur NC5537 (réglage 5 V) pour un fonctionnement en ordre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4883 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

