

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tastatur-Schutzcovers mit Touchpad. Mit diesem eleganten Cover bieten Sie Ihrem Tablet einen perfekten Schutz und können es dank der integrierten Bluetooth-Tastatur kabellos bedienen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Tastatur-Schutzcover optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- BT-Tastatur-Schutzcover
- Micro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Geeignet für:

Universell passend für 8"-Tablets mit Windows 8.1

Technische Daten

- Akku-Kapazität: 180 mAh
- Kompatibel mit Bluetooth: 1.1, 3.0 und 4.0
- Lademöglichkeit: Über USB-Kabel am Computer oder am optionalen 5-V-Netzteil
- Betriebstemperatur: min. -10 °C, max. +55 °C
- Ladedauer: 4 bis 5 Stunden
- Betriebsdauer: bis zu 90 Stunden
- Maße: 242 × 164 × 16 mm (B × H × T)
- Gewicht: 250 g

Inbetriebnahme

Laden Sie die Bluetooth-Tastatur des Covers vor der Inbetriebnahme mithilfe des mitgelieferten Micro-USB-Kabels auf. Schalten Sie dazu das Gerät mit dem ON/OFF-Schalter aus.

Schließen Sie dann das beiliegende USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss der Tastatur und an einen eingeschalteten Computer oder an ein USB-Netzteil an. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED unter der Bluetooth-Taste rot. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald die Status-LED erlischt.

Sie können das Tablet alternativ auch über eine externe Powerbank oder einen USB-Autoadapter aufladen.

Tablet einlegen

Schieben sie das Tablet in die dafür vorgesehenen Laschen rechts und links an dem Klappcover.

Pairing

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Tablets ein.
2. Schieben Sie den ON/OFF-Schalter der Tastatur auf „ON“. Drücken Sie nun die Bluetooth-Taste neben dem Schiebeschalter und suchen Sie anschließend nach einem neuen Bluetooth-Gerät auf Ihrem Tablet. Die Bluetooth-LED der Tastatur blinkt schnell. Das Gerät wird als „PX4925“ in der Liste der gefundenen Geräte aufgeführt.
3. Verbinden Sie nun Ihr Tablet mit der Bluetooth-Tastatur. Während der Verbindung blinkt die Bluetooth-LED blau.
4. Wenn auf Ihrem Tablet die Eingabe einer PIN-Nummer verlangt wird, dann geben Sie den in Ihrem Tablet festgelegten Code über die Bluetooth-Tastatur ein. Wenn Sie keinen eigenen Code festgelegt haben, dann versuchen Sie die Standard-Codes „0000“ oder „1234“.
5. Bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Sobald die Tastatur und das Tablet miteinander verbunden sind, erlischt die Bluetooth-LED. Die Tastatur ist jetzt betriebsbereit.
6. Wenn Sie die Tastatur mit einem Android-Gerät verwenden, stellen Sie bitte dort in den Geräteeinstellungen die Eingabesprache der Tastatur auf den deutschen Zeichensatz



HINWEIS:

Das Cover lässt sich auch mit einem Smartphone verbinden.

Voraussetzung ist ein passendes Betriebssystem und eine Bluetooth-Funktion.

Verwendung

Verwenden Sie die Bluetooth-Tastatur des Covers wie eine gewöhnliche Tastatur.

Bei längerer Inaktivität der Tastatur schaltet sich diese automatisch in den Ruhezustand.

Durch Drücken einer beliebigen Taste beenden Sie diesen. Wenn Sie die Tastatur längere Zeit nicht verwenden, stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF**.

Funktionstasten

Ihre Tastatur verfügt über zwei Ebenen für Sonderfunktionen. Die erste Ebene rufen Sie auf, indem Sie die blau beschriftete Taste „**FN**“ in der linken unteren Ecke halten und die Taste mit dem gewünschten Symbol drücken. Mit der FN-Taste führen Sie die blau gedruckten Sonderfunktion aus, die sich auf den Tasten rechts unten befinden. In den Windows-Betriebssystemen sind dies die Sondertasten F1 bis F12, die sich auf einer Desktop-Tastatur über den regulären Zahlentasten befinden.



BEISPIEL:

„FN“ und die Zahlentaste „5“ ergibt zusammen die Sondertasten-Funktion „F5“.

Die zweite Ebene der blau gedruckten Sonderfunktionen rufen Sie auf, indem Sie die Taste „**FN**“ und die Taste „**Shift**“ zusammen gedrückt halten und dazu die Taste mit dem gewünschten Symbol drücken. Hierbei wird die Sonderfunktion ausgeführt, die sich auf den Tasten rechts oben befindet.



BEISPIEL:

„FN“ + „Shift“ und die Zahlentaste „5“ ergibt zusammen die Sondertasten-Funktion „Zwischenspeicher-Inhalt einfügen (paste)“.

Die Zeichen „€“ und „@“ verwenden Sie, indem sie „Alt“ + „Ctrl“ zusammen mit der entsprechenden Taste drücken.

Übersicht über die Sonderfunktionen

Die zwei Ebenen der Sonderfunktionen haben unter Windows folgende Funktionen:

Taste	Mit FN+...	Mit FN+Shift+...
1	F1 (Hilfe)	Browser starten
2	F2 (umbenennen)	Suche aufrufen
3	F3 (Suchfunktion)	Mailprogramm starten
4	F4 (Adresszeile/ beenden)	kopieren
5	F5 (aktualisieren)	einfügen
6	F6 (Dokument wechseln)	ausschneiden
7	F7 (-)	Vorwärts spulen
8	F8 (-)	Wiedergabe/ Pause
9	F9 (-)	Vorwärts spulen
0	F10 (Menüaufruf)	Lautstärke -
ß	F11 (Vollbild)	Lautstärke +
	F12 (Speichern unter...)	-

In Verbindung mit gehaltener „Ctrl“ bzw. „Strg“ - Taste können Sie diese Funktionen aufrufen:

- +l = Kalender;
- +b = Browser starten;
- +e = Mailprogramm starten;
- +p = Audiopalyer starten.

Durch Drücken der Windows-Taste können Sie bei einem Windows-8-Betriebssystem zwischen der Kachelansicht (Desktop) und einer geöffneten Anwendung wechseln.

Wenn die rote LED im Betrieb unter dem Batteriesymbol blinkt, ist der integrierte Akku der Tastatur fast leer. Laden Sie den Akku zeitnah auf und lassen Sie das Gerät nicht mit leerem Akku liegen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4925 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3,
D-79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
15. 12. 2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-4925 ein.

