

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser USB-Powerbank, mit der Sie Ihre mobilen Geräte unterwegs unabhängig vom Stromnetz aufladen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Powerbank optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- USB-Powerbank mit Lithium-Polymer-Akku, 10.000 mAh
- USB-Kabel (USB-A-Stecker auf Micro-USB-Stecker)
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Akku (Lithium-Polymer)		10.000 mAh
Eingang		5 V, 1.000 mA
Ladestrom	Ausgang A	max. 1.000 mA
	Ausgang B	max. 2.100 mA

### Aufladen der Powerbank

Vor jeder Verwendung müssen Sie Ihre USB-Powerbank aufladen. Verbinden Sie die Powerbank mit dem Mikro-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels mit einem passenden USB-Netzteil oder einem USB-Port eines eingeschalteten PC bzw. Notebook. Drücken Sie einmal auf die Taste, um den Ladestand anhand der 4 kleinen LEDs unter der Taste zu verfolgen. Wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist, leuchten alle 4 LEDs dauerhaft blau. Der integrierte Überladungsschutz beendet den Ladevorgang automatisch, um ein Überladen des Akkus zu verhindern.



#### HINWEIS:

*Die Ladezeit ist abhängig vom Ladestrom, den das USB-Netzteil oder der PC liefern. Bei vollständig entladenerm Akku kann aufgrund der hohen Kapazität der Powerbank, die Aufladezeit am USB2.0 Anschluss Ihres PCs einige Stunden dauern.*

### Laden von Geräten

Schließen Sie ein für das zu ladende Gerät passendes USB-Ladekabel an den entsprechenden USB-Ausgang der Powerbank an. Verbinden Sie dann das USB-Kabel mit dem aufzuladenden Gerät. Das Gerät wird aufgeladen.

### Taschenlampe

Drücken Sie zweimal auf die Taste, um die LED-Lampe einzuschalten. Drücken Sie erneut zweimal auf die Taste, sie auszuschalten.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Ein beschädigtes Produkt darf keinesfalls weiter benutzt werden.
- Führen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt durch. Bei Kurzschluss oder bei mechanischer Beschädigung des internen Akkus besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus (z.B. im PKW).
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



### ACHTUNG!

**Feuer-, Explosions- und Brandgefahr. Batterie bitte nicht öffnen. Nicht über 60°C erhitzen oder verbrennen. Batterie nicht kurzschließen.**

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4964 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
21.01.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4964 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie de secours USB, avec boîtier en aluminium, qui vous permet de recharger vos appareils mobiles à tout moment, sans dépendre d'une source d'alimentation secteur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Batterie de secours USB lithium-polymère, 10 000 mAh
- Câble USB (connecteur USB type A vers Micro-USB)
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Batterie (lithium-polymère)		10 000 mAh
Entrée		5 V, 1000 mA
Courant de charge	Sortie A	max. 1000 mA
	Sortie B	max. 2100 mA

**Recharger la batterie de secours**

Avant chaque utilisation, vous devez recharger la batterie de secours USB. À l'aide du connecteur Micro-USB du câble USB fourni, branchez la batterie de secours à un adaptateur secteur approprié ou à un port USB d'un ordinateur ou Notebook allumé. Appuyez une fois sur le bouton pour vérifier le niveau de chargement, à l'aide des 4 petites LED situées sous le bouton. Lorsque la batterie de secours est entièrement chargée, les 4 LED brillent en bleu de façon continue. La protection intégrée contre la surcharge arrête automatiquement le processus de chargement afin d'éviter une surcharge de la batterie.

**NOTE :**

*La durée de chargement dépend du courant de charge délivré par votre chargeur secteur USB ou votre PC. En cas de batterie entièrement déchargée, et en raison de la grande capacité de la batterie de secours, la durée de chargement sur un port USB 2.0 d'un PC peut durer plusieurs heures.*

**Recharger des appareils**

Branchez un câble de chargement USB (adapté à l'appareil que vous voulez charger) à la sortie USB correspondante de la batterie de secours. Branchez ensuite le câble USB à l'appareil que vous voulez charger. L'appareil est alors en cours de chargement.

**Lampe de poche**

Appuyez deux fois sur le bouton pour allumer la lampe LED. Appuyez à nouveau deux fois pour l'éteindre.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'utilisez en aucun cas un produit endommagé !
- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit ou d'endommagement mécanique de la batterie interne, risque de surchauffe et d'incendie !
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil (dans un véhicule, par exemple).

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**ATTENTION !**

**Risque d'explosion et d'incendie. N'ouvrez pas la pile. Ne brûlez pas la pile. Ne la faites pas chauffer au-delà de 60 °C. Ne court-circuitiez pas la pile.**

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4964 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
21.01.2015