

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank, die mit ihrem leistungsstarken Akku den Energiehunger Ihrer mobilen Geräte stillen kann.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Powerbank
- Ladekabel (USB auf Micro-USB)
- Bedienungsanleitung

Powerbank aufladen

Vor der ersten Verwendung müssen Sie die Powerbank aufladen. Öffnen Sie die Abdeckung mit der Aufschrift USB, darunter befindet sich die Ladebuchse. Stecken Sie nun den Micro-USB-Adapter auf das Ladekabel und schließen das Kabel an den mit **IN** beschrifteten Lade-Eingang an. Verbinden Sie ihn dann mit einem passenden USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem freien USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers.

Ladestand-LEDs blinken während des Aufladens. Jede LED steht für eine Ladung von 25%. Sobald alle vier LEDs aufleuchten, ist die Powerbank vollständig geladen.

Der integrierte Überladungsschutz beendet den Ladevorgang automatisch, falls der Akku überladen wird.

Geräte laden

Schließen Sie das Ladekabel an den Lade-Ausgang (OUT) und verbinden Sie es mit Ihrem mobilen Gerät. Nun betätigen Sie den Power-Button auf der Powerbank und der Ladevorgang beginnt. Verbinden Sie das Ladekabel anschließend mit Ihrem mobilen Gerät.

Das Gerät wird aufgeladen. Durch Drücken des Power-Buttons wird Ihnen der aktuelle Ladestand der Powerbank angezeigt. Wenn nur noch eine LED aufleuchtet, sollten Sie die Powerbank wieder aufladen.

Taschenlampe

Drücken Sie die kleine Taste unterhalb des Powerbuttons um die LED-Taschenlampe zu aktivieren.

SOS-Funktion:

Halten Sie die Licht-Taste für 5 Sekunden gedrückt um die SOS-Funktion zu aktivieren. Durch erneutes Drücken der Taste wird die SOS-Funktion wieder beendet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Ein beschädigtes Produkt darf keinesfalls weiter benutzt werden!
- Führen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt durch. Bei Kurzschluss oder bei mechanischer Beschädigung des internen Li-Ionen-Akkus besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Werfen Sie die Powerbank niemals ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus (z.B. im PKW).
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4966 in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.02.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4966 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie de secours, qui délivrera la dose d'énergie nécessaire à vos appareils mobiles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie de secours
- Câble de chargement (USB vers Micro-USB)
- Mode d'emploi

Recharger la batterie de secours

Avant la première utilisation, il est recommandé de recharger la batterie de secours complètement. Ouvrez le cache portant l'inscription USB. Le port de chargement se trouve dessous. Branchez maintenant l'adaptateur Micro-USB sur le câble de chargement, et branchez le câble à l'entrée de chargement identifiée par l'inscription IN. Reliez-le à un chargeur secteur USB approprié (non fourni) ou à un port USB libre d'un ordinateur allumé. Pendant le chargement, les voyants de chargement clignotent. Chaque voyant symbolise 25% du chargement total. Dès que les quatre voyants de chargement sont allumés, cela signifie que la batterie de secours est entièrement chargée. La protection intégrée contre la surcharge arrête automatiquement le processus de chargement dans le cas où la batterie est surchargée.

Recharger des appareils

Branchez le câble de chargement à la sortie de chargement (OUT) et à votre appareil mobile. Actionnez maintenant le bouton Power situé sur la batterie de secours. Le processus de chargement commence. Branchez ensuite le câble de chargement à votre appareil mobile. L'appareil est alors rechargé. En appuyant sur le bouton Power, le niveau de chargement actuel de la batterie de secours s'affiche. Si seuls les voyants de chargement s'allument, la batterie de secours doit être rechargée.

Lampe de poche

Pour activer la lampe à LED, appuyez sur la petite touche située sous le bouton Power.

Fonction SOS :

Maintenez la touche de la lumière appuyée pendant environ 5 secondes afin d'activer la fonction SOS. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour désactiver la fonction SOS.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Un produit endommagé ne doit en aucun cas être utilisé !
- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit ou d'endommagement mécanique de la batterie Li-ion interne, il existe un risque de surchauffe et d'incendie.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne jetez jamais la batterie de secours dans le feu. Risque d'explosion !
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil (dans un véhicule, par exemple).
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur

sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-4966 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.02.2015