

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser ergonomischen optischen USB-Funkmaus. Durch die ergonomische Form müssen Sie den Unterarm bei der Arbeit mit der Maus nicht mehr drehen, dadurch werden Überanstrengung und Schmerzen vermieden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die USB-Funkmaus optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- USB-Funkmaus
- USB-Receiver
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
- Linux
- Mac OS X

Technische Daten


Li-Po-Akku	3 V / 400 mAh
DPI	1.600 DPI
Anzahl Tasten	5 (inklusive Scroll-Rad)
Frequenzbereich	2.405-2.470 MHz
Max. Sendeleistung	4 dBm
Abmessungen (BxHxT)	106 x 73 x 52 mm
Gewicht	130 g

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den USB-Receiver in einen freien USB-Port Ihres Computers. Windows erkennt die neue Hardware und installiert die benötigten Treiber automatisch. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Eventuell werden Sie nach der Installation aufgefordert, den Computer neu zu starten.
2. Schalten Sie die Funkmaus ein, indem Sie den Schalter auf der Unterseite der Maus auf die Position „ON“ schieben. Die Funkmaus stellt die Verbindung zum USB-Receiver automatisch her und ist in wenigen Sekunden einsatzbereit.
3. Wenn Sie die Funkmaus nicht mehr verwenden, schalten Sie die Funkmaus aus, indem Sie den Schalter auf der

Unterseite der Maus auf die Position „OFF“ schieben. Nehmen Sie anschließend den USB-Receiver aus dem USB-Port heraus.


Verwendung



HINWEIS:
Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch für mindestens zwei Stunden vollständig auf.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Maus zu aktivieren. Die linke und rechte Maustaste sowie das Scroll-Rad finden Sie auf der rechten Seite der Funkmaus.

Auf der linken Seite befinden sich die Pfeil-Tasten, mit denen Sie im geöffneten Webbrowser eine Seite vorwärts bzw. rückwärts blättern können.



HINWEIS:
Nach 8 Minuten Inaktivität wechselt die Funkmaus automatisch in den Sleep-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Maus wieder zu aktivieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.

- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig. Eine vollständige Entladung kann den Akku zerstören. Lithium-Polymer-Akkus reagieren auf Tiefenentladung auf unter 20% ihrer Kapazität und auf Lagerung im entladenen Zustand mit stark verkürzter Lebenszeit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4978-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4978 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.generalkeys.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette souris optique USB sans fil et ergonomique. Grâce à sa forme ergonomique, vous n'avez plus besoin de vous tordre l'avant-bras pour utiliser la souris. Ainsi, vous évitez les tensions et douleurs dans la main et le bras. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Souris optique
- Récepteur USB
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Système requis

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
- Linux
- Mac OS X

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie 3 V / 400 mAh
DPI	1600 dpi
Nombre de boutons	5 (avec la molette de défilement)
Plage de fréquences	2405 - 2470 MHz
Puissance d'émission max.	4 dBm
Dimensions	106 x 73 x 52 mm
Poids	130 g

Mise en marche

1. Insérez le récepteur USB dans un port USB libre de votre ordinateur. Windows détecte le nouveau matériel et installe automatiquement les pilotes nécessaires. Ceci peut prendre plusieurs minutes. Après l'installation, il se peut que vous soyez invité à redémarrer l'ordinateur.
2. Pour allumer la souris optique, placez l'interrupteur situé sous la souris, sur la position "ON". La souris sans fil établit automatiquement la connexion avec le récepteur USB et est prête à l'emploi en quelques secondes.
3. Si vous n'utilisez plus la souris optique, éteignez-la en plaçant l'interrupteur situé sous la souris, sur la position "OFF". Retirez ensuite le récepteur USB du port USB.

Utilisation



NOTE:

Chargez complètement la batterie avant la toute première utilisation pendant deux heures au moins.

Pour activer la souris, appuyez sur le bouton de votre choix. Les boutons droite et gauche ainsi que la molette de défilement se trouvent sur le côté droit de la souris optique. Sur le côté gauche se trouve les boutons fléchés avec lesquels vous pouvez passer à la page suivante ou revenir à la précédente dans un navigateur Internet ouvert.



NOTE :

Après 8 minutes d'inactivité, la souris optique passe automatiquement en mode Veille. Pour réactiver la souris, appuyez sur le bouton de votre choix.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne faites pas chauffer la batterie au-delà de 60°C, et ne la jetez pas au feu : risque d'explosion et d'incendie.
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme

au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.

- Ne déchargez jamais la batterie complètement. Un déchargement total peut rendre la batterie inutilisable. Les batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement profond (moins de 20 % de leur capacité), ce qui, tout comme le stockage en état de déchargement, diminue fortement leur durée de vie.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-4978 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.