

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Multimedia-Funk-Tastatur. Diese Tastatur ist speziell auf Samsung Smart TVs ausgerichtet und wartet mit entsprechenden Shortcuts und Funktionstasten auf. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tastatur optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Multimedia-Funk-Tastatur
- Nano-USB-Receiver
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterie Typ AAA (Micro)

Systemvoraussetzungen

- USB-Port
- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
- Android OS
- Google OS
- Mac OS

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AAA
Frequenzbereich	2406 - 2475 MHz
Max. Sendeleistung	0,15 mW
Reichweite	bis 8 m
Kanäle	64
Kanal-Bandweite	1 MHz
Frequenzsprungverfahren	FHSS
Modulation	GFSK
Transferrate	1 Mbit/s
Nano-USB-Receiver	
Stecker	USB 1.1
Arbeitsspannung	5 V ± 5 %
Arbeitsstrom	< 100 mA
Tastatur	
Arbeitsspannung	2-3 V
Tastatur + Touchpanel	10 mA
Nur Tastatur	3,5 mA
Standby Tastatur + Touchpanel	1,05 mA
Standby nach einer Minute	0,4 mA
Sleep-Modus	13 µA
Maße	354 x 131 x 20 mm
Gewicht	316 g

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Tastatur.
2. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) in das Batteriefach ein. Beachten Sie die Angaben zur Polarität im Batteriefach!
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Tastatur koppeln

1. Schließen Sie den Nano-USB-Receiver an einen USB-Port Ihres PCs oder TVs an. Warten Sie, bis die Treiber installiert wurden.
2. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite der Tastatur auf die Position **ON**.
3. Halten Sie die Tasten [ESC] und [K] gedrückt, die LED beginnt rot zu blinken (Pairing-Modus).
4. Lassen Sie die Tasten nach ca. 15-20 Sekunden los.
5. Verwenden Sie die Tastatur wie gewohnt.



HINWEIS:

Sollte die Verbindung nicht erfolgreich sein, wiederholen Sie den Vorgang.

Verwendung



HINWEIS:

Eine Liste mit kompatiblen TV-Geräten finden Sie unter www.pearl.de/support.

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter an der Unterseite der Tastatur auf die Position **ON**, um die Tastatur einzuschalten.

Die meisten Zeichen lassen sich normal über die Tastatur eingeben. Die auf der Tastatur blau markierten Zeichen und Funktionen sind bei gedrückter [FN] -Taste erreichbar.

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter an der Unterseite der Tastatur auf **OFF**, um die Tastatur auszuschalten.

Verstauen Sie den Nano-USB-Receiver nach der Verwendung wieder sicher im Batteriefach.

Touchpad-Gesten

Geste	Finger	Aktion
	Wischen mit einem Finger	Bewegen des Maus-Cursors
	Tippen mit einem Finger	Linker Mausklick an Cursor-Position
	Wischen mit zwei Fingern (horizontal / vertikal)	In entsprechende Richtung scrollen
	Scherbewegung mit zwei Fingern	Zoom
	Mit drei Fingern nach oben wischen	Windows-Menü aufrufen
	Mit drei Fingern nach unten wischen	Schreibtisch aufrufen
	Mit drei Fingern nach links wischen	Zurück
	Mit drei Fingern nach rechts wischen	Vor

Funktionstasten für TV-Gerät

Die Verfügbarkeit der farbigen Funktionstasten ist abhängig von der jeweiligen App bzw. dem jeweiligen Betriebssystem.

Taste	Funktion
Pfeiltasten	Bildfokus bewegen
Windows-Taste	Menü aufrufen
Menü-Taste	Steuerung am Display anzeigen
Enter-Taste	Auswahl bestätigen / Anwendung ausführen
	TV-Gerät ein- / ausschalten
	Laustärke verringern
	Lautstärke erhöhen
	Lautlos
[ESC]	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
[A]	Entspricht der Taste auf der Fernbedienung
[B]	Entspricht der Taste auf der Fernbedienung
[C]	Entspricht der Taste auf der Fernbedienung
[D]	Entspricht der Taste auf der Fernbedienung
[SMART HUB]	Startet die - Funktion
	Eingangsquelle
	Kanalliste aufrufen
	Lautlos
	Lautstärke verringern
	Lautstärke erhöhen

[CH -]	Vorheriger Kanal
[CH +]	Nächster Kanal



HINWEIS:

Es kann vorkommen, dass Apps nicht mit der Tastatur kompatibel sind.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4981-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4981 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.generalkeys.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

