

USB-Design-Tastatur

"OfficeObject"

mit USB-Port

PX-8002



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Tastatur. Diese Design-Tastatur veredelt mit Ihrem minimalistischen Aussehen jedes Büro und sorgt darüber hinaus durch viele praktische Schnellstart-Tasten für ein leichteres Arbeiten.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Systemvoraussetzungen











Windows ME/ 2000/ XP/ Vista
Office 97 / 2000 / XP/ 2003 oder neuer
Internet Explorer 5.0 oder neuer
Standard Soundkarte (empfohlen)
2 freie USB-Anschlüsse








Installation

Starten Sie Ihren PC. Schließen Sie dann die Tastatur mit beiden USB-Steckern an zwei freie USB-Anschlüsse an. Warten Sie, bis Windows die neue Hardware entdeckt und meldet, dass diese verwendet werden kann. Nun können Sie Ihre neue Tastatur verwenden.

Funktion der Sondertasten

Um die Funktion der Sondertasten einzuschalten, müssen Sie die Funktionstaste "F" drücken. Neben der Taste leuchtet dann eine LED auf und Sie können die Sonderfunktionen nutzen.

F	Funktion	Schaltet die Sonderfunktion der Tasten ein oder aus.
	F1	Öffnet die Hilfefunktion.
	F2	Stellt ein neues Dokument her.
	F3	Öffnet ein neues Dokument in der aktuellen Anwendung.
	F4	Speichert das gerade geöffnete Dokument, falls die Anwendung dies unterstützt.
	F5	Sucht nach einem Text, ersetzt eine Textpassage oder formatiert diese in der aktiven Anwendung.
	F6	Startet die Rechtschreibprüfung falls die Anwendung dies unterstützt
	F7	Macht die letzte Änderung rückgängig. Diese Taste kann mehrmals hintereinander gedrückt werden.
	F8	Stellt eine rückgängig gemachte Änderung wieder her. Auch diese Taste kann mehrmals gedrückt werden.
	F9	Erstellt eine Antwort auf eine gerade geöffnete oder markierte E-Mail.
	F10	Erstellt eine E-Mail mit "Antwort an alle" als Antwort auf die gerade geöffnete oder markierte E-Mail.

	F11	Die gerade geöffnete oder markierte E-Mail wird weitergeleitet.
	F12	Die gerade geöffnete oder markierte E-Mail wird gesendet.
	Druck	Das gerade geöffnete Fenster wird gedruckt. Der Druckdialog wird geöffnet und muss dann noch bestätigt werden.
€	Euro	Drücken Sie die Tasten "E" und "Alt Gr" gleichzeitig, um das Eurozeichen auszugeben.
	Lauter	Erhöhen Sie mit dieser Taste die Lautstärke.
	Leiser	Verringern Sie mit dieser Taste die Lautstärke.
	Stumm	Stellen Sie mit dieser Taste die Wiedergabe stumm. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.
	Sleep	Mit dieser Taste versetzen Sie Ihren PC schnell in den Sleep-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sleep-Modus wieder zu verlassen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

