

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Mini-Mikrofons. Mit diesem Mikrofon haben Sie die ideale Lösung für unterwegs. Ob als Standmikrofon oder am Notebook dank des integrierten Geräuschfilters haben Sie glasklaren Klang in allen Situationen. Lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Mikrofon optimal einsetzen können.

Verwendung

Schließen Sie den Audiostecker an den Mikrofoneingang Ihres Computers an. Wenn Sie das Mikrofon ohne den Ständer einsetzen wollen, ziehen Sie dieses ab und schließen Sie es direkt an den Mikrofoneingang an.



Hinweis: Sollte das Mikrofon zu leise oder nicht hörbar sein, so öffnen Sie die Audio-Eigenschaften an Ihrem Computer indem Sie auf das Lautsprechersymbol unten rechts in Ihrer Taskleiste doppelklicken. Nun können Sie die Lautstärke des Mikrofons einstellen. Wählen Sie über den Reiter „Optionen“ den Punkt „Erweiterte Einstellungen“, um sich das „Erweitert“-Feld unter der Anzeige der Mikrofon-Lautstärke ganz rechts anzeigen zu lassen. Klicken Sie auf das „Erweitert“-Feld und setzen Sie einen Haken bei „Mikrofonverstärker“ (oder bei „Mic Boost“).

Technische Daten

Empfindlichkeit: - 40 dB bis ± 3 dB

Richtwirkung: Kugel

Frequenzgang: 100 Hz bis 16 kHz

SRV: über 65 dB

Kabel-Länge : ca. 2,3 m

Gewicht: ca. 130 g

Soundstecker: 3,5 mm

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG

***Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!***

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce mini microphone. Cet objet est la solution idéale pour les nomades. Sur un pupitre ou pour le PC portable, le filtre intégré permet de capter un son clair dans toutes les situations. Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation

Branchez la prise audio dans l'entrée microphone de votre ordinateur. Pour utiliser le microphone sans socle, retirez-le et branchez directement la prise micro.



Note: Si le son du micro est trop faible voire nul, ouvrez les propriétés audio de votre ordinateur en double cliquant sur le symbole de l'enceinte en bas à droite dans la barre des tâches. Vous pouvez régler le volume du microphone. Utilisez le menu „Options“ puis „Propriétés“ pour activer l'affichage de la barre de réglage du micro en cochant la case Microphone. Allez dans les „Paramètres avancés“ et cochez „Ampli micro“ (ou „Mic Boost“).

Données techniques

Sensibilité: - 40 dB à ± 3 dB

Directivité: omnidirectionnel

Gamme de fréquence: 100 Hz à 16 kHz

SRV: plus de 65 dB

Longueur câble: env. 2,3 m

Poids: env. 130 g

Connecteur: 3,5 mm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.



ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

