

2,4 GHz Mac Multimedia-Funktastatur mit Maus-Touchpad

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Tastatur. Mit dieser formschönen und praktischen Tastatur macht das Tippen gleich doppelt so viel Spaß! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses außergewöhnliche Produkt optimal nutzen können.

Systemvoraussetzungen

- Freier USB-Port (1.1 oder 2.0)
- CD-ROM Laufwerk
- Macintosh® OS X

Lieferumfang

- Tastatur
- Software-CD
- USB-Funkadapter
- Bedienungsanleitung

Installation

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in ein freies CD- oder DVD-Laufwerk Ihres MAC ein. Auf dem Bildschirm erscheint nun das CD-Symbol. Klicken Sie darauf. Wählen Sie Ihr Betriebssystem. Doppelklicken Sie auf das Symbol „Install Program“. Die Software wird nun installiert. Klicken Sie auf die Taste „Install“ und wählen Sie abschließend „Restart“. Starten Sie den Computer neu und stecken Sie den USB-Funkadapter an einen freien USB-Port an.

Einlegen der Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Tastatur und legen Sie zwei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite des Batteriefachs auf „ON“. Wenn die Tastatur nicht automatisch verbunden wird, drücken Sie die Taste „ID“ an deren Unterseite.

Die Sondertasten

Symbol	Funktion
	Diese Taste funktioniert wie die linke Maustaste.
	Diese Taste funktioniert wie die rechte Maustaste.
	Diese Taste beendet eine Wiedergabe in iTunes.
	Diese Taste wechselt zum nächsten Titel.
	Diese Taste schaltet die Wiedergabe stumm.
	Diese Taste öffnet das Programm iTunes.
	Diese Taste erhöht beziehungsweise verringert die Lautstärke.
	Diese Taste wechselt zum vorherigen Titel.
	Diese Taste unterbricht die Wiedergabe und setzt diese beim erneuten Drücken fort.
	Diese Taste wechselt zur vorherigen Webseite.
	Diese Taste wechselt zur nächsten Webseite.
	Diese Taste öffnet den Standard-Webbrowser und dort die Startseite.
	Diese Taste öffnet das Standard-E-Mailprogramm.
	Diese Taste öffnet den Standard-Editor.
	Diese Taste öffnet den Taschenrechner.

Wenn Sie die Belegung der letzten vier Tasten ändern möchten, klicken Sie auf das neue Icon auf Ihrem Desktop, um das Programm „Media Key Driver“ zu starten.



Klicken Sie rechts auf „Target“ und wählen Sie das gewünschte Programm für die jeweilige Taste.

Der Ziffernblock

Mit der Taste „Num.“ links unten neben der Leertaste können Sie die blau aufgedruckten Ziffern aktivieren. Wenn Sie die Ziffern nicht mehr benötigen, drücken Sie einfach die Taste „Num.“ erneut.

Num. deaktiviert	Num. aktiviert	Num. deaktiviert	Num. aktiviert
7 &	7	J	1
8 *	8	K	2
9 (9	L	3
0)	*	; :	+
U	4	M	0
I	5	> .	.
O	6	? /	/
P	-	-	=

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PX-8009 (WKB-1000M) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency - Pearl-Str. 1-3 - 79426 Buggingen
Deutschland - 11.12.2008

Die ausführliche Konformitätserklärung
finden Sie unter www.pearl.de.

Kutschera, A.

