

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank für den Kauf dieser wasserfesten Schutztasche für Ihr Navigationsgerät. Mit dieser praktischen Tasche schützen Sie Ihr Navi vor Beschädigungen und Schmutz und haben dank der integrierten Powerbank auch noch zusätzliche Stromleistung zur Verfügung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Schutztasche optimal einsetzen können.

Produktvarianten

PX-8103 Spritzwasserfeste Navi-Schutztasche mit Powerbank, klein

PX-8104 Spritzwasserfeste Navi-Schutztasche mit Powerbank, groß

Lieferumfang

- Schutztasche mit Powerbank
- Schaumstoffeinlagen
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Öffnen Sie die beiden Batteriefächer im Inneren der Schutztasche und legen Sie 4 (falls Sie nur ein Fach befüllen wollen) oder 8 (falls Sie beide Fächer befüllen wollen) Batterien ein. Achten Sie hierbei bitte auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs und auf den korrekten Sitz der Batterien.

Die Powerbank funktioniert bereits, wenn nur eines der beiden Fächer bestückt ist, 8 Batterien erhöhen jedoch die Nutzungsdauer.

2. Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker des Ladekabels mit Ihrem

Navigationsgerät und schalten Sie die Powerbank über den Ein/Aus-Schalter ein. Die Betriebs-LED leuchtet auf und Ihr Navigationsgerät wird über die Powerbank mit Strom versorgt.

3. Nutzen Sie gegebenenfalls eine oder mehrere Schaumstoffeinlagen, um die Schutztasche auszupolstern, damit Ihr Navigationsgerät nicht verrutschen kann.

4. Falls Sie einen Kopfhörer verwenden wollen, können Sie den Klinkenstecker durch die Kopfhöreröffnung an der Oberseite der Schutztasche schieben und mit dem Navigationsgerät verbinden.

Sicherheitshinweis

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-8103 und PX-8104 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.02.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.navgear.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette sacoche de protection, qui permet de protéger votre GPS de la saleté et des projections d'eau tout en lui offrant une réserve d'énergie supplémentaire.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Variantes du produit

PX-8103 : Sacoche de protection résistant aux projections d'eau avec pack d'alimentation pour GPS, petit modèle

PX-8104 : Sacoche de protection résistant aux projections d'eau avec pack d'alimentation pour GPS, grand modèle

Contenu

- Sacoche de protection avec pack d'alimentation
- Inserts en mousse
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Ouvrez les deux compartiments à piles situés à l'intérieur de la sacoche, et insérez 4 piles (si vous voulez remplir un seul compartiment) ou 8 piles (si vous voulez remplir les deux compartiments). Veillez à ce que les piles soient placées correctement, et respectez les consignes de polarité inscrites sur le fond du compartiment à piles.

Le pack d'alimentation fonctionne même si un seul des deux compartiments est équipé ; 8 piles offrent toutefois une plus grande durée d'utilisation.

2. Branchez le connecteur mini-USB du câble de chargement à votre GPS et allumez le pack d'alimentation grâce à l'interrupteur Marche/Arrêt. Le témoin d'alimentation s'allume et votre GPS est alimenté par le pack d'alimentation.

3. Si besoin, utilisez un ou plusieurs inserts en mousse pour rembourrer la sacoche de protection, de manière à ce que votre GPS soit bien calé et ne puisse pas glisser.

4. Si vous souhaitez utiliser un casque, vous pouvez passer le connecteur jack par l'ouverture prévue à cet effet sur le dessus de la sacoche, et le brancher au GPS.

Consigne de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit ne permet pas d'empêcher tous les dommages pouvant survenir sur votre GPS et sur son écran, notamment en cas de chute, d'écrasement ou de choc violent.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, PX-8103 et PX-8104, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24. 02. 2015