



## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Krawatte mit integrierter Video-Kamera. Mit ihr können Sie unauffällig Videoclips in bester Qualität anfertigen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

### Lieferumfang

- Krawatte mit integrierter Video-Kamera
- Fernbedienung
- USB-Kabel
- Software-CD
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Videoformat:	AVI (MJPEG)
Audioformat:	PCM
Auflösung:	720 x 480 Pixel
Speicherplatz:	4 Gigabyte
Kompatibel mit:	Windows ME, 2000, XP, Vista, 7

### Akku aufladen

Auf der Rückseite der Krawatte können Sie durch eine Aussparung im Stoff auf die integrierte Kameraeinheit zugreifen. Dort finden Sie neben einem USB-Anschluss den „ON/OFF“-Schalter. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Position „OFF“ steht. Verbinden Sie dann den USB-Anschluss der Krawatte über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer oder einem USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten). Eine grüne LED signalisiert den Ladevorgang und erlischt, sobald der Akku geladen ist.

### Inbetriebnahme

1. Stellen Sie den Schalter an der Kameraeinheit auf „ON“.
2. Legen Sie die Krawatte an. Sie können die Kragenweite über den eingebauten Reißverschluss anpassen.
3. Halten Sie die Taste der Fernbedienung lange gedrückt. Eine grüne LED an der Krawatte leuchtet und blinkt zweimal. Zusätzlich vibriert die Krawatte für drei Sekunden. Sobald die LED erlischt, startet die Audio- und Videoaufnahme.
4. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie die Taste der Fernbedienung erneut lange gedrückt. Die grüne LED blinkt zur Bestätigung einmal und die Krawatte vibriert dreimal hintereinander.
5. Vor dem eigentlichen Abschalten über den Schalter der Kameraeinheit („OFF“) muss die Kamera zunächst in den Standby-Modus versetzt werden. Halten Sie dazu den Schalter der Fernbedienung für einige Sekunden gedrückt. Wird die Kamera ohne diesen Vorgang abgeschaltet, wird die Aufnahme möglicherweise nicht gespeichert!

### Zeiteinblendung einstellen

Die Kamera blendet bei Aufnahmen automatisch Datum und Uhrzeit ein. Um die Daten anzupassen, legen Sie zunächst eine Text-Datei mit der Bezeichnung „TAG.txt“ (ohne Anführungszeichen) an. Diese muss folgenden Inhalt haben (ohne Hinweise in Klammern):  
[date]

2011/01/02 (Datum im Format Jahr/Tag/Monat; Tag und Monat immer zweistellig)

13:00:00 (Uhrzeit im Format Stunden/Minuten/Sekunden; immer zweistellig)

Speichern Sie diese Datei dann auf der Kamera ab. Eine Vorlage für diese Datei finden Sie auf der mitgelieferten Software-CD.



#### HINWEIS:

Schalten Sie die Krawatte nur über die Fernbedienung in den Standby-Modus, wenn die Zeiteinstellung gespeichert werden. Sobald die Krawatte über den „OFF“-Schalter abgeschaltet ist, gehen die Zeiteinstellungen auf die ursprünglichen Werte zurück.

### Videos auf einen PC übertragen

1. Verbinden Sie die Kameraeinheit der Krawatte über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres PCs.
2. Warten Sie, bis Ihr PC die automatische Erkennung der neuen Hardware beendet.
3. Danach können Sie über den Windows-Explorer auf die gespeicherten Daten zugreifen. Die Krawatte wird dort als Wechselspeicherlaufwerk angezeigt.

### Batterie der Fernbedienung wechseln

1. Öffnen Sie das Gehäuse der Fernbedienung, indem Sie es mit einem geeigneten Gegenstand an der kleinen Aussparung unter dem Schlüsselanhänger aufhebeln.
2. Nehmen Sie vorsichtig die Batterie heraus und ersetzen Sie sie durch ein baugleiches Modell (27A, 12 V). Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität!
3. Schließen Sie die Fernbedienung wieder, indem Sie die Gehäusehälften aufeinander drücken.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8132 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
08.01.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-8132 ein.