

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Profi-Stativs. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der kleinen und kleinsten Dinge und lassen Sie sich dabei von diesem Stativ helfen: Es hält Ihre Kamera sicher fest und Sie können ohne Wackeln und Verrutschen die Vergrößerungen betrachten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Profi-Stativ optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Grundplatte mit Objektivhalter
- Haltestab
- Mikroskop-Halterung
- Inbus
- Bedienungsanleitung

Aufbau

1. Lösen Sie die unterste Schraube des Haltestabs mit einem Schraubenzieher (PH000).
2. Setzen Sie die Mikroskop-Halterung auf den Haltestab. Schieben Sie die Halterung so weit wie möglich nach oben und drehen Sie dann die beiden Räder, um die Halterung nach oben zu bewegen.
3. Setzen Sie die Schrauben ein und drehen Sie sie gut fest.
4. Lockern Sie mit Hilfe des Inbus die beiden Schrauben an der Rückseite der Grundplatte.
5. Setzen Sie den Haltestab in die Vertiefung der Grundplatte.
6. Ziehen Sie die beiden Schrauben an der Rückseite der Grundplatte fest an.

Die Stromversorgung

Die Grundplatte verfügt über eine Beleuchtung für den Objektivträger. Sie können diese entweder über das mitgelieferte USB-Kabel oder über vier Batterien des Typs AAA betreiben. Regeln Sie die Beleuchtung über das Drehrad an der Rückseite der Grundplatte.



HINWEIS:

Sie können auch dann die Stromversorgung über das USB-Kabel verwenden, wenn gerade Batterien eingelegt sind, die beiden Stromquellen funktionieren unabhängig voneinander.

Stromversorgung per USB

Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel an der Rückseite der Grundplatte in den Mini-USB-Anschluss. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels dann in einen USB-Port eines laufenden Computers oder in den Anschluss eines USB-Netzteils.



HINWEIS:

Über das USB-Kabel kann nur Strom transportiert werden, keine Daten.

Stromversorgung über Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Grundplatte. Legen Sie vier Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8147 in Übereinstimmung mit der EMV - Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8147 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support pour microscope USB. Plongez dans le monde fascinant de la vie microscopique. Ce support maintient votre caméra pour admirer vos agrandissements sans trembler ni glisser.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Plaque de base avec porte-objectif
- Barre de support
- Support microscope
- Clé mâle à six pans
- Mode d'emploi

Montage

1. Dévissez la vis située sous la barre de support avec un tournevis (PH000).
2. Placez le support microscope sur la barre de support. Faites glisser le support le plus haut possible, puis tournez les deux molettes pour déplacer le support vers le haut.
3. Mettez les vis en place et serrez-les fermement.
4. À l'aide de la clé mâle à six pans, desserrez les deux vis situées au dos de la plaque de base.
5. Insérez la barre de support dans le renforcement de la plaque de base.
6. Serrez fermement les deux vis situées au dos de la plaque de base.

Alimentation électrique

La plaque de base dispose d'un éclairage du porte-objectif. Vous pouvez l'alimenter avec le câble USB fourni ou via quatre piles AAA. Réglez l'éclairage avec la molette située à l'arrière de la plaque de base.



NOTE :

Vous pouvez alimenter la lumière via le câble USB même si des piles sont insérées. Les deux sources fonctionnent indépendamment.

Alimentation via USB

Branchez le câble USB fourni à l'arrière de la plaque de base, dans le port Mini-USB. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans un port USB d'un ordinateur allumé ou dans le port d'un adaptateur secteur USB.



NOTE :

Le câble USB sert uniquement à l'alimentation électrique et non au transfert des données.

Alimentation par piles

Ouvrez le compartiment à piles situé sous la plaque de base. Insérez 4 piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Réfermez le compartiment à piles.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8147 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.10.2015