

LIEFERUMFANG & SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Lieferumfang


- WLAN-Stick
- Treiber-CD
- Schnellstartanleitung
- Bedienungsanleitung auf CD

Systemvoraussetzungen

- **Minimum**
Windows XP (Service Pack 2), Net Framework 2.0 SP2, MSXML 6.0, KB918997
- **Empfohlen**
Windows XP (32 bit) (Service Pack 3) / Vista (32 / 64 bit) / Win7 (32 / 64 bit)

SOFTWARE INSTALLIEREN

Schritt 1

Legen Sie Treiber-CD in Ihr CD/DVD-Laufwerk und starten Sie die **7Links_Mini_Setup.exe**. Nach der Installation finden Sie das -Symbol in der Symbol-Leiste unten rechts neben der Uhrzeit.

Schritt 2

Stecken Sie den WLAN-Stick in einen freien USB-Port eines mit dem Internet verbundenen Computers.

Schritt 3

Nachdem der Computer den WLAN-Stick erkannt hat, startet der Netzwerk-Verbindungsaufbau.

Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Schritt 4

Suchen Sie mit Ihrem Smartphone oder Computer nach Drahtlosnetzwerken und schauen Sie, ob der Access-Point gefunden wird (z.B. **7-Links WS-150.XXS**).

Schritt 5

Versuchen Sie mit Ihrem Smartphone oder Computer eine Verbindung herzustellen (**SSID-Name 7-Links WS-150.XXS**).

Schritt 6

Versuchen Sie über den Internet-Browser Ihres Smartphones oder eines anderen Computers eine Verbindung zum Media-Server aufzu-

bauen. Geben Sie in der Adressleiste des Internet-Browsers **http://mydisk.wifian.com** oder **ftp://mydisk.wifian.com** ein.


Schritt 7

Testen Sie, ob die Internet-Verbindung auf Ihrem Smartphone funktioniert. Rufen Sie z.B. über Ihren Internet-Browser die Seite **www.pearl.de** auf.



Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie auf der mitgelieferten Treiber-CD.



KONFIGURATION

SSID und Passwort ändern


Klicken Sie auf das -Symbol ➔ **Optionen** ➔ **Access Point**. Ändern Sie hier die SSID und das Passwort. Nach der Änderung drücken Sie **Anwenden**, um die Einstellungen zu speichern.

Das -Symbol

	Access-Point aktiv
	USB-WLAN-Stick nicht erkannt (z.B. nicht mit USB-Port verbunden)

	Station-Mode aktiv (Nutzung als WLAN-Dongle)
	LAN aktiv, Internet-Sharing deaktiviert

Media-Server einrichten

Klicken Sie auf das -Symbol ➔ **Optionen** ➔ **Media-Sever**. Hier können Sie die Freigaben des Media-Servers steuern und Einstellungen für die Konvertierung von Filmen vornehmen.

CONTENU & SYSTÈME REQUISE

Contenu


- Clé Wi-Fi
- CD de pilotes
- Guide de démarrage rapide
- Mode d'emploi sur CD

Système requis

- **Minimum**
Windows XP (Service Pack 2), Net Framework 2.0 SP2, MSXML 6.0, KB918997
- **Recommandé**
Windows XP (32 bit) (Service Pack 3) / Vista (32 / 64 bit) / Win7 (32 / 64 bit)

INSTALLATION DU LOGICIEL

Étape n°1

Insérez le CD de pilotes dans le lecteur de votre ordinateur et démarrez **7Links_Mini_Setup.exe**. Après l'installation, vous verrez apparaître l'icône  dans la liste des icônes en bas à droite à côté de l'heure.

Étape n°2

Connectez la clé USB Wi-Fi dans un port USB libre d'un ordinateur connecté à internet.

(2)Étape n°3

Une fois que l'ordinateur a reconnu la clé USB Wi-Fi, la connexion au réseau commence.

Ce processus peut durer quelques minutes.

Étape n°4

Recherchez des réseaux sans fil via votre smartphone ou votre ordinateur et vérifiez si vous trouvez le point d'accès (par exemple : **7-Links WS-150.XXS**).

Étape n°5

Tentez d'établir une connexion avec votre smartphone ou votre ordinateur (**SSID-Name 7-Links WS-150.XXS**).

Étape n°6

Tentez d'établir une connexion avec le serveur multimédia via le navigateur internet avec votre smartphone ou un autre ordinateur.

Saisissez <http://mydisk.wifian.com> ou <ftp://mydisk.wifian.com> dans la barre d'adresse du navigateur.


Étape n°7

Vérifiez que la connexion à internet sur votre smartphone fonctionne. Saisissez par exemple www.pearl.fr dans la barre d'adresse du navigateur. Internet-Browsers ein.




Vous trouverez un manuel d'utilisation détaillé sur le CD de pilotes fourni.


CONFIGURATION

Modifiez le SSID et le mot de passe

Cliquez sur l'icône  ➔ **Options** ➔ **Point d'accès**. Modifiez ici le SSID et le mot de passe. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur **Appliquer** pour les enregistrer.

L'icône 

	Point d'accès actif
	Clé USB Wi-Fi non reconnue (p.ex. non connectée à un port USB)
	Mode Station actif (utilisation en dongle Wi-Fi)

	Réseau local actif, partage désactivé
---	---------------------------------------

Configurer le serveur multimédia

Cliquez sur l'icône  ➔ **Options** ➔ **Serveur multimédia**.

Vous pouvez ici gérer le partage du serveur multimédia et régler les paramètres pour la conversion de films.