

Q-Sonic USB Sound Controller "Touch" PX 8502



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf des USB Sound Controller "Touch". Mit diesem praktischen Gerät können Sie die Lautstärke Ihres Computers jetzt mit einer einfachen Handbewegung einstellen. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps damit Sie Ihren neuen Controller optimal einsetzen können.

Schließen Sie den USB Sound Controller an einen freien USB-Port Ihres Computers an. Warten Sie bis Ihr Computer die neue Hardware erkannt hat. Nachdem der Controller erkannt wurde, steuert dieser automatisch die Lautstärkeregelung Ihres Computers. Bewegen Sie Ihre Hand über die Oberfläche des Controllers, um die Lautstärke zu verstellen. Wenn Sie für 2 Sekunden auf den Controller drücken wird der Ton auf stumm gestellt. Durch erneutes Drücken können Sie den Ton wieder einschalten.

Systemvoraussetzungen

Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista
USB-Port

Lieferumfang

USB-Sound Controller
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung **NICHT** wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Q-Sonic Contrôleur Son USB "Touch" PX 8502



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Réglez le volume sonore de votre ordinateur avec un simple mouvement de la main. Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Branchez le contrôleur son USB sur un port USB libre de votre ordinateur. Attendez que votre ordinateur ait reconnu le nouveau matériel. Celui-ci gère ensuite automatiquement le volume de votre ordinateur. Déplacez votre main sur la surface du contrôleur pour régler le volume. Restez appuyé deux secondes sur le contrôleur pour couper le son. Une nouvelle pression rallume le son.

Systeme requis

Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista
Port USB

Contenu

Contrôleur Son USB
Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

