

Mini-Mediaplayer „Pocket Cinema“ für Video, MP3 & Foto

PX-8525-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bisher konnten Sie aus technischen Gründen Ihren Film- oder Musikgenuss nicht pausieren. Mit einem einfachen Update können Sie in Zukunft auch die Pause-Funktion nutzen. Bitte lesen Sie diese Update-Anleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps genau, damit Sie das Update problemlos aufspielen können.

Die Update-Datei herunterladen

Sie finden die Update-Datei im Internet unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-8525-675 ein. Die Datei wird unter **UPDATE** angezeigt. Klicken Sie auf der rechten Seite auf **Download** und speichern Sie die Datei auf Ihren Computer.



HINWEIS:
Speichern Sie die Datei an einem Ordner, den Sie leicht wiederfinden, beispielsweise auf Ihrem Desktop.

Die Update-Datei entpacken

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei. Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Menüpunkt **Entpacken**.



HINWEIS:
Wenn dieser oder ein ähnlicher Menüpunkt nicht in Ihrem Kontextmenü stehen, dann verfügen Sie über kein Programm zum entpacken von Archiv-Dateien. Sie können diese Programme kostenlos und legal aus dem Internet herunterladen.

Nach dem Entpacken erhalten Sie eine Datei mit dem Namen „PX-8525-Update.rom“.

Das Update durchführen

Speichern Sie die Update-Datei auf einem USB-Stick oder einer USB-Festplatte. Verbinden Sie den USB-Speicher dann mit dem Mini-Mediaplayer.
Schalten Sie den Mini-Mediaplayer ein.
Das Hauptmenü wird angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten LEFT oder RIGHT den Menüpunkt **FILE** und drücken Sie die Taste ENTER auf der Fernbedienung.
Wählen Sie mit den Tasten UP oder DOWN die Update-Datei **PX-8525-Update.rom** und drücken Sie erneut die Taste ENTER auf der Fernbedienung.
Das Update wird nun durchgeführt.



ACHTUNG:
Schalten Sie den Mini-Mediaplayer auf keinen Fall aus!
Der Mini-Mediaplayer schaltet sich selbstständig aus, sobald das Update komplett durchgeführt wurde.

Die neue Pause-Funktion

Nach dem Update schaltet der Mini-Mediaplayer sich automatisch aus. Schalten Sie ihn wieder ein. Sie können nun Musik oder Filme mit der ENTER-Taste auf der Fernbedienung pausieren und durch erneutes Drücken derselben Taste weiterlaufen lassen.

Chère cliente, Cher client,

Pour des raisons techniques, vous ne pouviez pas, jusqu'à présent, mettre en pause vos fichiers vidéo et audio pendant leur lecture. Avec une simple mise à jour, vous pourrez désormais utiliser la fonction „Pause“.

Afin d'effectuer la mise à jour sans difficultés, veuillez lire attentivement ces instructions et respecter les consignes et astuces suivantes.

Télécharger le fichier de mise à jour

Vous trouverez le fichier de mise à jour sur le site Internet www.pearl.de. Rendez-vous dans la rubrique de notre service technique. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-8525.

Le fichier s'affiche. Cliquez sur le lien **Download** (à droite) et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.



NOTE :

Enregistrez le fichier dans un dossier que vous trouverez facilement, sur le «bureau» par exemple.

Extraire le fichier de mise à jour

Faites un clic droit sur le fichier. Dans le menu contextuel qui s'affiche, sélectionnez l'option **Extraire...**



NOTE :

Si vous ne trouvez pas cette option, ni aucune option équivalente, dans votre menu contextuel, cela signifie que vous ne possédez pas de programme pour décompresser des fichiers d'archives. Vous pouvez télécharger certains de ces programmes gratuitement et légalement sur Internet.

Une fois que vous avez réussi à extraire, vous obtenez un fichier nommé **PX-8525-Update.rom**.

Effectuer la mise à jour

Enregistrez le fichier de mise à jour sur une clé USB ou un disque dur externe. Connectez ensuite le périphérique USB à votre mini lecteur multimédia.

Allumez le mini lecteur multimédia.

Le menu principal s'affiche. A l'aide des touches LEFT (gauche) ou RIGHT (droite), sélectionnez l'option **FILE (fichier)** puis appuyez sur la touche ENTER de la télécommande.

A l'aide des touches UP ou DOWN, sélectionnez le fichier de mise à jour **PX-8525-Update.rom** puis appuyez de nouveau sur la touche ENTER de la télécommande.

La mise à jour s'effectue alors.



ATTENTION :

N'éteignez surtout pas le mini lecteur multimédia ! Le mini lecteur multimédia s'éteint automatiquement lorsque la mise à jour est terminée.

La nouvelle fonction de «Pause»

Après la mise à jour, le mini lecteur multimédia s'éteint automatiquement. Allumez-le à nouveau.

Vous pouvez désormais interrompre momentanément la lecture de vos fichiers audio et vidéo en appuyant sur la touche ENTER de la télécommande, puis reprendre la lecture à tout moment en appuyant de nouveau sur cette touche.