

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Tablet-Hülle mit Tastatur. Hiermit wird Ihr handlicher Tablet-PC zur vollwertigen Workstation und ist immer optimal geschützt. Dank dem integrierten Aufsteller können Sie Ihren Tablet-PC immer im perfekten Blickwinkel platzieren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tablet-Hülle optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tablet-Hülle mit Tastatur
- Micro-auf-Mini-USB-Adapter
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- PX8817-675: 7" Tablet-Hülle mit USB-Tastatur, Leder-Look
- PX8818-675: 9,7" Tablet-Hülle mit USB-Tastatur, Leder-Look

Verwendung

1. Stellen Sie das Tablet in die unteren Halterungen und ziehen Sie nun die obere Halterung so weit aus der Hülle, bis diese sich über den Bildschirmrand des Tablets legen lässt.
2. Verbinden Sie den Micro-USB-Anschluss des Geräts mit dem Micro-USB-Kabel der Schutztasche.
3. Falls Ihr Gerät über einen Mini-USB-Anschluss verfügt, verwenden Sie den mitgelieferten USB-Adapter.
- 4.

Tastaturlayout



Bei einigen Geräten kann es vorkommen, dass das Layout der Tastatur nicht korrekt voreingestellt ist. In diesem Fall können Sie das Layout selbst ändern:

1. Öffnen Sie die „Einstellungen“ und wählen Sie auf der linken Seite den Menüpunkt „Sprache und Eingabe“.
2. Wählen Sie nun auf der rechten Seite unter „Physische Tastatur“ **SIGMACHIP USB-Keyboard** aus.
3. Es öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie hier „Tastaturlayout einrichten“ und danach „German“ bzw. „Deutsch“ für das deutsche Tastaturlayout.

Zusatz-Tasten

Ihre Tastatur verfügt über einige Zusatztasten in der obersten Reihe:

F1	Google Suche
F2	⏪ Zurück
F3	▶ Wiedergabe
F4	⏸ Pause
F5	⏩ Vorwärts
F6	Email
F7	Taschenrechner
F8	Musik-Wiedergabe
F9	Lautstärke verringern
F10	Lautstärke erhöhen

Die Caps Lock-Funktion ist unter Android nur für Buchstaben gegeben. Für die Sonderzeichen der Zahlenreihe muss auch bei aktivierten  zusätzlich die  Taste gedrückt werden.



HINWEIS:

Die oben angegebenen Funktionen können je nach Gerät oder Android-Version abweichen oder fehlen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-8817 und PX-8818 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.02.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8817 oder PX-8818 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.touchlet.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.