

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funksteckdosen. Mit der Fernbedienung können Sie die Funksteckdosen ganz einfach aus einiger Entfernung steuern. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Funksteckdosen optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Funksteckdosenset
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien Typ LR44

### Technische Daten

Anzahl selbstlernende Funksteckdosen	2 x V3 (PX-8938) 4 x V3 (PX-8939)
Stromversorgung	230 V, 50 Hz, 16 A
Anschlussleistung	3.680 W
Reichweite Fernbedienung	bis 30 m
Frequenzbereich	433 MHz
Max. Sendeleistung	10 dBm
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C

Maße Fernbedienung	50 x 110 x 17 mm
Maße Funksteckdosen	Je 125 x 58 x 40 mm
Gewicht Funksteckdosen	Je 212 g

### Produktvarianten

- PX-8938: 2er-Set selbstlernende Funksteckdosen V3 mit Fernbedienung, 3.680 W
- PX-8939: 4er-Set selbstlernende Funksteckdosen V3 mit Fernbedienung, 3.680 W

### Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und setzen Sie die beiden Batterien Typ LR44 ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verbinden Sie den Stecker einer Funksteckdose mit der Stromversorgung. Wenn die LED-Anzeige blinkt, drücken Sie die ON-Taste, um die Funksteckdose einzuschalten. Die LED-Anzeige blinkt schnell und erlischt dann. Die Fernbedienung wurde auf die Funksteckdose eingestellt; Sie können nun das gewünschte Gerät in die Funksteckdose einstecken.



### HINWEISE:

*Die zweite bzw. die weiteren Funksteckdosen verbinden Sie auf die gleiche Weise mit der Fernbedienung. Auch wenn die Funksteckdose/n ausgeschaltet wird/werden, bleibt die Verbindung zur Fernbedienung beim erneuten Einschalten erhalten, sie müssen die Verbindung nicht erneut herstellen.*

### Verwendung

Halten Sie die ON-Taste der Fernbedienung für 2 Sekunden gedrückt, um die Funksteckdose einzuschalten. Gleichzeitig wird auch das an die Funksteckdose angeschlossene Gerät eingeschaltet.

Halten Sie die OFF-Taste der Fernbedienung für 2 Sekunden gedrückt, um die Funksteckdose und das angeschlossene Gerät auszuschalten.

Halten Sie die ALL ON-Taste der Fernbedienung für 2 Sekunden gedrückt, um alle verbundenen Funksteckdosen einzuschalten. Gleichzeitig werden auch alle an die Funksteckdosen angeschlossenen Geräte eingeschaltet.

Halten Sie die ALL OFF-Taste der Fernbedienung für 2 Sekunden gedrückt, um alle verbundenen Funksteckdosen und alle angeschlossenen Geräte auszuschalten.

Um die Fernbedienung erneut mit der Funksteckdose zu verbinden, drücken Sie so lange die Taste auf der Steckdose, bis die LED der Steckdose blinkt. Drücken Sie dann die ON-Taste auf der Fernbedienung. Die Steckdose schaltet sich ein und ist nun verbunden.



### HINWEIS:

*Wenn die Fernbedienung nicht korrekt funktioniert, prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind und ob die Funksteckdose/n sich innerhalb der Reichweite der Fernbedienung von 30 Metern befindet/befinden.*

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht im Badezimmer neben einer Dusche oder Badewanne.
- Schließen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an die Stromversorgung an.
- Decken Sie das Produkt während der Verwendung nicht ab. Brandgefahr!
- Achten Sie darauf, die Funksteckdosen nicht zu überlasten, beachten Sie die Anschlussleistung.
- Technische Änderungen und Irrtümer

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-8938-675 und PX-8939-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

*Kurtasz A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8938 oder PX-8939 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.